

Для спеціаліста

Посібник зі встановлення



geoTHERM plus
VWL /3 S

UA

Зміст

Зміст

1	Вказівки до документації	4	5.3	Налаштування прямого режиму опалення і накопичувача гарячої води 29
1.1	Дотримання діючої документації.....	4	5.3.1	Опис функцій у прямому режимі роботи системи опалення і накопичувача гарячої води 29
1.2	Зберігання документації.....	4		Вказівки з установлення 29
1.3	Використовувані символи	4	5.3.2	Установлення змішувального контуру з буферним накопичувачем і накопичувачем гарячої води..... 31
1.4	Дійсність посібника.....	4	5.4	Опис функцій у режимі опалення з буферним накопичувачем і накопичувачем гарячої води..... 31
1.5	Маркування CE.....	4		Вказівки з установлення 31
2	Вказівки з техніки безпеки і приписання	5	5.4.1	Монтаж сполучних куточків 33
2.1	Вказівки з техніки безпеки й попереджуvalьні вказівки.....	5	5.4.2	Приєднання теплового насоса до контуру опалення....34
2.1.1	Класифікація застережних вказівок, що відносяться до дій.....	5	5.5	Монтаж розсільних трубопроводів усередині будинку..... 34
2.1.2	Структура попереджуvalьних вказівок.....	5	5.6	Монтаж компенсаційного резервуара для розсолу в контурі розсолу..... 35
2.2	Використання за призначенням	5	5.7	Приєднання теплового насоса до контуру розсолу....36
2.3	Загальні вказівки з техніки безпеки	6	5.8	Приєднання накопичувача гарячої води..... 36
2.4	Вказівки з техніки безпеки під час роботи з холодаагентом	6	5.9	
2.5	Вказівки з техніки безпеки під час роботи з холодаагентом	6	5.10	
3	Опис функцій і приладу	7	6	Заповнення контуру опалення й розсолу 37
3.1	Фірмова табличка	7	6.1	Приписання по заповненню 37
3.2	Принцип дії.....	8	6.2	Заповнення й видалення повітря з контуру опалення38
3.3	Будова теплового насоса.....	9	6.3	Заповнення й видалення повітря з контуру розсолу.....39
3.4	Опціональне обладнання.....	13	6.3.1	Підготовка до процесу заповнення 39
4	Монтаж	14	6.3.2	Заповнення контуру розсолу 41
4.1	Вимоги до місця установлення.....	14	6.3.3	Видалення повітря з контуру розсолу..... 42
4.1.1	Вибір місця установлення внутрішнього модуля.....	14	7.1	Створення тиску в контурі розсолу..... 42
4.1.2	Вибір місця установлення зовнішнього модуля.....	14	7.2	Заповнення накопичувача гарячої води 42
4.2	Інтервали й габаритні розміри	16	7	
4.2.1	Внутрішній модуль	16	7.1	
4.2.2	Зовнішній модуль	17	7.2	
4.3	Підготовка до установлення зовнішнього модуля	18	7.3	
4.3.1	Зведення фундаменту для зовнішнього модуля.....	18	7.4	
4.3.2	Прокладання трубопроводу, що з'єднує зовнішній і внутрішній модуль	18	7.5	
4.4	Вимоги до контуру опалення	19	7.5.1	
4.5	Перевірка комплекту поставки.....	20	7.5.2	
4.5.1	Комплект поставки внутрішнього модуля	20	7.5.3	
4.5.2	Комплект поставки зовнішнього модуля.....	21	7.5.4	
4.6	Зняття транспортувальних кріплень	22	7.5.5	
4.7	Транспортування внутрішнього модуля	23	7.6	
4.7.1	Транспортування внутрішнього модуля у зборі	23	7.7	
4.7.2	Транспортування внутрішнього модуля по окремих модулях	24	7.7.1	
4.8	Підняття електричної розподільної коробки	25	7.7.2	
4.9	Транспортування зовнішнього модуля	25	7.7.3	
4.10	Установлення внутрішнього модуля	25	7.8	
4.11	Установлення зовнішнього модуля	26	7.8.1	
5	Установлення гідравлічної системи	28	7.7	
5.1	Приєднання зовнішнього модуля до гідравлічної системи	28	7.7.1	
5.2	Приєднання внутрішнього модуля до гідравлічної системи	28	7.7.2	
			7.7.3	
			7.8	
			7.8.1	

7.8.2	Установлення VR 60	56	11	Діагностика несправностей і їхнє усунення.....	100
7.9	Приєднання зовнішнього опалювального приладу.....	56	11.1	Види несправностей.....	100
7.9.1	Приєднання зовнішнього опалювального приладу до інтерфейсу eBUS	57	11.2	Несправності компонентів eBUS.....	101
7.9.2	Приєднання зовнішнього опалювального приладу без інтерфейсу eBUS	57	11.3	Помилка з періодичним попереджувальним повідомленням	101
7.10	Монтаж обшивки і панелі керування.....	58	11.4	Помилка з періодичним вимиканням	102
7.11	Приєднання vrneDIALOG 840/2 й 860/2	60	11.5	Помилка з тривалим вимиканням.....	105
7.12	Монтаж деталей обшивки зовнішнього модуля	60	11.6	Інші помилки/несправності	110
8	Уведення у експлуатацію	62	12	Вторинна переробка й утилізація.....	112
8.1	Перший пуск	62	12.1	Утилізація теплового насоса	112
8.1.1	Вибір гіdraulічної схеми.....	62	12.2	Утилізація упаковки	112
8.1.2	Вибір електричної схеми.....	63	12.3	Утилізація розсолу	112
8.1.3	Прийняття налаштувань.....	63	12.4	Утилізація холодаагенту	112
8.1.4	Перевірка й видалення повітря з контуру розсолу	63	13	Гарантія і центр обслуговування клієнтів.....	113
8.1.5	Перевірка й видалення повітря з контуру опалення	64	13.1	Гарантія заводу-виробника для України	113
8.1.6	Видалення повітря з накопичувача гарячої води.....	64	13.2	Сервіс.....	113
8.2	Передача опалювальної установки користувачеві	64	14	Технічні характеристики	114
9	Припасування до опалювальної установки.....	65	14.1	Технічні характеристики внутрішнього модуля.....	114
9.1	Режими роботи й функції	65	14.2	Технічні характеристики зовнішнього модуля	117
9.2	Автоматичні функції.....	65	15	Протокол уведення в експлуатацію	119
9.3	Регульовані функції	66	16	Довідка	121
9.3.1	Регульовані функції на рівні користувача	67	17	Додаток	124
9.3.2	Регульовані функції на рівні кодів.....	67	Алфавітний покажчик	129	
9.3.3	Додаткові функції через vrDIALOG	67			
9.4	Принцип регулювання	68			
9.4.1	Можливі контури опалювальної установки	68			
9.4.2	Регулювання енергобалансу.....	68			
9.4.3	Регулювання заданої температури в подавальному трубопроводі	68			
9.5	Структура регулятора.....	69			
9.6	Скидання на заводські налаштування.....	70			
9.7	Виклик меню рівня кодів	71			
9.7.1	Меню С: налаштування параметрів опалювальної установки	72			
9.7.2	Меню D: діагностика	82			
9.7.3	Меню I: індикація загальної інформації.....	85			
9.7.4	Меню A: виклик майстра установки	87			
9.8	Параметри регульовані тільки за допомогою vrDIALOG.....	95			
10	Перевірка і технічне обслуговування	97			
10.1	Вказівки щодо перевірки й технічного обслуговування	97			
10.2	Перевірка.....	97			
10.3	Технічне обслуговування	98			
10.3.1	Очищення зовнішнього модуля	98			
10.3.2	Очищення відводу конденсату	98			
10.4	Повторний пуск і пробна експлуатація	99			

1 Вказівки до документації

1 Вказівки до документації

Наступні вказівки є путівником по всій документації. Разом з цим посібником з установки дійсною є й інша документація.

За ушкодження, викликані недотриманням умов даних посібників, ми не неємо ніякої відповідальності.

1.1 Дотримання діючої документації

- При встановленні обов'язково дотримуйтесь вимог всіх посібників зі встановлення частин та вузлів установки.
Ці посібники зі встановлення поставляються з відповідними частинами установки, а також - з додатковими вузлами.
- Крім того, дотримуйтесь вимог всіх посібників з експлуатації, що додаються до вузлів установки.

1.2 Зберігання документації

- Передавайте цей посібник зі встановлення, а також - всю спільно діючу документацію і, за наявності - необхідні допоміжні матеріали користувачу установки.
Користувач зберігає посібники та допоміжні матеріали таким чином, щоб за потреби вони були під рукою.

1.3 Використовувані символи

Нижче надається пояснення використаних в тексті символів. Крім цього в даному посібнику використовуються попереджувальні символи для позначення небезпек (**→ розділ 2.1.1**).



Символ корисної вказівки та інформації

- Символ для необхідних дій

1.4 Дійсність посібника

Цей посібник діє винятково для:

Позначення типу	Арт. № Система теплових насосів	Арт. № Внутрішній модуль	Арт. № Зовнішній модуль
VWL 62/3 S	0010006734	0020075216	0020075230
VWL 82/3 S	0010006735	0020075217	0020075230
VWL 102/3 S	0010006736	0020075218	0020075230

Таблиця 1.1 Позначення типів та артикульні номери

10-значні артикульні номери для внутрішнього й зовнішнього модуля (читати, починаючи із 7 символу серійного номера) вказані на наклейці, що знаходиться на приладі або на фірмовій таблиці (**→ розділ 3.1**).

Теплові насоси geoTHERM plus від Vaillant загалом позначаються в цьому посібнику як система теплових насосів.

1.5 Маркування CE

Маркування CE свідчить про те, що прилади, відповідно з оглядом типів, відповідають основним вимогам наступних директив Ради:

- Директива **2004/108/EG** Ради
"Директива про електромагнітну сумісність" із класом граничних значень B
- Директива **2006/95/EG** Ради
"Директива про електрообладнання для використання в певних межах напруги" (Директива по низьковольтному обладнанню)

Теплові насоси відповідають наступним стандартам:

- DIN EN 55014-1:2007 - 06, -2:2002 - 08
- DIN EN 61000-3-2:2007-05, -3-3:2009-06, -3-12:2005 - 09
- DIN EN 60335-1:2007, -2-40:2006 - 11, -2-34:2003 - 09, помилки 1:2004:10, -2-34/ A1:2006 - 03, -2-51:2005 - 05, -3-11:2001 - 04, -4-2:2009-12, -4-3:2008-06, -4-4:2005-07, -4-5:2007-06, -4-11:2005-02
- DIN EN 60529:2000 - 09,
- DIN EN 50366:2006 - 11
- EN 50106:1997
- EN 378:2000
- EN 12735-1:2001
- EN 14276-1:2006,
- EN 12263:1998, -2:2007
- EN 12102:2008
- EN 14511:2007
- EN ISO 9614-1:1995, -2:1996, -3:2002
- ISO 5149

Декларація відповідності стандартам РЄ знаходиться у виробника і при необхідності може бути пред'явлена.

2 Вказівки з техніки безпеки і приписання

2.1 Вказівки з техніки безпеки й попереджуvalальні вказівки

Установлення теплового насоса повинне виконуватись кваліфікованим наладчиком, який є відповідальним за дотримання чинних стандартів і приписань. Ми не несемо відповідальності за ушкодження, що виникли внаслідок недотримання цього посібника.

- Під час установлення системи теплових насосів geoTHERM plus дотримуйтесь загальних вказівок з техніки безпеки та зважайте на всі попереджуvalальні вказівки, що стосуються окремих операцій.

2.1.1 Класифікація застережних вказівок, що відносяться до дій

Застережні вказівки, що відносяться до дій, розподілені за допомогою застережних знаків і сигнальних слів за ступенем можливості небезпеки:

Попереджуvalальні символи	Сигнальне слово	Пояснення
	Небезпека!	Безпосередня небезпека для життя або небезпека тяжких тілесних ушкоджень
	Небезпека!	Небезпека для життя внаслідок ураження електричним струмом
	Попередження!	Небезпека виникнення легких тілесних ушкоджень
	Обережно!	Ризик виникнення матеріальних збитків або загрози для довкілля

Таблиця 2.1 Значення попереджуvalальних символів та сигнальних слів

2.1.2 Структура попереджуvalальних вказівок

Попереджуvalальні вказівки можна розрізняти за верхньою та нижньою розділовою лінією. Вони побудовані за таким основним принципом:

	Сигнальне слово!
	Тип та джерело небезпеки!
	Пояснення до типу та джерела небезпеки. ➤ Заходи для уникнення небезпеки.

2.2 Використання за призначенням

Воздушні/водяні системи теплових насосів типа geoTHERM plus від Vaillant сконструйовані відповідно до сучасного технічного рівня й з урахуванням загальновизнаних правил техніки безпеки. Проте, при неналежному використанні або використанні не за призначенням можуть виникнути небезпеки для життя й здоров'я користувача або третіх осіб і/або нанесення шкоди приладам і іншим матеріальним цінностям.

Цей прилад не призначений для експлуатації особами (в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи психічними можливостями або особами, яким бракує досвіду та/або обізнаності; в такому випадку з метою їх безпеки ще одна особа повинна за ними наглядати або давати вказівки з використанням приладу.

Необхідно слідкувати, щоб із приладом не гралися діти.

Системи теплових насосів Vaillant geoTHERM plus призначенні винятково для використання в домашніх умовах. Інше використання, зокрема комерційне або промислове використання, вважається використанням не за призначенням.

Дані системи є теплогенераторами і призначенні для напольного опалення закритого типу й підігріву води.

Інше, ніж описане в цьому посібнику використання, або використання, що виходить за межі описаного, вважається використанням не за призначенням. У якості розсолу дозволяється використовувати тільки етиленгліколь. Використання не дозволених теплоносіїв, наприклад, етанолу, також вважається використанням не за призначенням. Використанням не за призначенням вважається також будь-яке безпосередньо комерційне та промислове використання. За пошкодження, що виникли внаслідок використання не за призначенням, виробник/постачальник відповідальності не несе. За ризик виникнення такої ситуації несе відповідальність користувач.

До використання за призначенням належить:

- дотримання інструкцій посібників з експлуатації, встановлення та технічного обслуговування виробу Vaillant, а також - інших деталей та вузлів установки
- дотримання всіх наведених в посібниках умов огляду та технічного обслуговування.

Увага!

Будь-яке неправильне використання заборонене!

2 Вказівки з техніки безпеки і приписання

2.3 Загальні вказівки з техніки безпеки

Під час установлення теплового насоса geoTHERM plus дотримуйтесь наступних вказівок з техніки безпеки та приписань:

- Ретельно прочитайте посібник з установки.
- Виконуйте лише дії, що описані в цьому посібнику з установки.

Уникнення вибухів і пожеж

Використання не за призначенням у якості теплоносія етанолу може привести до вибухів та опіків. Етанол у вигляді рідини та пари - легкозаймиста речовина. Можливе утворення вибухонебезпечних парових/повітряних сумішей.

- Виконуйте установлення на відстані від джерел тепла, іскор, відкритого вогню й гарячих поверхонь.
- При випадковому витоку подбайте про достатню вентиляцію.
- Уникайте утворення парових/повітряних сумішей. Тримайте контейнер з розсолом у закритому стані.
- Дотримуйтесь інформації із паспорта безпеки, що додається до розсолу.
- Використовуйте тільки розсоли, дозволені до використання компанією Vaillant.

Деталі теплового насоса можуть дуже нагріватися.

- Не торкайтесь неізольованих трубопроводів опалювальна установка.
- Не знімайте обшивку.

Уникнення ураження струмом

- Перед виконанням робіт з електромонтажу та технічного обслуговування завжди відключайте всі лінії подачі струму.
- Перевіряйте відсутність напруги.
- Переконайтесь у неможливості випадкового повторного вмикання.

Уникнення опіків

Розсіл на основі етиленгліколю шкідливий для здоров'я. Він може викликати подразнення.

- Уникайте контакту зі шкірою та очима.
- Не вдихайте й не ковтайте.
- Надягайте рукавички й захисні окуляри.
- Дотримуйтесь інформації із паспорта безпеки, що додається до розсолу.

Уникнення пошкоджень

Непідходящі засоби захисту від замерзання та корозії можуть пошкодити ущільнення та інші деталі **контуру опалення** та цим спричинити утворення негерметичності та потрапляння води.

- Додавайте у воду в системі опалення лише дозволені засоби захисту від замерзання та корозії.

Уникнення загрози для довкілля

Розсіл, що знаходиться в системі теплових насосів, не повинен потрапити в каналізацію, поверхневі й ґрунтovі води.

- Виконуйте утилізацію розсола, що знаходиться в системі теплових насосів, відповідно до місцевих приписів.

2.4 Вказівки з техніки безпеки під час роботи з холодаагентом

Уникнення обмороження

Тепловий насос постачається із заправленим на заводі холодаагентом R 407 C. Це холодаагент, який не містить хлору, не впливає на озоновий шар Землі. R 407 C - не є вибухо- та вогненебезпечною речовиною.

При нормальному використанні та нормальних умовах холодаагент R 407 C не є джерелом небезпеки. При невідповідному використанні, проте можуть виникати ушкодження.

Дотик до місця витікання холодаагента може привести до відмороження

- При витіканні холодаагенту не доторкайтесь до деталей теплового насоса.
- Не вдихайте пари або гази, які виходять із контуру холодаагента при наявності негерметичностей.
- Уникайте контакту холодаагенту зі шкірою або очама.
- У випадках контакту холодаагенту зі шкірою або очама викличте лікаря.

Уникнення загрози для довкілля

Тепловий насос містить холодаагент R 407 C. Холодаагент не повинен потрапляти в атмосферу. R 407 C - це зареєстрований у Кіотському протоколі фторований газ, який викликає парниковий ефект з GWP 1653 (GWP = потенціал глобального потепління). Якщо він потрапляє в атмосферу, то "1653" діє як природний газ CO₂, що викликає парниковий ефект.

Перед утилізацією теплового насоса холодаагент, що знаходиться в ньому, необхідно повністю злити через обслуговуючі клапани в пляшку, придатну для вторинної переробки. У випадку технічного обслуговування новий холодаагент (обсяг вказано на фірмовій таблиці → **розділ 3.1**) дозволяється заливати тільки через обслуговуючі клапани. Якщо заливається інший дозволений холодаагент, але не рекомендований фірмою Vaillant холодаагент R 407 C, то свою дійсність втрачають не тільки всі гарантії, але й не гарантується експлуатаційна безпека.

- Подбайте про те, щоб роботи з технічного обслуговування та інші втручання в контур холодаагента виконувалися лише офіційно сертифікованими фахівцями з використанням відповідних засобів захисту.
- Холодаагент, що міститься в тепловому насосі, повинен повторно використовуватися або утилізуватися фахівцями відповідно до приписів.

2.5 Приписання, правила, директиви

При розташуванні, встановлені та експлуатації теплового насосу та накопичувача теплої води необхідно дотримуватися наступних місцевих приписів, норм, правил та директив


- про електричні підключення
- про користувачів електропостачання
- про підприємства водопостачання
- про використання тепла землі
- про зв'язок джерел тепла та опалювальних установок
- про заощадження електроенергії
- про гігієну.

3 Опис функцій і приладу


3.1 Фірмова табличка

На внутрішньому модулі теплового насоса geoTHERM plus фірмова табличка розташована з внутрішньої сторони нижньої обшивки. Позначення типу теплового насоса ви можете прочитати на наклейці (→ **мал. 3.5, поз. 1**), що знаходиться на передній обшивці унизу праворуч, і на фірмовій табличці.

На зовнішньому модулі фірмова табличка розташована під верхньою обшивкою й у нижній частині електричної розподільної коробки. Позначення типу знаходитьться унизу праворуч на монтажній основі зовнішнього модуля (сторона вентиляції) (→ **мал. 3.9, поз. 8**).



Мал. 3.1 Приклад фірмової таблички на внутрішньому модулі



Мал. 3.2 Приклад фірмової таблички на зовнішньому модулі

3 Опис функцій і приладу

Пояснення символів на фірмовій таблиці


	Зовнішній модуль
	Розрахункова напруга компресору
	Розрахункова напруга насосу + регулятора
	Розрахункова напруга додаткового нагрівання
P_{Max}	Розрахункова напруга макс.
P	Розрахункова потужність компресора, насосів та регулятора
P	Розрахункова потужність додаткового нагріву
	Розрахункова напруга вентилятора
I	Пусковий струм без обмежувача пускового струму
I +	Пусковий струм з обмежувачем пускового струму
	Місткість накопичувача горячої води Припустимий розрахунковий надмірний тиск
	Тип холдоагенту Кількість наповнення Додатк. розрахунковий надлишковий тиск
COP	A2/W35 Коефіцієнт потужності (Coefficient of Performance) при температурі повітря на вході 2 °C і температурі в подавальному трубопроводі нагріву 35 °C
COP	A2/W55 Коефіцієнт потужності (Coefficient of Performance) при температурі повітря на вході 2 °C і температурі в подавальному трубопроводі нагріву 55 °C
	A2/W35 Потужність на нагрівання (термічна) при температурі повітря на вході 2 °C і температурі в подавальному трубопроводі нагріву 35 °C
	A2/W55 Потужність на нагрівання (термічна) при температурі повітря на вході 2 °C і температурі в подавальному трубопроводі нагріву 55 °C
	Знак CE
	Знак VDE-/GS

Таблиця 3.1 Пояснення символів

	Прочитати посібники з експлуатації й установки!
	Знак VDE - електромагнітна сумісність
IP 20 IP 25	Ступінь захисту - захист від дотику й вологості (IP 20/IP 25)
	По завершенню терміну використання виконати відповідну утилізацію (не побутове сміття)
	Серійний номер (Serial Number) 21054500100028300006000001N4

Таблиця 3.1 Пояснення символів (продовження)

3.2 Принцип дії



Мал. 3.3 Принцип дії теплового насоса (внутрішній модуль)

Система теплових насосів geoTHERM plus VWL /3 S від Vaillant використовує у якості джерела тепла зовнішнє повітря. Система теплових насосів може виробляти тепло для опалення при температурі зовнішнього повітря від -20 °C до макс. +35 °C.

Система складається з наступних окремих контурів, поєднаних між собою теплообмінниками. Ці контури:

- Контур розсолу, у якому теплова енергія джерела тепла транспортує повітря в контур холдоагенту.

- Контур холодаагенту, у якому теплова енергія передається в контур опалення шляхом випаровування, конденсації, скраплення й розширення.
- Контур опалення, у якому відбувається живлення системи опалення й підігріву води у накопичувачі гарячої води.

В системі теплових насосів VWL /3 S носій джерела тепла (розсій) транспортується зовнішнім модулем. Зовнішнє повітря всмоктується за допомогою вентилятора і потрапляє в реєстр труб і на поверхню теплообмінника, що складається з алюмінієвих пластин. Теплова енергія, що зберігається в зовнішньому повітрі, передається розсолу. По дорозі назад нагрітий розсол потрапляє у випаровувач внутрішнього модуля й підвищує холодаагент до такого рівня енергії, при якому знову відбувається передача теплової енергії.

Контур холодаагенту через випаровувач (1) з'єднується із джерелом тепла навколошнього середовища й вбирає його теплову енергію. При цьому змінюється агрегатний стан холодаагенту, він випаровується. Через випаровувач (3) контур холодаагенту з'єднується з системою опалення, де він знову віddaє накопичену теплову енергію. При цьому холодаагент знову стає рідким, конденсується.

Оскільки теплова енергія може переходити тільки від елемента звищою температурою до елементу з нижчою температурою, холодаагент у випаровувачі повинен мати нижчу температуру, ніж джерело тепла навколошнього середовища. Навпроти температура холодаагенту в конденсаторі повинна бути вище температури води-теплоносія, щоб там могла відбуватися передача теплової енергії.

Такі різні температури утворюються в контурі холодаагенту за допомогою компресора (2) й розширювального клапана (4), які розташовані між випаровувачем і конденсатором. Пароподібний холодаагент спрямовується з випаровувача у компресор та стискається там. При цьому сильно збільшується тиск та температура пару холодаагенту. Після цього процесу пар проходить через конденсатор, віддаючи йому свою теплову енергію за рахунок конденсації води-теплоносія. У вигляді рідини вона спрямовується до розширювального клапану, всередині якого сильно розріджується, і при цьому надзвичайно зменшується тиск та температура. Тепер ця температура нижча, ніж температура розсолу, яка проходить через випаровувач. За рахунок цього холодаагент може приймати у випаровувачі нове тепло, причому він знову випаровується та спрямовується до компресору. Циркуляція починається спочатку.

При потребі через інтегрований регулятор можна підключити додатковий електричний нагрів. Його потужність можна зменшувати поступово шляхом певного способу підключення (→ **розділ 7.5**).

Щоб запобігти виходу конденсату всередині приладу внутрішнього модуля, трубопроводи контуру розсолу і контуру холодаагенту мають холодильну ізоляцію. Якщо конденсат все таки з'явиться, то він буде збиратися у ванні для конденсату (→ **мал. 3.8, поз. 16** або **мал. 3.9, поз. 9**), а потім буде спрямований під внутрішній або зовнішній модуль. У зв'язку з цим під внутрішнім модулем можливе утворення крапель. Через відвод конденсату, що знаходиться під зовнішнім модулем, конденсат стікає в ґрунт.

3.3 Будова теплового насоса

Тепловий насос geoTHERM обладнаний накопичувачем гарячої води місткістю 175 літрів. Можуть поставлятися теплові насоси geoTHERM plus низке наведених типів. Типи теплових насосів відрізняються насамперед потужністю і кількістю підключених зовнішніх модулей.


Позначення типу	Потужність на нагрівання (кВт) (A2/W35)	Кількість зовнішніх модулей
Система теплових насосів		
VWL 62/3 S	5,7	1
VWL 82/3 S	7,4	1
VWL 102/3 S	9,6	1

Таб. 3.2 Огляд типів


Система теплових насосів може експлуатуватися з усіма розповсюдженими тарифами електро живлення.

Щоб полегшити транспортування до місця установлення, тепловий насос може бути розібраний на два модулі (→ **розділ 4.7.2**).

3 Опис функцій і приладу



Мал. 3.4 Модулі внутрішнього модуля




Мал. 3.5 Внутрішній модуль - вид спереду

Пояснення

- 1 Модуль накопичувача гарячої води
- 2 Модуль теплового насоса

Пояснення


- 1 Наклейка з позначенням типу теплового насосу
- 2 Монтажна панель vrnetDIALOG (під покривною панеллю)
- 3 Панель керування



Мал. 3.6 Внутрішній модуль - вид позаду

Пояснення


- 1 Приєднання гарячої води на накопичувачі гарячої води
- 2 Приєднання холодної води на накопичувачі гарячої води
- 3 Приєднання мембраниого розширювального бака контуру опалення
- 4 Від джерела тепла до теплового насоса (теплий розсіл)
- 5 Від теплового насоса до джерела тепла (холодний розсіл)
- 6 Патрубок зворотної магістралі підігріву
- 7 Патрубок подавальної магістралі підігріву
- 8 Схована ручка
- 9 Схована ручка/прохід кабелю електричного приєднання
- 10 Вентиляція у подавальному трубопроводі нагріву, що веде до накопичувача гарячої води



Мал. 3.7 Зовнішній модуль - вид спереду

3 Опис функцій і приладу


Вузли



Мал. 3.8 Внутрішній модуль, відкритий - вид спереду

Пояснення

- Направляючий кабельний канал
- Накопичувач гарячої води
- Електрична розподільна коробка
- Плата регулятора (під плоскою кришкою)
- Приєднання електротріживлення
- Перемикаючий клапан Опалення/Заповнення накопичувача
- Запобіжний обмежувач температури додаткового нагріву
- Додатковий електричний нагрів
- Випаровувач, з правої сторони, симетрично розташований відносно поз. 19
- Високопродуктивний насос контуру опалення
- Наповнювальний і зливальний клапан контуру опалення
- Фірмова табличка
- Компресор
- Сховані ручки (на нижній стороні)
- Розширювальний клапан
- Ванна для конденсату
- Наповнювальний і зливальний клапан контуру розсолу
- Високопродуктивний насос рассола
- Випаровувач



Мал. 3.9 Зовнішній модуль, відкритий - вид спереду

Пояснення

- Повітряні клапани
- Фірмова табличка, скорочена
- Блок електроніки
- Фірмова табличка з наклейкою, що містить інформацію про технічне обслуговування
- Дефростер
- Від джерела тепла до теплового насоса (теплий розсіл)
- Від теплового насоса до джерела тепла (холодний розсіл)
- Наклейка з позначенням типу
- Ванна для конденсату
- Вентилятор

3.4 Опціональне обладнання

Для розширення установки теплового насоса ви можете використовувати наступні прилади Vaillant. Більш детальну інформацію щодо установлення обладнання ви знайдете в → **розділі 7.7.**

Модуль змішувача VR 60

За допомогою модуля змішувача Ви можете розширити регулювання опалювальної установки на два змішувальних контури. Ви можете підключити до шести змішувальних модулів.

Прилад дистанційного керування VR 90

Для кожного з перших шести контурів опалення (КО 4 – КО 15) ви можете приєднати власний прилад дистанційного керування.

Стандартний датчик VR 10

Залежно від конфігурації установки можуть знадобитися додаткові датчики, наприклад, для подавальної або зворотної магістралі, колектора або накопичувача.

vrDIALOG 810/2

vrDialog є пристроєм комунікації з програмним забезпеченням і сполучним кабелем, який дозволяє виконувати діагностику, контроль і параметризацію теплового насоса з одного комп'ютера.

vrnetDIALOG 840/2, 860/2

Пристрій комунікації vrnetDIALOG дозволяє вам за допомогою телефонного роз'єму або інтегрованого GSM-модему і незалежно від актуального місця установлення виконувати дистанційну діагностику, контроль і параметризацію теплового насоса з одного комп'ютера.

Обмежувач пускового струму VWZ 30/2 SV

Обмежувач пускового струму VWZ 30/2 SV служить для обмеження споживання струму, що короткочасно сильно збільшується, при запуску компресора. Він рекомендується або приписується деякими операторами мережі електропостачання (VNB).

Буферна ємність опалювальної води VPS

Буферний накопичувач VPS використовується як проміжний накопичувач води-теплоносія й може бути встановлений між тепловим насосом і контуром опалення. Він надає необхідну енергію для покриття періодів блокування оператора мережі електропостачання.

Буферний накопичувач VPS /2

Буферний накопичувач VPS /2 (опціонально зі станцією свіжої води VPM-W або сонячна станція VPM-S) використовується як проміжний накопичувач води-теплоносія й може бути встановлений між тепловим насосом і контуром опалення. Він надає необхідну теплову енергію для покриття періодів блокування оператора мережі електропостачання.

Додаткове доступне обладнання Vaillant

- Рідина-теплоносій (готова суміш) – каністра 10 і 20 л
- Насос для заповнення контуру розсолу
- Група безпеки і зливальна лійка для контуру опалення
- Станція заповнення розсолом за допомогою теплових насосів
- Кріплення для установлення на більшу висоту (наприклад для приспускання до відповідної висоти сніжного покриву)
- Комплект для установлення на плоскому даху
- Комплект труб, довжина 10 м (DN 32, діаметр труби 40 мм, товщина стінки 3,7 мм)
- Комплект труб, довжина 20 м (DN 40, діаметр труби 50 мм, товщина стінки 4,6 мм)
- Комплект труб, довжина 30 м (DN 40, діаметр труби 50 мм, товщина стінки 4,6 мм)
- Комплект для установлення VWL S для труб 40 x 3,7 (посібник з монтажу містить інформацію щодо прокладки поліетиленових (PE) труб)
- Комплект для установлення VWL S для труб 50 x 4,6 (посібник з монтажу містить інформацію щодо прокладки поліетиленових (PE) труб)
- Допоміжний комплект видалення повітря з розсолу для зовнішнього модуля

Інше обладнання

- Група безпеки і зливальна лійка для контуру опалення
- Розширювальний бак контуру опалення
- Розширювальний бак контуру гарячої води
- Розширювальний бак контуру розсолу

4 Монтаж

4 Монтаж

4.1 Вимоги до місця установлення

4.1.1 Вибір місця установлення внутрішнього модуля

- Виберіть сухе приміщення, що повністю захищено від впливу морозу, температура навколошнього повітря в якому не опускається нижче 7°C і не перевищує макс. 25°C .
- Зверніть увагу на те, що приміщення для установлення повинне відповісти мінімальним розмірам. Відповідно до DIN EN 378 T1 розмір мінімального приміщення (V_{\min}) для установлення теплових насосів, розраховується наступним чином:
$$V_{\min} = G/c$$

 G = заправна ємність холодаагенту в кг
 c = практичне граничне значення в kg/m^3
(для R 407C $c = 0,31 \text{ kg/m}^3$)

Таким чином були отримані такі мінімальні розміри приміщення для установлення:

Тип теплового насоса	Заправна ємність холодаагенту [кг]	Мінімальне приміщення для установлення [m^3]
VWL 62/3 S	1,9	6,1
VWL 82/3 S	2,2	7,1
VWL 102/3 S	2,05	6,6

Таблиця 4.1 Мінімальні розміри приміщення для установлення внутрішнього модуля

- Переконайтесь, що дотримання необхідних мінімальних відстаней можливе (→ **мал. 4.5**).
- При виборі місця установлення врахуйте, що при роботі тепловий насос може передавати коливання підлозі або стінам, що знаходяться поруч.
- Переконайтесь, що підлога рівна і достатньо міцна, щоб витримати вагу теплового насоса разом з накопичувачем гарячої води й заповненим і готовим до роботи буферним накопичувачем.
- Подбайте про те, щоб можна було виконати зручну прокладку трубопроводу (як для розсолу, гарячої води, так і для опалення).

4.1.2 Вибір місця установлення зовнішнього модуля



Обережно!

Небезпека ушкодження через корозію!


Їдкі пари (наприклад метан) можуть викликати ушкодження корозією на зовнішньому модулі.

- Не встановлюйте зовнішній модуль поруч із тваринницькими приміщеннями й гнойовими ямами.




Зовнішній модуль повинен бути встановлений поза приміщеннями на відкритому повітрі. Конденсат випадає залежно від погодних умов і може з'являтися під зовнішнім модулем.

- Підготуйте досить міцний, морозостійкий і рівний фундамент, що відповідає місцевим вимогам і правилам будівельних технологій.
- З метою досягнення ефективності підтімуйте відстань між внутрішнім і зовнішнім модулем по можливості невеликою. Відстань в 30 м, тобто загальну довжину труби 60 м, забороняється перевищувати.
- Якщо відстань між зовнішнім модулем і будинком менше на 3 м, розташуйте прилад таким чином, щоб випускна сторона не була спрямована на будинок.
- Місце установки повинне бути обране таким чином, щоб люди, що знаходяться із випускної сторони, не одержали ушкодження. В області випускної сторони не повинні проходити комунальні магістралі.
- Встановлюйте прилад стороною усмоктування до стіни (рекомендована установка).
- Дотримуйтесь прийнятих у даній місцевості й установлених законом мінімальних відстаней до:
 - рослинності,
 - стін,
 - навісів,
 - відкритого вогню й жару,
 - дитячих іграшок.



Мал. 4.1 Форма поширення звуку півкуля



Мал. 4.2 Форма поширення звуку чверть кулі

- Розрахуйте рівень звукового тиску зовнішнього модуля (модулів), враховуючи відбивання від звуконепроникних поверхонь за допомогою наступної формул:

$$L_{WA} = L_{PFA} - 10 \lg S$$

L_{WA} = рівень звукового тиску (дБ(A))

L_{PFA} = рівень акустичної потужності (дБ(A)), (\rightarrow Гл. 14, Таб. 14.2)

S = форма поширення звуку * (відстань від зовнішнього модуля в м)²

форма поширення звуку півкуля = 6,28 (\rightarrow Мал. 4.1)

форма поширення звуку чверть кулі = 3,14 (\rightarrow Мал. 4.2)

форма поширення звуку одна восьма кулі = 1,57 (\rightarrow Мал. 4.3)

Приклад:

$L_{PFA} = 54$ дБ(A), максимальна акустична потужність без зниження рівня шуму ($VWL 61/3 S$)

форма поширення звуку = півкуля = 6,28

Відстань до зовнішнього модуля = 10 м


$$L_{WA} = 54 \text{ дБ(A)} - 10 \lg (6,28 * 10^2)$$

$$L_{WA} = 54 \text{ дБ(A)} - 10 \lg (628)$$

$$L_{WA} = 54 \text{ дБ(A)} - 28$$

$$L_{WA} = 26 \text{ дБ(A)}$$

- Місце установлення необхідно вибирати таким чином, щоб можна було дотримуватися встановлених законом значень щодо емісії шуму поза будинками й без необхідності використовувати функцію зменшення шуму системи теплових насосів (\rightarrow посібник з експлуатації, розділ 3.1).
- Пам'ятайте про те, що при певних погодних умовах можливе утворення льоду безпосередньо перед випускою стороною зовнішнього модуля й на вихідному штуцері конденсату.




Мал. 4.3 Форма поширення звуку одна восьма кулі

- При виборі місця установлення врахуйте, що під час експлуатації при повному навантаженні взимку зовнішній модуль створює певний шум (залежно від класу потужності до 68 дБ(A) рівня звукової потужності), що може підсилюватися звуковідбиваючими поверхнями. Дотримуйтесь діючих внутрішньодержавних приписів, а також, додатково - регіональних розпоряджень.

4 Монтаж


4.2 Інтервали й габаритні розміри

4.2.1 Внутрішній модуль



Мал. 4.4 Інтервали й габаритні розміри внутрішнього модуля

1) Ніжки регулюються по висоті на 10 мм



Мал. 4.5 Мінімальні інтервали для установлення внутрішнього модуля

4.2.2 Зовнішній модуль




Abb. 4.6 Габаритні розміри зовнішнього модуля




Abb. 4.7 Мінімальні інтервали для установлення зовнішнього модуля



Фірма Vaillant рекомендує мінімальний інтервал в ≥ 1 м на стороні гідравлічного підключення для забезпечення кращого доступу під час технічного обслуговування.

4 Монтаж

4.3 Підготовка до установлення зовнішнього модуля


Фірма Vaillant рекомендує наступне обладнання Vaillant:

- Комплект труб для загального інтервалу 10 м між зовнішнім і внутрішнім модулем, діаметр трубы $40 \times 3,7$ мм (загальна довжина труби 20 м)
- Комплект труб для загального інтервалу 20 м між зовнішнім і внутрішнім модулем, діаметр трубы $50 \times 4,6$ мм (загальна довжина труби 40 м)
- Комплект труб для загального інтервалу 30 м між зовнішнім і внутрішнім модулем, діаметр трубы $50 \times 4,6$ мм (загальна довжина труби 60 м)

Треба дотримуватись вказаних для даних загальних інтервалів діаметрів.

- Комплект для установлення VWL S для труб DN 32
- Комплект для установлення VWL S для труб DN 40
- Кріплення для установлення на більшу висоту (наприклад для припасування до відповідної висоти сніжного покриву)

4.3.1 Зведення фундаменту для зовнішнього модуля




Мал. 4.8 Схема встановлення зовнішнього модуля

Пояснення

- 1 Повітря/розділ теплообмінник (зовнішній модуль)
- 2 Фундамент
- 3 Ущільнений щебінь
- 4 Ґрунт
- 5 Відвід конденсату
- 6 Гравійна подушка в незамерзаючому місці

- Підготуйте ґрунт для установлення зовнішнього модуля.



Мал. 4.9 Правильне прокладання стічної труби конденсату

- Прокладіть у якості стічної труби конденсату вертикальну трубу $\geq DN 110$ в ґрунт на глибину, де він не промерзає.



Переконайтесь, що стічна труба входить строго вертикально, без згинів у ґрунт, і закінчується на глибині, де він не промерзає.

- Зведіть морозостійкий і міцний фундамент. При цьому дотримуйтесь правил будівельних технологій, а також вказівок, що містяться в посібниках, які додаються до рекомендованих комплектів для установлення VWL S для поліетиленових (PE) труб.

Зовнішній модуль може опційно встановлюватися також на тротуарні плити.

4.3.2 Прокладання трубопроводу, що з'єднує зовнішній і внутрішній модуль



Обережно!

Небезпека ушкодження при піднятті ґрунту через його промерзання!

При робочих температурах, наблизених до границі замерзання, ґрунт в області поліетиленових труб може замерзати й тому через підняття ґрунту конструкція може бути ушкоджена.

- Всі поліетиленові труби, які повинні бути прокладені під будинками, терасами, тротуарами й т. д., заізолюйте герметично, щоб через ізоляцію не міг виходити пар.
- Прокладайте поліетиленові труби в ґрунті по можливості на відстані 70 см друг від друга й від сусідніх інженерних комунікацій (за винятком електропроводки).



Тримайте відстань між зовнішнім і внутрішнім модулем як можна меншою і скоротите використання колін і відвідів, тому що виникаюча через це втрата тиску знижує продуктивність.

- Прокладайте поліетиленові труби відповідно до діючих технічних директив.
- Для загальної довжини лінії < 20 м використовуйте поліетиленову трубу з DN 32 (наприклад, PE 80/100, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3,7 мм).
- Для загальної довжини лінії > 20 м та ≤ 60 м використовуйте поліетиленову трубу з DN 40 (наприклад, PE 80/100, зовнішній діаметр 50 мм, товщина стінки 4,6 мм).
- При використанні понад 8 поліетиленових колін, нараховуйте додаткові 2 м трубопроводу на кожне коліно.



При використанні мідної труби застосовуйте лише мідну трубу з поперечним перерізом ≥ 35 мм. Якщо застосовувати труби з меншим перерізом (наприклад, мідну трубу 28 мм), це спричинить значні втрати тиску (2 м мідної труби 28 = 8 м мідної труби 35).



В разі недотримання рекомендованих значень перевізу (→ Гл. 4.3) відбувається погіршення ефективності та зниження річних експлуатаційних показників.

Загальна довжина (сполучний трубопровід від теплового насоса до зовнішнього модуля Й від зовнішнього модуля до теплового насоса) повинна складати максимум 60 м.

- При наземному прокладанні поліетиленових труб подбайте про захист від ультрафіолетового випромінювання.

4.4 Вимоги до контуру опалення

Тепловий насос підходить лише для підключення до замкнутої установки центрального опалення. Для забезпечення бездоганного функціонування установка центрального опалення повинна бути споруджена авторизованими фахівцями відповідно до діючих приписів.

Тепловий насос рекомендується для низькотемпературних систем опалення. Тому опалювальна установка повинна бути розрахована на низькі температури в подавальній магістралі (в ідеалі прибл. 30-35 °C). Внаслідок цього слід переконатися, що неробочі години постачальника електроенергії враховані.

Для запобігання втрат енергії, а також для захисту від замерзання на всіх сполучних трубопроводах повинна бути теплоізоляція. На трубопроводах не повинно бути бруду.

- Якщо необхідно ретельно промийте трубопроводи перед заповненням.



Обережно!

Небезпека ушкодження через непідходящі засоби захисту від замерзання та корозії!

Непідходящі засоби захисту від замерзання та корозії можуть пошкодити ущільнення та інші деталі нагрівального контуру та цим спричинити утворення негерметичності та потрапляння води.

- Додавайте у воду в системі опалення лише дозволені засоби захисту від замерзання та корозії.
- Дотримуйтесь приписів по заповненню (→ розділ 6.1).


Для опалювальних установок, які в основному оснащені клапанами з терmostатичним або електричним регулюванням, необхідно забезпечити постійне, достатнє протікання в тепловому насосі. Незалежно від вибору опалювальної установки необхідно забезпечити номінальну об'ємну витрату води-теплоносія (→ таблиця 14.1).

4 Монтаж

4.5 Перевірка комплекту поставки

4.5.1 Комплект поставки внутрішнього модуля

► Перевірте повноту комплекту поставки (→ таблиця 4.2).



Мал. 410 Перевірка комплекту поставки внутрішнього модуля

Тепловий насос постачається встановленим на палету в трьох пакувальних одиницях.

► Перевірте тепловий насос і окремо впаковану панель керування на наявність можливих ушкоджень при транспортуванні.

Поз.	Кількість	Позначення
1	1	Тепловий насос внутрішнього модуля
14	3	Посібник з установки, посібник з експлуатації, гарантійний лист на українській мові
В одній коробці:		
2	1	Панель керування, покривна панель
3	1	6 літровий компенсаційний резервуар для розсолу макс. 3 бар
4	1	Хомуты для кріплення компенсаційного резервуару для розсолу
5	1	Запобіжний клапан для контуру розсолу, 1/2", 3 бар
6	1	Радіогодинник VRC DCF з датчиком зовнішньої температури
7	4	Датчики VR 10
8	1	Керуюча лінія для vrnetDIALOG
У маленькому пакеті:		
9	1	Хомут для розвантаження дроту від натягу
2	2	Гвинти із плоскою голівкою M6
2	2	Самонарізні гвинти для кріплення vrnetDIALOG
В одній коробці:		
12	5	Сполучний кут 90° з накидними гайками
13	1	Ізоляційний мат для приєднань контуру розсолу на задній стінці
У маленькому пакеті:		
10	2	Ущільнення з металевим опорним кільцем для з'єднального вугла контуру розсолу
11	3	Плоскі ущільнення для з'єднального вугла контуру опалення (жовтий / зелений)
В одній коробці:		
15	2	Передня обшивка з рамою
У маленькому пакеті:		
3	3	Гвинти з плоскою голівкою M6 для монтажу панелі керування на монтажній панелі (плюс один запасний гвинт)
3	3	Самонарізні гвинти для монтажної панелі
9	9	Стопорний гвинт
В одній коробці:		
16	4	Бічна й верхня обшивка
У маленькому пакеті:		
8	8	Гвинти із плоскою голівкою M6 для монтажу бічних деталей обшивки
2	2	Самонарізні гвинти для монтажу верхніх деталей обшивки

Таблиця 4.2 Комплект поставки внутрішнього модуля


4.5.2 Комплект поставки зовнішнього модуля

Зовнішній модуль постачається встановленим на палету в п'яти пакувальних одиницях.

- Перевірте повноту комплекту поставки зовнішнього модуля (→ **таблиця 4.3**).



Комплект поставки систем теплових насосів VWL 62/3 S, VWL 82/3 S і VWL 102/3 S складається з одного зовнішнього модуля.




Мал. 4.11 Комплект поставки одного зовнішнього модуля

Поз.	Кількість	Позначення
1	1	Кришка, включаючи пакет із пластинами кріплення для кришки
2	2	Пластинчаста решітка
3	2	Бічні деталі
4	1	Зовнішній модуль
5	2	Сполучний адаптер Rp 1 1/4" на G 1 1/2", монтується на заводі-виготовлювачі
6	1	Монтажна основа
7	1	Кріплення:
8	8	Гвинти із плоскою голівкою M8 для монтажу пластинчастої решітки
4	4	Гвинти із плоскою голівкою M8 для монтажу бічних деталей
4	4	Гвинти із плоскою голівкою M8 для монтажу рами теплообмінника на монтажній основі
2	2	Ущільнювальне кільце круглого перетину для сполучного адаптера
8	1	Посібник з монтажу

Таблиця 4.3 Комплект поставки одного зовнішнього модуля


4 Монтаж

4.6 Зняття транспортувальних кріплень



Мал. 4.12 Зняття транспортувальних кріплень на внутрішньому модулі

- Обережно зніміть упаковку і м'яку підкладку, не ушкодивши при цьому деталі приладу.
- Зніміть транспортувальні кріплення (куточки), за допомогою яких внутрішній і зовнішній модулі були з'єднані з палетою.
- Належним чином утилізуйте куточки. Вони більше не знадобляться.



Мал. 4.13 Зняття транспортувальних кріплень на зовнішньому модулі

4.7 Транспортування внутрішнього модуля



Обережно!

Неправильне транспортування може завдати шкоди!

Незалежно від виду транспортування тепловий насос або модуль теплового насоса забороняється нахиляти під кутом більш ніж 45° . В протилежному випадку при подальшій експлуатації можуть виникнути несправності в контурі холдоагенту. У найгіршому випадку це може привести до ушкодження всієї опалювальної установки.

- Під час транспортування нахиляйте тепловий насос максимум до 45° .

Тепловий насос може транспортуватися наступним чином:

- як модуль у зборі
- розібраний на два модулі (модуль теплового насоса і модуль накопичувача гарячої води)

З міркувань то, що вага теплового насоса досить велика, ми рекомендуємо перед транспортуванням розібрати тепловий насос на два модулі.

4.7.1 Транспортування внутрішнього модуля у зборі

Ми рекомендуємо транспортувати внутрішній модуль за допомогою відповідного возика.




Небезпека!

Небезпека травмування через підняття важкого вантажу!

Внутрішній модуль важить до 180 кг.

- Якщо іншого виходу крім як підняти внутрішній модуль не залишається, то піднімати його потрібно за допомогою кількох людей, щоб уникнути травмування.



Мал. 4.14 Транспортування внутрішнього модуля у зборі (возик)



Обережно!

Через використання невідповідного перевізного засобу може бути завдана шкода!

Переконайтесь в тому, що обраний вами перевізний засіб розрахований на таке використання.

- Вага теплового насоса зазначена в технічних характеристиках.

При транспортування на возику зверніть увагу:


- Підводьте візок тільки до **задньої** сторони внутрішнього модуля, тому що в цьому випадку розподіл ваги буде оптимальним.
- Зафіксуйте внутрішній модуль за допомогою прив'язного ременя.
- Використовуйте рампу, щоб скотити возик з палети, напр., бруск або стійку дошку.

4 Монтаж

4.7.2 Транспортування внутрішнього модуля по окремих модулях

Роз'єднання модулів

При необхідності ви можете від'єднати модуль накопичувача гарячої води від модуля теплового насоса і транспортувати обидва модулі окремо. Це рекомендується, наприклад, якщо сходові клітки вузькі.



Мал. 4.15 Роз'єднані модулі накопичувача гарячої води і теплового насоса

Перш ніж роз'єднати обидва модулі, треба від'єднати приєднання теплового насоса до накопичувача гарячої води.

- Від'єднати приєднання подавального трубопровода накопичувача гарячої води (1) з правої сторони теплового насоса.
- Від'єднати приєднання зворотнього трубопровода накопичувача гарячої води (2) на нижній стороні накопичувача.
- Викрутити чотири кріпильні гвинти (3) на рамі теплового насоса.



Небезпека!

Небезпека травмування через підняття важкого вантажу!

Модуль накопичувача гарячої води важить у незаповненому стані приблизно 60 кг.

- Щоб уникнути травмування його потрібно піднімати щонайменше вдвох.

- Зняти модуль накопичувача гарячої води й обережно поставити його на підлогу.

При транспортуванні на возику зверніть увагу:

- Підводьте візок тільки до **задньої** сторони теплового насоса, тому що в цьому випадку розподіл ваги буде оптимальним.
- Зафіксуйте тепловий насос за допомогою прив'язного ременя.
- Використовуйте рампу, щоб скотити возик з палети, напр., бруск або стійку дошку.

Тепер обидва модулі можна транспортувати до місця установлення окремо.



Небезпека!

Небезпека травмування через підняття важкого вантажу!

Модуль теплового насоса важить до 120 кг.


- Щоб уникнути травмування його потрібно піднімати за допомогою декількох людей.

З'єднання модулів

- Після транспортування змонтуйте обидва модулі у зворотній послідовності.
- Перевірте герметичність приєднань до накопичувача гарячої води.

4.8 Підняття електричної розподільної коробки

Під час поставки електрична розподільна коробка знаходиться в опущеному стані, таким чином електродеталі залишаються зиженими. Перед виконанням електромонтажу її треба підняти й закріпити.



Мал. 4.16 Підняття електричної розподільної коробки

- Зняти запобіжні гвинти (1).
- Обережно підняти електричну розподільну коробку (2). Стежити за тим, щоб не були затиснуті або ушкоджені дроти.
- Закріпити електричну розподільну коробку двома запобіжними гвинтами (3).

4.9 Транспортування зовнішнього модуля



Небезпека!

Небезпека травмування через підняття важкого вантажу!

Вага зовнішнього модуля становить в незаповненому стані близько 95 кг (без пластинчатої решітки).

- Якщо іншого виходу крім як піднімати зовнішній модуль не залишається, то піднімати його потрібно за допомогою кількох людей, щоб уникнути травмування.



Обережно!


Небезпека ушкодження через неналежне транспортування!

- Транспортуйте зовнішній модуль тільки не в зібраним стані, в протилежному випадку зовнішній модуль може бути ушкоджений.
- Не транспортуйте зовнішній модуль за допомогою візка.

- Транспортуйте зовнішній модуль до належного місця установлення.

4.10 Установлення внутрішнього модуля

- Під час установлення внутрішнього модуля дотримуйтесь середніх відстаней до стінки (→ мал. 4.5).




Мал. 4.17 Настроювання опірної ніжки

- Відцентруйте по горизонталі внутрішній модуль шляхом регулювання ніжок.

4 Монтаж

4.11 Установлення зовнішнього модуля



Мал. 4.18 Установлення монтажної основи

- Переконайтесь, що конденсат вільно стікає краплями з ванни для конденсату до стоку конденсату. Мінімальна відстань між стоком ванни для конденсату й відводом конденсату становить 5 см.
- Поставте монтажну основу (1) зовнішнього модуля на підготовлений фундамент (3).
- Переконайтесь, що розсільні трубопроводи і сполучний трубопровід уведені у відповідні отвори в монтажній основі й розташовані в ряд.
- Намітьте отвори й зніміть монтажну основу.
- Просвердліть отвори у фундаменті.
- З'єднайте сполучний адаптер (2) з поліетиленовими трубами для розсолу, що виглядають із фундаменту.
- Закріпіть монтажну основу на фундаменті за допомогою підходящих і стійких до атмосферних впливів гвинтів/дюбелів (виконує замовник, 4).
- Зафіксуйте сполучний адаптер на монтажній основі за допомогою засувок.




Переконайтесь, що поліетиленові труби встановлені відповідно до їх призначення. Якщо були попутані місцями трубопроводи для теплого й холодного розсолу, то це приведе до зниження ефективності установки.




У місцевостях, де трапляються великі снігопади, ми рекомендуємо встановлювати монтажну основу вище, використовуючи для цього кріплення для установлення на більшу висоту (200 мм).

Для кожного зовнішнього модуля встановлюйте максимум два кріплення для установлення на більшу висоту.

- Дотримуйтесь вказівок із → **посібника з монтажу**, що додається до зовнішнього модуля.



Мал. 4.19 Необхідна відстань між ванною для конденсату та стічною трубою конденсату



Мал. 4.20 Установлення зовнішнього модуля

Пояснення

- 1 Зовнішній модуль
- 2 Від джерела тепла до теплового насоса (A, теплий розсіл)
- 3 Від теплового насоса до джерела тепла (B, холодний розсіл)
- 4 Монтажна основа
- 5 Сполуччний адаптер
- 6 Кріпильні гвинти

- Встановіть зовнішній модуль (1) на монтажну основу.
- За допомогою чотирьох гвинтів (6) закріпіть зовнішній модуль на монтажній основі (4).

Гідрравлічне підключення описано у **розділ 5.1**.



Встановлюйте обшивку тільки після завершення всіх монтажних робіт (**розділ 7.10**).

5 Установлення гідравлічної системи

5 Установлення гідравлічної системи

5.1 Приєднання зовнішнього модуля до гідравлічної системи



Обережно!

Небезпека пошкодження внаслідок негерметичності!

Ущільнювальні кільця у випадку неправильного встановлення під час загвинчування можуть витіснитися назовні або затискатися, внаслідок чого виникає негерметичність.

- Вкладайте ущільнювальні кільця в розправленому вигляді в накидні гайки патрубків розсолу зовнішнього модуля (→ **Мал. 4.20, Поз. 2 та 3**).

- Закрутіть накидні гайки зі з'єднувальними перехідниками трубопроводів розсолу „гарячий розсіл“ та „холодний розсіл“ контуру розсолу (→ **Мал. 4.20, Поз. 5**) до монтажного цоколя.

5.2 Приєднання внутрішнього модуля до гідравлічної системи



Обережно!

Небезпека ушкодження через присутність залишків у подавальній і зворотній магістралі підігріву!

Такі залишки як зварювальний грат, окалина, пакля, замазка, іржа, тверді домішки й т. п., що знаходяться в трубопроводах, можуть осаджуватися в тепловому насосі й приводити до несправностей.

- Перед підключенням теплового насоса ретельно промийте опалювальну установку, щоб видалити можливі залишки!



Обережно!

Небезпека ушкодження через негерметичність!

Механічні напруження на сполучних трубопроводах можуть спричинити негерметичність і унаслідок цього викликати ушкодження теплового насоса.

- Уникайте механічних напружень на сполучних трубопроводах!

Установлення повинне виконуватись тільки кваліфікованим наладчиком!

- Під час монтажу трубопроводів дотримуйтесь креслень з розмірами та монтажних креслень (→ **мал. 4.4**).

- Під час установлення дотримуйтесь діючих приписань.

- Щоб уникнути передачі звуку дотримуйтесь наступних вказівок:

Не розташуйте настінні хомути для кріплення трубопроводу контуру опалення й розсолу занадто близько до теплового насоса, щоб запобігти занадто жорсткого з'єднання.

В особливо складних випадках використовуйте рукави з металевою опліткою (армовані гумові шланги).

Використання гофрованих шлангів зі спеціальної сталі не рекомендується, тому що через хвильсту форму шлангів виникають занадто високі втрати тиску на магістралі води-теплоносія.



Обережно!

Можливе порушення функцій через повір'я в опалювальній установці!

Повір'я в опалювальній установці негативно впливає на її роботу та знижує потужність опалення.

- Установіть у відповідних місцях опалювальної установки повітряні клапани.

5.3 Налаштування прямого режиму опалення і накопичувача гарячої води

5.3.1 Опис функцій у прямому режимі роботи системи опалення і накопичувача гарячої води

Опалювальні контури на підлозі підключаються безпосередньо до теплового насоса. Регулювання виконується за допомогою регулювання енергобалансу (**→ розділ 9.4.2**). Крім того, від теплового насоса працює внутрішній накопичувач гарячої води.

Тепловий насос реагує на тепловий запит оплювального контура підлоги і накопичувача гарячої води.

5.3.2 Вказівки з установлення

- Установлюйте гідравлічні компоненти відповідно до місцевих вимог за аналогією з наступною гідравлічною схемою, що наводиться у якості приклада.
- Якщо ви не використовуєте опційне обладнання "станція заповнення розсолом за допомогою теплових насосів" для теплових насосів (**56**), то установлюйте окремі гідравлічні компоненти відповідно до **→ мал. 6.4**.
- Приєднайте максимальний термостат, щоб забезпечити захисну функцію підлоги теплового насоса.
- Приєднайте датчик температури в подавальному трубопроводі VF2, щоб забезпечити інтегральну функцію споживаної енергії.
- При уведенні в експлуатацію користуйтесь гідравлічною схемою 3.
- Переконайтесь, що забезпечується мінімальна кількість циркулюючої води (не менше 30% від нормальної номінальної об'ємної витрати).




Якщо ви встановили гідравлічний роздільник між тепловим насосом і системою опалювання, то в подавальному трубопроводі від гідравлічного роздільника до системи опалювання необхідно вмонтовувати датчик температури VF2.

Увага: принципова схема!

В цьому прикладі гідравлічної схеми показані не всі потрібні для монтажу запірні арматури і запобіжні пристосування.

- Дотримуйтесь відповідних норм та директив!

5 Установлення гідравлічної системи



Мал. 5.1 Приклад гідравлічної схеми: прямий режим роботи системи

опалення

5.4 Установлення змішувального контуру з буферним накопичувачем і накопичувачем гарячої води

5.4.1 Опис функцій у режимі опалення з буферним накопичувачем і накопичувачем гарячої води

Контури опалення приєднуються до теплового насосу через буферний накопичувач, що працює як розділовий накопичувач. Регулювання виконується за допомогою регулювання заданої температури в подавальному трубопроводі (→ **розділ 9.4.3**). Датчик температури в подавальному трубопроводі VF2 розташований за зовнішнім насосом контуру опалення (схема захисту підлоги). Тепловий насос реагує на запит теплоти буферного накопичувача. Крім того, від теплового насоса працює внутрішній накопичувач гарячої води.

5.4.2 Вказівки з установлення


- Установлюйте гідравлічні компоненти відповідно до місцевих вимог за аналогією з наступною гідравлічною схемою, що наводиться у якості приклада.
- Якщо ви не використовуєте опційне обладнання "станція заповнення розсолом за допомогою теплових насосів" для теплових насосів (56), то установлюйте окремі гідравлічні компоненти відповідно до → **мал. 6.4**.
- Приєднайте максимальний термостат, щоб забезпечити захисну функцію підлоги теплового насоса.
- Приєднайте датчик температури в подавальному трубопроводі VF2, щоб забезпечити інтегральну функцію споживаної енергії.
- При уведенні в експлуатацію користуйтесь гідравлічною схемою 4.

Увага: принципова схема!

В цьому прикладі гідравлічної схеми показані не всі потрібні для монтажу запірні арматури і запобіжні пристосування.

- Дотримуйтесь відповідних норм та директив!

5 Установлення гідравлічної системи



Мал. 5.2 Приклад гідравлічної схеми: змішувальний контур з буферним накопичувачем

5.5 Монтаж сполучних куточків



Обережно!

Небезпека ушкодження через негерметичність!

Якщо на з'єднаннях контуру розсолу (→ мал. 5.4, поз. 3 і 4) не застосовуються ущільнення з металевими опорними кільцями, це може спричинити негерметичності!

- Слідкуйте за тим, щоб на сполучні куточки надягались відповідні ущільнення!

- Монтаж трубопроводів і використання ущільнень має відбуватись відповідно до → мал. 5.4.
- Установлення повинне виконуватись кваліфікованим наладчиком.
- Під час установлення дотримуйтесь діючих приписань.




Обережно!

Небезпека порушення функцій!

Повітря в опалювальній установці негативно впливає на її роботу та знижує потужність опалення.


- При необхідності встановіть вентилі для випуску повітря.



Мал. 5.4 Монтаж сполучних куточків

Пояснення

- 2 Ізоляційний мат
- 3 Від теплового насоса до джерела тепла (В, холодний розсіл)
- 4 Від джерела тепла до теплового насоса (А, теплий розсіл)
- 5 Приєднання мембранного розширювального бака контуру опалення
- 6 Патрубок зворотної магістралі підігріву
- 7 Патрубок подавальної магістралі підігріву



Мал. 5.3 Зняття заглушок

- Зніміть заглушки (1) з місць приєднання до приладу. Вони більше не потрібні, їх можна утилізувати відповідним чином.

- Встановіть два сполучних куточки (3 і 4) з ущільненнями з металевими опорними кільцями із додаткової упаковки.
- Встановіть менший сполучний куточок з жовтим/зеленим плоским ущільненням на приєднання для розширювального бака контуру опалення (5).
- Встановіть два сполучних куточки (6 і 7) жовтими/зеленими плоскими ущільненнями із додаткової упаковки.
- Для теплоізоляції приєднувального щитка в додатковій упаковці є спеціальний ізоляційний мат. Встановіть цей ізоляційний мат (2) на обидва різьбові з'єднання праворуч.

5 Установлення гідравлічної системи

5.6 Приєднання теплового насоса до контуру опалення



Обережно!

Небезпека ушкодження через надмірний тиск у контурі опалення!

Під час експлуатації можливе утворення надмірного тиску у контурі опалення.

- Встановіть розширювальний бак і запобіжний клапан у контурі опалення, як це зазначено внизу.

Для монтажу опалювальної установки відповідно до EN 12828 необхідно наступне:

- Наповнювальний клапан для можливості наповнювати опалювальну установку водою або зливати її (монтажується на приладі на заводі-виготовлювачеві).
- Мембраний розширювальний бак на зворотньому трубопроводі контуру опалення,
- Запобіжний клапан високого тиску (щонайменше DN 20, тиск відкриття 3 бар) з манометром (група безпеки) в подавальному трубопроводі контуру опалення відразу за тепловим насосом,
- Віддільник повітря і грязеуловлювач в зворотньому трубопроводі контуру опалення.



Небезпека!

Небезпека одержати опік паром або гарячою водою!


При утворенні надмірного тиску пар і/або гаряча вода випускається через продувочний трубопровід запобіжного клапана.

- Встановіть продувочний трубопровід, що підходить за розміром до вихідного отвору запобіжного клапана, таким чином, щоб під час випуску люди не були травмовані паром і/або гарячою водою.
- Встановіть продувочний трубопровід у місці, що не замерзає, таким чином, щоб до нього завжди зберігався доступ і при необхідності його можна було оглянути.

Ми рекомендуємо встановлювати групу безпеки Vaillant з зливальною лійкою.

- Встановіть подавальні і зворотні магістралі підігріву з усіма деталями.
- Під'єднайте подавальну магістраль (→ **мал. 5.4, поз. 7**).
- Під'єднайте зворотню магістраль (→ **мал. 5.4, поз. 6**).
- Під'єднайте розширювальний бак контуру опалення (→ **мал. 5.4, поз. 5**).

5.7 Монтаж розсільних трубопроводів усередині будинку



Мал. 5.5 Арматура у контурі розсолу (*проста магістраль)

Пояснення

42a	Запобіжний клапан
48	Манометр
56	Станція заповнення розсолом за допомогою теплових насосів
57	Компенсаційний резервуар для розсолу
61	Запірний клапан
62	Запірний клапан
63	Запірний клапан
64	Запірний клапан
65	Приймальний бак для розсолу
70	Запірний клапан
72	Запірний клапан
A	Від джерела тепла до теплового насоса (гарячий розсіл)
B	Від теплового насоса до джерела тепла (холодний розсіл)

Фірма Vaillant рекомендує встановлювати станцію заповнення розсолом за допомогою теплових насосів Vaillant. Це надає можливість виконувати часткову вентиляцію контуру розсолу, наприклад подавальної і зворотній магістралі, що веде до приладу.

- Під час установлення дотримуйтесь вказівок із → **посібника з монтажу** станції заповнення розсолом за допомогою теплових насосів.



Обережно!

Небезпека выходу з ладу!

Засмічені очисні фільтри можуть порушити пропускну здатність й привести до зменшення залишкової висоти подачі насоса розсолу.

- Частіше міняйте очисний фільтр в контурі розсолу! Під час заповнення відбувається очищення розсолу.



Обережно!

Небезпека пошкодження через утворення конденсату!

Утворення конденсату на не зазольованих розсільних трубопроводах усередині будинку може привести до ушкодження конструкції.

- Обов'язково заізольуйте усі розсільні трубопроводи герметично, щоб через ізоляцію не міг виходити пар.

- Встановіть розсільні трубопроводи між зовнішнім і внутрішнім модулем усередині будинку зі всіма необхідними компонентами відповідно до діючих технічних директив.

5.8 Монтаж компенсаційного резервуара для розсолу в контурі розсолу




Обережно!

Небезпека ушкодження через витікання розсолу!

Якщо нижнє різьбове з'єднання на компенсаційному резервуарі для розсолу (2) має ущільнення у вигляді тефлонової стрічки або подібного ущільнення, то це може спричинити течі в контурі розсолу.

- Це різьбове з'єднання слід ущільнювати за допомогою паклі.




Мал. 5.6 Монтаж компенсаційного резервуару розсолу



Обсяг компенсаційного резервуару для розсолу з додатковою упаковкою складає прибл. 6 літрів та, тим самим, резервуар є достатнім для контурів розсолу макс. до 500 літрів.

- Закріпіть тримач (3) компенсаційного резервуару для розсолу на стіні за допомогою дюбеля і гвинта.
- Викрутіть попередньо встановлені сполучні деталі (1 і 2) з компенсаційного резервуару для розсолу (57).
- Намотайте паклю на зовнішню різьбу сполучної деталі (2).
- Під'єднайте нижню сполучну деталь (2) компенсаційного резервуара для розсолу (57) до трубопроводу, що веде від джерела тепла до теплового насоса.



Мал. 5.7 Монтаж запобіжного клапана

- Для ущільнення зовнішньої різьби верхньої сполучної деталі (1) використовуйте герметик для сухого ущільнення, наприклад тефлонова стрічка.
- З'єднайте верхню сполучну деталь з запобіжним клапаном 3 бар (42a), що додається до теплового насоса.
- Встановіть верхню сполучну деталь з запобіжним клапаном на компенсаційний резервуар для розсолу (→ мал. 5.6, поз. 57).
- За допомогою тримача зафіксуйте компенсаційний резервуар для розсолу.
- Під'єднайте шланг/рубопровід до запобіжного клапана. Опустіть вільний кінець у компенсаційний резервуар для розсолу.



Обережно!

Небезпека виходу з ладу!

Запобіжний клапан не може функціонувати, якщо компенсаційний резервуар для розсолу герметично закрит.

- Під'єднуйте компенсаційний резервуар для розсолу (→ мал. 5.5, поз. 65) до запобіжного клапана (42a) при відсутності тиску.

5 Установлення гідравлічної системи


5.9 Приєднання теплового насоса до контуру розсолу



Щоб уникнути замерзання, для приєднання розсільних трубопроводів до теплового насоса використуйте хомути для кріплення труб холодної води.

- Під'єднайте розсільні трубопроводи до теплового насоса (→ мал. 5.4, поз. 3 і 4).
- Встановіть ізоляційний мат, передбачений для теплоізоляції приєднувального щитка (→ мал. 5.4, поз. 2).

5.10 Приєднання накопичувача гарячої води



Мал. 5.8 Приєднання накопичувача гарячої води

Пояснення

- 1 Приєднання гарячої води на накопичувачі гарячої води
 - 2 Приєднання холодної води на накопичувачі гарячої води
- З'єднайте приєднання інтегрованого накопичувача гарячої води (1 і 2) з трубопроводами холодної і гарячої води внутрішнього трубопроводу.

6 Заповнення контуру опалення й розсолу

Перш ніж можна буде вводити тепловий насос в експлуатацію, необхідно наповнити контур опалення й розсолу.

6.1 Приписання по заповненню

Додавання до води в системі домішок може привести до матеріальних збитків. Під час використання за призначенням наступних продуктів не було встановлено жодної несумісності з приладами фірми Vaillant.

- Під час використання дотримуйтеся посібника виробника домішок.

За сумісність будь-яких присадок з рештою системи опалення та за їхню ефективність компанія Vaillant не несе жодної відповідальності.

Домішки очищення (потрібне промивання)

- FernoX F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Домішки для довготривалого перебування в установці

- FernoX F1
- FernoX F2
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200

Домішки для захисту від замерзання для довготривалого перебування в установці

- FernoX Antifreeze Alpha 11
- Sentinel X 500

- Проінформуйте користувача про необхідні заходи, якщо Ви використовуєте ці домішки.
- Проінформуйте користувача про необхідні заходи для захисту від замерзання.
- Під час підігріву води для заповнення та доливання дотримуйтесь чинних державних приписань та технічних правил. Якщо державні приписання та технічні норми не ставлять більш високих вимог, то діє наступне:
- Ви повинні підготувати воду для системи,
 - якщо загальна кількість води для заповнення та доливання впродовж терміну використання установки перевищує номінальний об'єм опалювальної установки у три рази або
 - якщо не витримуються граничні значення, що наведені у наступній таблиці.

Загальна потужність на нагрівання	Загальна жорсткість при мінімальній поверхні нагрівання казана ²⁾		
кВт	20 л/кВт моль/м ³	> 20 л/кВт < 50 л/кВт моль/м ³	> 50 л/кВт моль/м ³
< 50	Немає вимог або < 3 ¹⁾	2	0,02

1) в установках з настінними опалювальними приладами та для систем з електричними елементами опалювання

2) спеціальний об'єм установки (номінальна ємність літрах/потужність на нагрівання; на багатокотельних установках треба використовувати найменшу потужність на нагрівання). Ці дані розраховані тільки на трикратний об'єм установки для води для заповнення та доливання. Якщо трикратний об'єм установки перевищено, воду необхідно обробити (пом'якшення, знесолення, стабілізація жорсткості води або видалення шламу) так само, як описано в таблиці 6.2 у разі перевищення встановленого граничного значення згідно з постановою VDI.

Таблиця 6.1 Орієнтовні дані для води-теплоносія: жорсткість води

Характеристики гарячої води	Одиниця вимірю	низкий вміст солей	високий вміст солей
Електропровідність при 25 °C	μS/см	< 100	100 - 1500
Вигляд		вільний від речовин, що осідають	
Значення pH при 25 °C		8,2 - 10,0 ¹⁾	8,2 - 10,0 ¹⁾
Кисень	мг/л	< 0,1	< 0,02

1) Під час використання алюмінію та сплаву алюмінію значення pH обмежено від 6,5 до 8,5.

Таблиця 6.2 Орієнтовні дані для води-теплоносія: вміст солей



Обережно!

Небезпека матеріальних збитків у разі додавання до води у системі невідповідних засобів для захисту від замерзання або корозії!

Засоби захисту від замерзання та корозії можуть викликати зміни в ущільненнях, шум в режимі опалення та можливі подальші негативні наслідки.

- Не використовуйте невідповідні засоби захисту від замерзання та корозії.



Обережно!

Небезпека пошкодження внаслідок відкладання магнетиту.

В опалювальних системах зі сталевими трубами, сточними опалювальними поверхнями та/чи установках буферних накопичувачів при роботі з великими об'ємами води може відбуватися утворення магнетиту. В таких випадках ми рекомендуємо використовувати магнетитовий фільтр для захисту вбудованого в прилад насоса.

- Обов'язково встановіть фільтр безпосередньо на ділянці лінії зворотної подачі до теплового насоса.

6 Заповнення контуру опалення й розсолу

6.2 Заповнення й видалення повітря з контуру опалення




Обережно!

Порушення функцій через недостатню вентиляцію!

Скупчення повітря може привести до недостатнього протікання і шумів у контурі опалення.


➤ Слідуйте за тим, щоб також була забезпечена вентиляція накопичувального контура підключенного накопичувача гарячої води.

- Відкрийте всі термостатні вентилі опалювальної установки, а також всі інші запірні клапани.



Мал. 6.1 Перемикаючий клапан Нагрів/Заповнення накопичувача та наповнювальний і зливальний клапан контуру опалення

- Встановіть перемикаючий клапан Опалення/Заповнення накопичувача (1) у середнє положення.



Мал. 6.2 Перемикаючий клапан Опалення/Заповнення накопичувача


- Для цього натисніть на білий важіль перемикання (3) перемикаючого клапана Опалення/Заповнення накопичувача, що

розташований у верхній частині двигуна, у середнє положення до фіксації.

Внаслідок цього відкриваються обидва шляхи і процес заповнення покращується, тому що присутнє у системі повітря може бути видалено.

- Під'єднайте шланг для наповнення до водопровідного крана.
- Для цього зніміть різьбовий ковпачок на наповнювальному і зливальному клапані контуру опалення (→ мал. 6.1, poz. 2) і під'єднайте вільний кінець шланга для наповнення.
- Відкрийте наповнювальний і зливальний клапан контуру опалення.
- Повільно відкрийте водопровідний кран і заливайте воду до тих пір, поки на манометрі (виконує замовник) не буде досягнутий тиск опалювальної установки приблизно 1,5 бар.
- Закріть наповнювальний і зливальний клапан контуру опалення.
- Видаліть повітря з контуру опалення у відповідних місцях.
- Потім перевірте ще раз тиск води в контурі опалення (якщо необхідно, повторіть процес заповнення ще раз).
- Зніміть шланг для наповнення з наповнювального і зливального клапана і знову надягніть різьбовий ковпачок.

Встановіть перемикаючий клапан Опалення/Заповнення накопичувача (1) знову у вихідне положення. При цьому дотримуйтесь наступного порядку дій:



Мал. 6.3 Зняття верхньої частини двигуна перемикаючого клапана

- Зніміть кабель живлення на верхній частині двигуна перемикаючого клапана.
- Натисніть на блокувальний важіль.
- Поверніть верхню частину двигуна на 45°.
- Зніміть верхню частину двигуна.

При цьому пружина в корпусі клапана знову буде у вихідному положенні.

- Поверніть верхню частину двигуна на корпусі клапана і знову підключіть кабель живлення.

Більш важіль перемикання на у верхній частині двигуна перемикаючого клапана Нагрів/Заповнення накопичувача тепер повинен бути у вихідному положенні (→ мал. 6.2, поз. 3).

6.3 Заповнення й видалення повітря з контуру розсолу

6.3.1 Підготовка до процесу заповнення



Небезпека!

Небезпека для життя внаслідок вибухів та небезпеки опіків!

Використання не за призначенням у якості теплоносія етанолу може привести до вибухів та опіків. Етанол у вигляді рідини та пари - легкозаймиста речовина. Можливе утворення вибухонебезпечних парових/повітряних сумішей.

- Виконуйте установлення на відстані від джерел тепла, іскор, відкритого вогню й гарячих поверхонь.
- При випадковому витоку подбайте про достатню вентиляцію.

- Уникайте утворення парових/повітряних сумішей. Тримайте контейнер з розсолом у закритому стані.
- Використовуйте тільки розсоли, дозволені до використання компанією Vaillant.
- Дотримуйтесь інформації із паспорта безпеки, що додається до розсолу.



Небезпека!

Небезпека травмування через опіки!

Розсол на основі етиленгліколю шкідливий для здоров'я. Він може викликати подразнення.

- Надягайте рукавички й захисні окуляри.
- Дотримуйтесь інформації із паспорта безпеки, що додається до розсолу.



Обережно!

Небезпека пошкодження та функціональні порушення внаслідок використання не підходящого розсолу!

Використання пропіленгліколю (Tyfocor L) не допускається, оскільки воно призводить до стійких пошкоджень в контурі розсолу. Це саме стосується і суміші з іншими рідинами розсолу.

- Використовуйте тільки вказані типи розсолів.



Обережно!

Порушення функцій через недостатню вентиляцію!

Скопичення повітря в зовнішньому модулі призводить до суттєвих втрат енергії.

- Слідкуйте за тим, щоб була забезпечені достатня вентиляція контура розсолу.



Для того, щоб наповнити контур розсолу, вам знадобиться насос для заповнення, що забезпечує одночасно вентиляцію під час заповнення контура розсолу. Фірма Vaillant рекомендує використовувати насос для заповнення Vaillant.



Завдяки роботі другої людини на зовнішньому модулі можна заощадити багато часу, тому що повітря в зовнішньому модулі не повинне проходити весь шлях назад через поліетиленовий трубопровід за допомогою теплового насоса.

Рідина для геліоустановок складається з води, змішаної з концентратом рідкого теплоносія.

Які рідини для геліоустановок дозволяється використовувати, у великий мірі залежить від регіону. Дізнайтеся про це в компетентних відомствах.

6 Заповнення контуру опалення й розсолу



Обережно!

Небезпека пошкодження та функціональне порушення внаслідок змішування різних типів рідини розсолу!

Суміші різних типів розсолу та однакових типів розсолу різних виробників (внаслідок використання характерних саме для певного виробника захисних інгібіторів корозії) перешкоджають визначеню температури помутніння стандартними рефрактометрами.

➢ Використовуйте виключено один тип рідини розсолу одного виробника.

Фірма Vaillant рекомендує спеціально для систем теплових насосів VWL /3 S використовувати рідину-теплоносій (готова суміш), що постачається в каністрах 10 л або 20 л.



Обережно!

Небезпека викликаних морозом пошкоджень внаслідок недостатнього ступеню захисту від замерзання!

При використанні концентратів рідини розсолу внаслідок неправильних пропорцій суміші або недостатнього перемішування необхідний ступінь захисту від замерзання не досягається. При доливанні чистої води може статися утворення льоду в контурі розсолу внаслідок неоднорідного захисту від замерзання.

- Заповнюйте і промивайте контур розсолу виключно готовою сумішшю рідини розсолу виробництва Vaillant.
- Регулярно перевіряйте рідину розсолу за допомогою рефрактометра на достатній ступінь захисту від замерзання.
- Доливайте лише рідину розсолу того самого типу і того самого виробника у однаковій концентрації.

Експлуатація теплового насосу Vaillant дозволяється тільки з наступним розсолом:

- водяний розчин з $44\% \pm 1\%$ етиленгліколем (використання етанолу не допускається).

При цьому розсіл має температуру помутніння $-30^\circ\text{C} \pm 1\text{ K}$.

При використанні концентрату рідини-теплоносія:

- Використовуйте достатньо великий змішувальний бак.
- Змішайте воду і засіб для захисту від замерзання в рекомендованій концентрації. Суміш розсолу з етиленгліколю та води повинна відповідати температурі помутніння $-30^\circ\text{C} \pm 1\text{ K}$.
- Ретельно змішуйте кожний компонент суміші.
- Перевірте співвідношення суміші розсолу. Фірма Vaillant рекомендує використовувати для цього рефрактометр.
- Слідкуйте, щоб зчитування здійснювалося зі шкали рефрактометра, що відповідає використовуваному типу рідини розсолу.
- Зразу після введення в експлуатацію теплового насоса перевірjте відповідність вимірюваної температури помутніння заданому на регуляторі теплового насоса значенню (**→ Таб. 9.9, меню A4**). Якщо визначена за допомогою рефрактометра температура помутніння розсолу не відповідає заданому значенню, змініть відповідним чином концентрацію розсолу.

Етиленгліколь-вода: захист від замерзання (меню A4) = вимірювана температура помутніння, мінімальне настроюване значення -25°C .



Обережно!

Порушення функцій через забруднення системи трубопроводів розсолу!

- Під час заповнення та промивання системи встановіть перед насосом для заповнення очисний фільтр. Таким чином ви будете впевнені, що бруд у вигляді продуктів зношування повністю виділяється з трубопроводу контуру розсолу і забезпечується довготривала справна робота.

Необхідна кількість розсолу

- Розрахуйте необхідну кількість розсолу відповідно до даних, що наводяться в наступних таблицях.
- До розрахованої кількості додайте ще 10 л, щоб полегшити процес промивання.

Після уведення в експлуатацію кількість суміші, що залишилася, передайте відповідальній за експлуатацію особі, щоб при необхідності її можна було долити.

Об'єм розсолу в літрах для приладу (± 1 літр)	Усього
VWL 62/3 S + 1 x VWL 10/3 SA	2,5 + 19 21,5
VWL 82/3 S + 1 x VWL 10/3 SA	3,1 + 19 22,1
VWL 102/3 S + 1 x VWL 10/3 SA	3,6 + 19 22,6

Таблиця 6.3 Об'єм розсолу для різних типів приладу

Тип з поліетиленовими трубами	Об'єм розсолу на погонний метр в літрах
DN 32	0,8
DN 40	1,26

Таблиця 6.4 Об'єм розсолу для типів з поліетиленовими трубами

Приклад розрахунку

VWL 102/3 S з 1 x VWL 10/3 SA і 60 м DN 40 поліетиленова труба має наступну загальну ємність в літрах:
 $3,6 + 1 \times 19 + 60 \times 1,26 + 10$ (резерв) = 108,2 л.


- Надпишіть кількість рідини розсолу, що залишилася в ємності, із зазначенням її типу та концентрації, і передайте ємність після введення в експлуатацію користувачеві, щоб при виникненні необхідності доливання він мав рідину розсолу.

Заповнення контуру опалення й розсолу 6



Ємність для розсолу повинна бути закритою, оскільки рідина розсолу має гігроскопічні властивості і її ступінь захисту від замерзання може знижуватися внаслідок поглинання вологи.

6.3.2 Заповнення контуру розсолу



Мал. 6.4 Контур розсолу з одним зовнішнім модулем і станцією

заповнення розсолом за допомогою теплових насосів

(*проста магістраль)

Пояснення

- 29 Насос розсолу
- 33 Очисний фільтр
- 42a Запобіжний клапан
- 48 Манометр
- 56 Станція заповнення розсолом за допомогою теплових насосів
- 57 Компенсаційний резервуар для розсолу
- 58 Повітряний клапан
- 61 Запірний клапан
- 62 Запірний клапан
- 63 Запірний клапан
- 64 Запірний клапан
- 65 Приймальний бак для розсолу
- 66 Бак для розсолу
- 67 Насос для заповнення
- 69 Повітряні клапани зовнішнього модуля
- 70 Запірний клапан
- 72 Запірний клапан

A Від джерела тепла до теплового насоса (теплий розсіл),

→ мал. 5.4, поз. 4

B Від теплового насоса до джерела тепла (холодний розсіл),

→ мал. 5.4, поз. 3

- Під'єднайте напірний трубопровід насоса для заповнення до запірного клапана (62).
- Закройте запірні клапани (63), (70) і (72).
- Відкрийте запірні клапани (62) і (64).
- Під'єднайте опущений у розсіл шланг до запірного клапана (61).
- Відкрийте запірний клапан (61).
- Заповніть розсолом контур розсолу за допомогою насоса для заповнення (67), що знаходиться в баку для розсолу (66).

6 Заповнення контуру опалення й розсолу

6.3.3 Видалення повітря з контуру розсолу




Процес повного видалення повітря і наповнення повинен тривати принаймні 45 - 60 хвилин. Протягом цього часу клапани для видалення повітря зовнішнього модуля(модулів) потрібно відкривати і закривати з інтервалом 5 хвилин. Рекомендується використовувати допоміжний комплект видалення повітря з розсолу для зовнішнього модуля, що дозволяє суттєво спростити роботи з видаленням повітря, що виконуються однією людиною.

- Попросіть помічника стати поруч із зовнішнім модулем/зовнішніми модулями.
- Зніміть надягнуті на час поставки прозорі захисні ковпачки з повітряних клапанів на зовнішньому модулі й утилізуйте їх. Вони більше не знадобляться.
- Відкрийте повітряні клапани (69) зовнішнього модуля/зовнішніх модулей.
- Включіть насос для заповнення (67), щоб заповнити контур розсолу.
- Нехай насос для заповнення (67) попрацює якийсь час.
- Закройте повітряні клапани зовнішнього модуля/зовнішніх модулей, як тільки з повітряних клапанів (69) почне витікати розсол.
- При необхідності відкрийте всі інші запірні клапани, що не показані на → **мал. 6.4**.
- Швидко відкривайте й закривайте повітряні клапани (69) зовнішнього модуля/зовнішніх модулей з інтервалом у 5 хвилин доти, поки не вийде все повітря.
- Відкрийте запірний клапан (63), щоб вийшло повітря, що знаходиться в трубопроводі між запірним клапаном (61) і (62).
- Закройте запірний клапан (61).

6.3.4 Створення тиску в контурі розсолу

Для справної роботи контуру розсолу рекомендований тиск заповнення становить 2,0 бар. Запобіжний клапан відкривається при 3 бар.



Мал. 6.5 Перевірка рівня наповнення компенсаційного резервуару для розсолу

- За допомогою насоса для заповнення (67) створіть тиск в контурі розсолу та слідкуйте, щоб при цьому компенсаційний резервуар для розсолу (1) був заповнений не більше ніж на дві третини і тиск в ньому не перевищував 3 бар.
- Тепер закройте також й запірний клапан (62).
- Включіть насос для заповнення (67).
- Відкрийте запобіжний клапан (60), щоб спустити можливий надмірний тиск, що перевищує потрібний тиск заповнення 2,0 бар, і що є меншим за тиск, що відкриває запобіжний клапан 3 бар. Компенсаційний резервуар для розсолу повинен бути заповнений рідиною на дві третини.
- При необхідності повторіть процедуру.
- Зніміть обидва шланги на клапанах (61) і (62).
Наступна вентиляція виконується після уведення в експлуатацію теплового насоса (→ **розділ 8.1.4**).
- Зберігайте залишки розсолу у підходящій ємності (наприклад, пластмасова каністра), щоб при необхідності його можна було долити.
- Вкажіть на ємності інформацію про тип розсолу і його концентрацію.
- Передайте ємність на зберігання відповідальній за експлуатацію особі.
- Проінструктуйте відповідальну за експлуатацію особу відносно небезпеки отримання опіків при поводженні з розсолом.

6.4 Заповнення накопичувача гарячої води

- Відкрийте підвідний трубопровід холодної води до накопичувача гарячої води.
- Відкрийте одну розбірну точку для гарячої води.
- Закрійте розбірну точку для гарячої води, як тільки почне виходити гаряча вода.
- Після цього відкрийте і залишіть також всі інші розбірні точки для гарячої води доти, поки не вийде вся вода, після чого знову закрійте їх.

7 Електромонтаж



Небезпека!

Небезпека ураження струмом!

- Перед виконанням робіт з електроустановки завжди відключайте подачу струму на всіх електричних контурах.
- Перевіряйте відсутність напруги.
- Переконайтесь, що випадкове повторне вимикання не можливе через відключенну подачу струму.



Небезпека!

Небезпека для життя внаслідок ураження електричним струмом!

За електричних процесів розряду, що відбуваються на двигуні вентилятора зовнішнього модуля при дотику до деталей всередині приладу за певних експлуатаційних обставин можливий удар електричним струмом.

- Відкривайте кришку електричної розподільчої коробки лише через п'ять хвилин після відімкнення струму живлення за всіма полюсами.
- Знімайте пластинчату решітку зовнішнього модуля лише через п'ять хвилин після відімкнення струму живлення за всіма полюсами. В жодному разі не намагайтесь доторкнутися до вентилятора менш, ніж через п'ять хвилин.



Небезпека!

Небезпека для життя внаслідок ураження електричним струмом!

- Якщо при підключені теплового насоса / зовнішнього модуля до мережі живлення від користувача вимагається встановлення захисних вимикачів, що спрацьовують при виникненні струму витоку (FI), то для забезпечення захисту людей та протипожежної безпеки у відповідності до нормативів слід використовувати чутливі до пульсуючих струмів захисні вимикачі FI типу А або чутливі до всіх видів струму захисні вимикачі FI типу В. Інші типи захисних вимикачів FI в певних випадках можуть бути непрацездатними.




Обережно!


Небезпека ушкодження через некваліфіковане виконання електромонтажу!

Електромонтаж дозволяється виконувати тільки кваліфікованим електрикам.

- Правильно виконайте описані роботи зі встановлення.



Мал. 7.1 Неправильний розділювальний пристрій



Мал. 7.2 Правильний розділювальний пристрій



Обережно!

Небезпека ушкодження через недостатній розділовий прилад!

Електропідключення повинне відключатися розділовим приладом, що встановлюється замовником і відключає всі три фази шляхом розмикання контакту щонайменше на 3 мм (наприклад лінійний захисний автомат). У розділовому приладі повинні бути взаємодіючі запобіжники, щоб у разі виходу з ладу одного запобіжника всі інші запобіжники могли б виконати відключення.

- Переконайтесь, що встановлений відповідний розділовий прилад.



Обережно!

Небезпека коротких замикань!

Якщо з дротів на внутрішньому модулі знята оболонка довжиною більше ніж 30 мм, то на монтажній платі можуть виникати короткі замикання, якщо дроти не правильно закріплені на штекері.

- З міркувань безпеки максимальна довжина оболонки, знятої з дротів 230 В для підключення до штекера ProE, дорівнює 30 мм; при цьому слід перевірити надійне кріплення дротів в штекері.



Обережно!

Небезпека выходу з ладу через невідповідний монтаж дротів!

Дроти для датчика зовнішньої температури, eBUS і регулятора температури в приміщенні є дротами слабкого струму. Несприяливі умови навколошнього середовища можуть впливати на ланцюги зчитування і на передачу невірної інформації на регулятор теплового насоса.

- Проводьте дроти слабкого струму, наприклад для ланцюгів зчитування, у приміщенні замовника і на достатній відстані від дротів сильного струму. При паралельному прокладанні проводів слабкого та сильного струму при довжині від 10 м діє мінімальна відстань 25 см.



Обережно!

Небезпека ушкодження через перевантаження приєднувальних клем внутрішнього модуля!

Якщо зовнішній модуль отримує напругу від внутрішнього модуля, то це приводить до втрати допуску до експлуатації.

- Кожний зовнішній модуль треба підключати до окремого та надійного гнізда приєднання до мережі.



Обережно!

Небезпека выходу з ладу через занадто повний опір мережі!

Повний опір мережі не повинен бути більше, ніж вказано в технічних характеристиках (→ **розділ 14, таблиця 14.1**). В протилежному випадку це може привести до перепадів напруг.

- В такому випадку під'єднайте обмежувач пускового струму (→ **розділ 7.5.5**).

При введенні в експлуатацію регулятор автоматично перевіряє правильність послідовності фаз.

- При появі повідомлення про помилку поміняйте місцями дві фази внутрішнього модуля.


7.1 Дотримання вказівок з установлення

- Визначіть необхідні поперечні перерізи дротів відповідно до вказаних в технічних характеристиках даних для максимальної розрахункової потужності.
- У кожному разі врахуйте всі умови установлення.
- Підключення системи теплових насосів повинне відбуватися через надійне гніздо приєднання до мережі як для внутрішнього, так і для зовнішнього модуля.
- Встановіть розділові прилади безпосередньо поруч із тепловим насосом (внутрішній модуль).
- Для підключення внутрішнього модуля і зовнішнього модуля/зовнішніх модулей до системи електро живлення мережі трифазного струму 400 В використовуйте **нульовий і заземлюючий дріт**.
- Забезпечте захист цих приєднань відповідно до даних, що наведені в технічних характеристиках (→ **таблиця 14.1 і 14.2**).
- Якщо місцевий постачальник електроенергії повідомляє про те, що тепловий насос повинен керуватися сигналом блокування, то встановіть контактний вимикач, що відповідає вимогам постачальника електроенергії (→ **розділ 7.5.2 і 7.5.3**).
- Якщо місцева організація, що здійснює експлуатацію мережі живлення, вимагає, щоб управління тепловим насосом здійснювалося за допомогою сигналу блокування, підключіть також зовнішній модуль через лічильник електроенергії теплового насоса, щоб у випадку блокування організацією, що здійснює експлуатацію мережі живлення, обидва прилади одночасно вимкнулися.
- Слідкуйте за тим, щоб максимальна довжина дротів для ланцюгів зчитування, наприклад приймача VRC DCF, не перевищувала 50 м.
- Прокладайте сполучні дроти і ланцюги зчитування або дроти шини, починаючи з довжини 10 м, окремо. Якщо це не можливо, використовуйте екраниваний дріт. Приєднайте екран до корпуса розподільної коробки теплового насоса.
- Не використовуйте вільні клеми теплового насоса у якості опорних клем для подальшої проводки.



Огляд всіх електрических схем для внутрішнього і зовнішнього модуля ви знайдете в → **додатку**.

7.2 Електрична розподільна коробка зовнішнього модуля



Мал. 7.3 Кабелепровід в зовнішньому модулі

Пояснення


- 1 Електрична розподільна коробка зовнішнього модуля
- 2 Затискач для розвантаження дроту від натягу
- 3 Дріт електрооживлення
- 4 Дріт eBUS
- 5 Кабельне уведення



Обережно! Небезпека коротких замикань!

Відсутність затискачів для розвантаження дроту від натягу може спричинити короткі замикання при наявності навантаження на дроти при розтяганні!

- Проводьте дроти електрооживлення, додаткового нагріву (опційно), а також eBUS через різьбові трубні з'єднання і зафіксуйте їх за допомогою затискачів для розвантаження дроту від натягу.



Мал. 7.4 Електрична розподільна коробка зовнішнього модуля

Пояснення

- 1 Запобіжник F1 T2 230 В для вентилятора і запобіжного обмежувача температури
- 2 Приєднання дефростера
- 3 Приєднання запобіжного обмежувача температури
- 4 Електрооживлення вентилятора
- 5 Клемна колодка електрооживлення 400 В / 50 Гц
- 6 Опційні комплектуючі для підключення 200 Вт
- 7 Приєднання датчика T9 (блілий)
- 8 Приєднання датчика T10 (рожевий)
- 9 Приєднання керуючий сигнал вентилятора
- 10 Приєднання eBUS
- 11 Адресний перемикач eBUS (заводське налаштування 1)
- 12 Світлодіод режиму роботи

Індикація	Значення
Безперервне світіння	OK
1 x миготіння	Помилка вентилятора
2 x миготіння	Помилка T9 (впуск повітря)
3 x миготіння	Помилка T10 (теплий розсіл)
4 x миготіння	Спрацював тепловий запобіжник Запобіжник F1 несправний.
5 x миготіння	eBUS не з'єднана з платою регулятора внутрішнього модуля


Таблиця 7.1 Значення сигналів світлодіода режиму роботи зовнішнього модуля

Період мигання складає близько 3 - 4 секунд.

7 Електромонтаж

7.3 Приєднання зовнішнього модуля до системи електро живлення

- Для підключення зовнішнього модуля через клему (**→ мал. 7.4, поз. 5**) до системи електро живлення мережі трифазного струму 400 В використовуйте **нульовий і заземлюючий дріт**.
- Якщо місцева організація, що здійснює експлуатацію мережі живлення, вимагає, щоб управління тепловим насосом здійснювалося за допомогою сигналу блокування, підключіть також зовнішній модуль через лічильник електроенергії теплового насоса, щоб у випадку блокування організацією, що здійснює експлуатацію мережі живлення, обидва прилади одночасно вимкнулися.
- Зніміть оболонку з дроту електро живлення, що з'єднується зі штекером (**5**), довжиною максимум 50 мм. Зніміть ізоляцію довжиною максимум 6 мм. Якщо максимальна довжина буде перевищена, то виникає небезпека коротких замикань на монтажній платі.
- З'єднайте приєднання eBUS (**10**) з приєднанням eBUS внутрішнього модуля. При прокладанні в ґрунті використовуйте відповідний заземлюючий дріт з мінімальним поперечним перерізом $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ (**→ мал. 7.4**).




Мал. 7.5 Електропроводка зовнішнього модуля

Пояснення

1 Мережа електро живлення 400 В

7.4 Електрична розподільна коробка внутрішнього модуля



Мал. 7.6 Електрична розподільна коробка

Пояснення

- 1 Затискачі для розвантаження дроту від натягу
- 2 Клемна колодка для датчиків і зовнішніх компонентів
- 3 Плата регулятора (під плоскою кришкою)
- 4 Електро живлення теплового насоса (незаблокована живильна магістраль)
- 5 Електро живлення для додаткового електричного нагріву і системи керування (двоконтурне живлення)
- 6 Приєднувальні клеми обмежувача пускового струму (обладнання)
- 7 Запобіжний обмежувач температури додаткового нагріву
- 8 Плата обмежувача пускового струму (обладнання)
- 9 Контактор компресора
- 10 Контактор додаткового нагрівального стрижня

Інформацію про розподіл клем на платі регулятора (**3**) ви знайдете в **→ розділі 7.6**. Інформацію про розподіл клем (**4**), (**5**) і (**6**) ви знайдете в **→ розділі 7.5**.

Крім того, на електричній розподільній коробці під вішено дві котушки дротів (тут не зображені):

- маленький двохполюсний штекер:
з'єднувальний дріт eBUS для панелі керування
- великий трьохполюсний штекер:
система електро живлення 230 В для vnetDIALOG для встановлення на монтажній панелі під покривною панеллю

Крім того, до комплекту поставки (додаткова упаковка) входить лінія управління vnetDIALOG.


7.5 Приєднання внутрішнього модуля до системи електроживлення

- Проведіть дріт (дроти) електроживлення через ліву сховану ручку в задній стінці приладу.
- Проведіть дроти через направляючий кабельний канал (→ **мал. 3.8, поз. 1**) в ізоляції накопичувача гарячої води униз до електричної розподільної коробки, протягнувши через відповідні затискачі для розвантаження дроту від натягу (1), і до клем клемної колодки (2).
- Виконайте електричний монтаж, як це показано на схемах електричних з'єднань.
- Сильно затягніть затискачі для розвантаження дроту від натягу.

Постачальники електроенергії мають різноманітні типи для живлення струмом теплових насосів. Тепловий насос може працювати з різними видами подачі мережного живлення. На наступних сторінках описано три види підключення.

7 Електромонтаж

7.5.1 Незаблокована живильна магістраль (електрична схема 1)



Мал.7.7 Незаблокована живильна магістраль (стан постачання)

Пояснення



Насос



Компресор



Регулятор



Додатковий нагрів

Така електропроводка теплового насоса відповідає стану при поставці.

Тепловий насос під'єднується до мережі електроживлення відповідно до єдиного тарифу електроенергію (лічильник витрати) (1).

- Підведіть систему електроживлення до головної живильної магістралі (1).

Огляд всієї схеми проходження струму Ви знайдете в додатку.


Зменшення потужності додаткового електричного нагріву

Потужність додаткового електричного нагріву можна зменшити з 6 кВт на 3 кВт.

Для зменшення на 3 кВт:

- Зніміть дріт-перемичку L1 - L1.

7.5.2 Двоконтурне живлення, тариф "Тепловий насос" (електрична схема 2)



Мал. 7.8 Двоконтурне живлення, тариф "Тепловий насос"

Пояснення



Насос



Компресор



Регулятор



Додатковий нагрів

В цьому випадку тепловий насос працює за двома тарифами струму (два лічильники витрати). Постійна система електро живлення за нормальним тарифом (2) забезпечує роботу **додаткових споживачів (додатковий нагрів, циркуляційний насос, регулятор і т. д.)** через власний електричний лічильник. Додаткова система електро живлення за низьким тарифом (1) для **компресора** відбувається через другий електричний лічильник і може бути припинено постачальником електроенергії під час пікових навантажень.

Тривалість і частоту відключення визначає постачальник електроенергії або це обговорюється з ним.

- Зніміть дроти-перемички (пунктирні лінії, 3).
- Підведіть постійну систему електро живлення до живильної магістралі нормального тарифа (2).
- Підведіть систему електро живлення за низьким тарифом до живильної магістралі низького тарифа (1).
- З'єднайте контакт приймача радіосигналу з клемою 13 "EVU" (організація по енергопостачанню) (→ мал. 7.12, поз. 13).

Огляд всієї схеми проходження струму Ви знайдете в додатку.

Зменшення потужності додаткового електричного нагріву


Потужність додаткового електричного нагріву можна зменшити з 6 кВт на 3 кВт.

Для зменшення на 3 кВт:

- При використанні (2) не підключайте з'єднувальний дріт L1.

7 Електромонтаж

7.5.3 Двоконтурне живлення, спеціальний тариф (електрична схема 3)



Мал. 7.9 Спеціальний тариф двоконтурного живлення

Пояснення



Насос



Компресор



Регулятор



Додатковий нагрів

В цьому випадку тепловий насос працює за двома тарифами струму (два лічильники витрати). Постійна система електро живлення за нормальним тарифом (2) **забезпечує роботу додаткових споживачів (циркуляційний насос, регулятор і т. д.)** через власний електричний лічильник. Додаткова система електро живлення за **низьким тарифом (1)** для компресора і додаткового нагріву відбувається через другий електричний лічильник і може бути припинено постачальником електроенергії під час пікових навантажень.

Тривалість і частоту відключення визначає постачальник електроенергії або це обговорюється з ним.

- Зніміть дроти-перемички (пунктирні лінії, 3).
- Підведіть постійну систему електро живлення до живильної магістралі регулятора (2).
- Підведіть систему електро живлення за низьким тарифом до живильної магістралі низького тарифа (1).
- З'єднайте контакт приймача радіосигналу з клемою 13 "EVU" (організація по енергопостачанню) (→ мал. 7.12, поз. 13).

Огляд всієї схеми проходження струму Ви знайдете в додатку.


Зменшення потужності додаткового електричного нагріву

Потужність додаткового електричного нагріву можна зменшити з 6 кВт на 3 кВт.

Для зменшення на 3 кВт:

- Зніміть дріт-перемичку L1 - L1.

7.5.4 Приєднання зовнішнього вимикача тиску розсолу й максимального термостата



Мал. 7.10 Приєднання зовнішнього вимикача тиску розсолу й максимального термостата

Пояснення



Вимикач тиску розсолу



Максимальний термостат

У деяких випадках, наприклад при використанні у водоохоронних зонах, місцеві органи влади вимагають встановлення зовнішнього вимикача тиску розсолу, що відключає контур охолодження у разі падіння тиску в контурі розсолу нижче відповідного рівня.

При вимиканні через вимикач тиску розсолу регулятор показує повідомлення про помилку 91 (→ розділ 11.5).

- Зніміть дріт-перемичку (пунктирна лінія).
- Приєднайте зовнішній вимикач тиску розсолу до обох клем (1).

На гідравлічних схемах 3 для захисту підлогового опалення обов'язково потрібно встановити термостат максимальної температури (забезпечується замовником) (→ розділ 7.7.3).


- Підключіть термостати максимальної температури до клем L3 (2).

На гідравлічних схемах 4 зі змішувальним контуром з буферним накопичувачем для захисту підлогового опалення обов'язково потрібно встановити термостат максимальної температури (забезпечується замовником) (→ розділ 7.7.3).

- Підключіть термостати максимальної температури у відповідності до гідравлічної схеми (→ мал. 5.2).

7 Електромонтаж

7.5.5 Приєднання обмежувача пускового струму (обладнання)



Мал. 7.11 Приєднання обмежувача пускового струму (обладнання)

Пояснення



Обмежувач пускового струму

Дякі постачальники електроенергії вимагають встановлення обмежувача пускового струму для теплового насоса. Якщо опір мережі більше, ніж вказано в технічних характеристиках (→ **розділ 14, таблиця 14.1**), то вам необхідно підключити обмежувач пускового струму.



Номінальний параметр захисту запобіжником при використанні обмежувача пускового струму повинен точно співпадати з вказаними параметрами (→ **розділ 14, таблиця 14.1**).



Обережно!


Небезпека ушкодження через недостатній розділовий прилад!

Електропідключення повинне відключатися розділовим приладом, що встановлюється замовником і відключає всі три фази шляхом розмикання контакту щонайменше на 3 мм (наприклад лінійний захисний автомат). У розділовому приладі повинні бути взаємодіючі запобіжники, щоб у разі виходу з ладу одного запобіжника всі інші запобіжники могли б виконати відключення.

► Переконайтесь, що встановлений відповідний розділовий прилад.

- Встановіть плату обмежувача пускового струму (→ **мал. 7.6, поз. 8**), як це описано в цьому посібнику, під електричною розподільною коробкою внутрішнього модуля.
- Зніміть дроти-перемички (пунктирні лінії).
- Приєднайте обмежувач пускового струму до клем (1) відповідно до посібника.

7.6 Плата регулятора (огляд)



Мал. 7.12 Плата регулятора

Пояснення

Приєднувальні клеми зверху

- 1 ZH Додатковий нагрів
- 2 LP/UV 1 Перемикаючий клапан Нагрів/Заповнення накопичувача для підгріву води
- 3 ZP Циркуляційний насос для гарячої води
- 4 SK2-P Опційно: запірний клапан/запірні клапани
- 5 HK2-P Зовнішній (другий) насос контуру опалення
- 6 HK2 Зовнішній змішувач контуру опалення
- 7 VF2 Датчик температури в подавальному трубопроводі
- 8 RF1 Датчик температури в зворотньому трубопроводі буферного накопичувача
- 9 VF1 Датчик температури в подавальному трубопроводі буферного накопичувача
- 10 SP Датчик температури накопичувача гарячої води
- 11 BUS eBUS
- 12 DCF/AF Сигнал DCF + датчик зовнішньої температури
- 13 EVU Приєднання релеїного контакту для приймача радіосигналу від постачальника електроенергії
відкрите: робота компресора дозволена
закрите: робота компресора заблокована
- 14 1xZP Контакт для однократного виклику циркуляційного насоса, наприклад за допомогою кнопкового вимикача

Деталі плати

- 15 eBUS/vrDIALOG 810/2
- 16 Запобіжник F2 T 4A/250 В
- 17 Контрольний світлодіод електро живлення (світиться зеленим, якщо ok)

18 Керуючий сигнал насоса контуру опалення

19 Запобіжник F1 T 4A/250 В для насоса розсолу

20 Контроль послідовності фаз компресора

21 Керуючий сигнал насоса розсолу

22 Багатоконтактний штекер для датчика температури

23 Штекер eBUS для регулятора (сигнал і електро живлення)

24 Багатоконтактний штекер для датчиків тиску

25 Приєднання NTN для низького тарифу, нульовий дріт

Приєднувальні клеми знизу

- 26 ASB Обмежувач пускового струму
- 27 8 Контактор компресора
- 28 7 Внутрішній датчик максимального і мінімального тиску (не підключено)
- 29 6 Обладнання вимикач тиску розсолу на блокі клем
- 30 SCH Насос розсолу
- 31 5 Електро живлення плати регулятора
- 32 4 Внутрішній насос контуру опалення
- 33 3 Вільний
- 34 2 Вільний
- 35 1 Вільний

Плата регулятора для захисту має плоску кришку з отворами для приєднання eBUS/vrDIALOG 810/2 (15) і світлодіода електро живлення (17).

Для заміни запобіжників (16) і (19) необхідно зняти плоску кришку.

7 Електромонтаж

7.7 Установлення обладнання з комплекту поставки


Відповідно до гідравлічної схеми 3 (→ мал. 5.1) необхідно приєднати:

- VRC приймач DCF з датчиком зовнішньої температури
- Датчик температури в подавальному трубопроводі VF2
- Датчик накопичувача SP гарячої води

Відповідно до гідравлічної схеми 4 (→ мал. 5.2) необхідно приєднати:

- VRC приймач DCF з датчиком зовнішньої температури
- Датчик температури в подавальному трубопроводі VF2
- Датчик температури в подавальному трубопроводі VF1 буферного накопичувача
- Датчик температури в зворотньому трубопроводі RF1 буферного накопичувача
- Датчик накопичувача SP гарячої води


7.7.1 Установлення VR 10



Мал. 7.13 Установлення датчика накопичувача в якості стандартного датчика VR 10

Стандартний датчик VR 10 має таку конструкцію, що він може бути встановлений у будь-якому положенні за бажанням:

- Як заглибний датчик, наприклад як датчик накопичувача на трубі накопичувача.
- Як датчик температури в подавальному трубопроводі на гідравлічному роздільнику.
- Як накладний датчик на нагрівальні трубі в подавальному або зворотньому трубопроводі.



Мал. 7.14 Монтаж стандартного датчика VR 10

За допомогою стяжної стрічки, що додається до комплекту, ви також можете прикріпити його як накладний датчик на нагрівальні трубі в подавальному або зворотньому трубопроводі. Ми рекомендуємо ізолювати трубу разом з датчиком, щоб забезпечити найкращу реєстрацію температури.

- Встановіть стандартні датчики VR 10 відповідно до вимог гідравлічної схеми, що надається у якості прикладу, і під'єднайте їх до відповідних клем плати регулятора (→ мал. 7.12).

Регулятор розпізнає датчики автоматично. Датчики VR 10 не можна перепрограмувати і конфігурувати.

7.7.2 Установлення VRC DCF

Приймач VRC DCF необхідно установлювати завжди, навіть якщо вже є підключений другий приймач DCF. Цей приймач може використовуватись не для теплового насоса. Це відноситься також і для установок з постійними параметрами, а також для систем з шинно-модульним регулюванням VRC 620/630.




Обережно!

Небезпека виходу з ладу!

Якщо приймач VRC DCF не встановлюється разом з датчиком зовнішньої температури, то на дисплей панелі керування буде показана температура -60 °C. Правильне регулювання температури в подавальному трубопроводі й додаткового електричного нагріву не можливе. В накопичувачі помилок не зберігається попереджуvalне повідомлення.

- Для безперебійної роботи теплового насоса обов'язково встановіть приймач VRC DCF, що входить в комплект, з датчиком зовнішньої температури.



Мал. 7.15 Установлення приймача VRC DCF

- Встановіть приймач VRC DCF відповідно до посібника з монтуванням.
- Під'єднайте дроти до приймача VRC DCF відповідно
→ мал. 7.15:
 - ліворуч: приймач VRC DCF з інтегрованим датчиком зовнішньої температури
 - праворуч: особливе рішення із окремим датчиком зовнішньої температури (опційне обладнання)

Особливе рішення з використанням окремого датчика зовнішньої температури VRC 693 потрібне в тому випадку, якщо, наприклад, радіоприйом присутній тільки на освітленому сонцем місці установки (→ **Посібник з експлуатації та встановлення VRC 693**).

7.7.3 Установлення необхідного обладнання

Гіdraulічна схема 3

Відповідно до гіdraulічної схеми 3 треба обов'язково встановити обладнання, що не входить у комплект поставки:

- Максимальний термостат (встановлюється замовником)
- Встановіть максимальний термостат (→ мал. 5.1, поз. 19).
- Під'єднайте максимальний термостат до клеми L3 (→ мал. 7.10, поз. 2).

Гіdraulічна схема 4

Відповідно до гіdraulічної схеми 4 треба обов'язково встановити обладнання, що не входить у комплект поставки:

- Зовнішній (другий) насос контуру опалення
- Максимальний термостат (встановлюється замовником)
- Зовнішній, керований двигуном змішувальний клапан
- Встановіть зовнішній насос контуру опалення.
- Під'єднайте зовнішній насос контуру опалення до клеми HK2-P (→ мал. 7.12, поз. 5).
- Встановіть максимальний термостат (→ мал. 5.2, поз. 19).
- Підключіть термостати максимальної температури у відповідності до гіdraulічної схеми (→ мал. 5.2).
- Встановіть зовнішній, керований двигуном змішувальний клапан.
- Під'єднайте зовнішній, керований двигуном змішувальний клапан до клеми HK2 (→ мал. 7.12, поз. 6).

Дивісь також приклади гіdraulічних схем → мал. 5.1 і 5.2.

7.8 Установлення опційного обладнання



Небезпека!

Небезпека ураження струмом!

- Відключіть систему електроживлення, перш ніж підключати додаткові прилади до плати регулятора через eBUS.
- Перевіряйте відсутність напруги.

Ви можете підключити таке обладнання:

- До шести змішувальних модулів VR 60 для розширення опалювальної установки на дванадцять контурів (з заводу налаштовані як змішувальні контури).
- До шести приладів дистанційного керування VR 90 для регулювання першими шістьма контурами опалення.
- vnetDIALOG 840/2 або 860/2
- Приєднання до клеми eBUS (→ мал. 7.12, поз. 11), паралельне підключення.

7.8.1 Установлення VR 90

При установці декількох контурів опалення для перших шести з них ви можете встановити власний прилад дистанційного керування VR 90. Він робить можливим налаштування режиму роботи і заданої кімнатної температури і при необхідності враховує температуру в приміщенні за допомогою вмонтованого датчика кімнатної температури. Для цього в регуляторі теплового насоса (→ таблиця 9.6, меню C5) або в VR 90 має бути обрано "Включення відповідно до кімнатної температури".


Можна також налаштувати параметри відповідних контурів опалення (часова програма, опалювальна крива і т. д.) і вибрати спеціальні функції ("Вечірка" і т. д.).

Додатково можливий запит інформації про контур опалення і індикацію повідомлень про технічне обслуговування і збої.

При виконанні монтажу приладу дистанційного керування VR 90 див. → **посібник з монтажу**, що додається до нього.

З'язок між приладами дистанційного керування VR 90 і регулятором опалювання здійснюється за допомогою eBUS. Ви можете підключити їх до будь-якого інтерфейсу системи. Вам потрібно тільки переконатися, що інтерфейси шини з'єднані з регулятором теплового насоса.

7 Електромонтаж



Мал. 7.16 Установлення приладів дистанційного керування

Система Vaillant сконструйована таким чином, що eBUS можна проводити від компоненту до компоненту. Якщо Ви переплутаєте дроти, то це не порушить зв'язок.

Всі сполучні штекери сконструйовані таким чином, що вам знадобляться щонайменше багатожильні гнучкі дроти для приєднання $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$.

Тому у якості дроту eBUS рекомендується використовувати дроти з перетином $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$.

Налагодження адреси в шині

Для забезпечення бездоганного зв'язку між всіма компонентами необхідно, щоб прилад дистанційного керування містив адресацію, яка відповідає керуючому контуру опалення.

- На першому приладі дистанційного керування VR 90 для контуру опалення 2 (інтегрований в тепловий насос geoTHERM) встановіть адресу шини на "2".
- Для інших приладів дистанційного керування встановлюйте інші, різні адреси шин, що відповідають номеру контуру опалення, наприклад адрес шини 5 для нагрівального контуру 5 (адреси 0, 1 і 3 запрограмовані на заводі й тому недоступні). Дотримуйтесь посібника з монтажу VR 90

7.8.2 Установлення VR 60


За допомогою модуля змішувача VR 60 Ви можете розширити регулювання опалювальної установки на два змішувальні контури. Ви можете підключити до шести змішувальних модулів.

На модулі змішувача за допомогою поворотного вимикача налаштуйте однозначну адресу шини. Налаштування програм опалення, а також всіх необхідних параметрів виконується з панелі управління. Всі підключення (датчики, насоси), специфічні для опалювального контура, виконуються безпосередньо на модулі змішувача за допомогою штекера ProE.

При виконанні монтажу модуля змішувача VR 60 див. **→ посібник з монтажу**, що додається до нього.

Як і прилади дистанційного керування VR 90, модулі змішувачі VR 60 з'єднуються з регулятором опалювання за допомогою eBUS.

- Під час установлення дотримуйтесь порядку роботи як при установленні приладів дистанційного керування (**→ розділ 7.8.1**).



Мал. 7.17 Установлення інших змішувальних кунтур з VR 60

- Конструкція системи показана на малюнку вгорі. Дотримуйтесь посібника з монтажу змішувального модуля.

7.9 Приєднання зовнішнього опалювального приладу

Для додаткового нагріву ви можете використовувати зовнішній опалювальний прилад.

Опалювальні прилади з інтерфейсом eBUS Vaillant ви можете приєднати до eBUS внутрішнього модуля через пристрій VR 32 (**→ посібник з установки VR 32**).


Опалювальні прилади без інтерфейса eBUS приєднуються до контакту внутрішнього додаткового електричного нагріву (**→ мал. 7.12, поз. 1**) через розділове реле (обладнання).

Додатковий електричний нагрів повинен бути відключеним для приєднання цих опалювальних приладів.



При приєднанні зовнішнього опалювального приладу захист від легіонел внутрішнього накопичувача гарячої води не можливий.

7.9.1 Приєднання зовнішнього опалювального приладу до інтерфейсу eBUS



Мал. 7.18 Підключення опалювального приладу до інтерфейсу eBUS

- Зніміть сполучний кабель внутрішнього додаткового електричного нагріву з клеми ZH на платі регулятора (→ мал. 7.12, поз. 1).
- Встановіть у зовнішньому опалювальному приладі шинний інтерфейс VR 32 (→ посібник з установки VR 32).
- Встановіть адресний перемикач eBUS VR32, наприклад, на 12.
- Приєднайте кабель eBUS шинного інтерфейсу VR 32 до інтерфейсу eBUS на платі регулятора теплового насоса (→ мал. 7.12, поз. 11).
- Після уведення в експлуатацію настройте гідравлічне приєднання зовнішнього опалювального приладу як додаткового нагріву (→ таблиця 9.9, меню А3).

Залежно від запиту теплоти і настроїки регулятора тепловий насос включає для цього зовнішній опалювальний прилад.



Функції аварійного захисту від замерзання для внутрішнього модуля й інтегрованого накопичувача гарячої води зберігається.

7.9.2 Приєднання зовнішнього опалювального приладу без інтерфейсу eBUS

Додатковий електричний нагрів повинен бути відключеним для приєднання цих опалювальних приладів.




Обережно!

Небезпека ушкодження через замерзання!

Якщо в меню А3 (→ таблиця 9.9) "гідравлічне приєднання додаткового нагріву" для додаткового нагріву встановлено значення "ГВ + КО", "Гаряча В" або "КО", то відповідно до існуючої гідравлічної схеми аварійний захист від замерзання зберігається тільки для встановленого компоненту/компонентів, а не для внутрішнього модуля й інтегрованого накопичувача гарячої води!

- При небезпеці замерзання у приміщенні, де встановлений внутрішній модуль, при довготривалому вимиканні у наслідок виникнення помилки забезпечте захист від замерзання внутрішнього модуля.




Мал. 7.19 Приєднання опалювального приладу без інтерфейсу eBUS

- Встановіть розділове реле (1) (обладнання) для опалювального приладу.
- Зніміть сполучний кабель внутрішнього додаткового електричного нагріву з клеми ZH на платі регулятора (→ мал. 7.12, поз. 1).
- Приєднайте до цієї клеми кабель, що віходить від розділового реле.
- Після уведення в експлуатацію настройте гідравлічне приєднання зовнішнього опалювального приладу як додаткового нагріву (→ таблиця 9.9, меню А3).

Залежно від запиту теплоти і настроїки регулятора тепловий насос включає для цього зовнішній опалювальний прилад.


7 Електромонтаж

7.10 Монтаж обшивки і панелі керування




Мал. 7.20 Монтаж бічної обшивки

- Введіть обидві бічні обшивки (1 і 2) знизу в раму теплового насоса, зруште обидві обшивки назад й прикрутіть їх з передньої сторони чотирма кріпильними гвинтами.



Мал. 7.21 Монтаж верхніх частин обшивки

- Встановіть передню верхню обшивку (1) на тепловий насос і закріпіть двома гвинтами.
- Притисніть тримач із заскочками задньої верхньої обшивки (2) до відповідних отворів бічної обшивки так, щоб вона зафіксувалася.



Мал. 7.22 Монтаж верхньої частини передньої обшивки

- Проведіть дріт eBUS для панелі керування, а при використанні обладнання vrnetDIALOG також і дріт електроживлення 230 В, через отвір (3) у верхній частині передньої обшивки (2).



Обережно!


Небезпека коротких замикань через вільний дріт електроживлення!

Якщо обладнання vrnetDIALOG не використовується або на нього не подається напруга від теплового насоса, то вільний сполучний штекер vrnetDIALOG (електроживлення 230 В) може спричиняти коротке замикання усередині теплового насоса.

➤ Залишіть сполучний кабель vrnetDIALOG (електроживлення 230 В) в кріпленні усередині теплового насоса.


- Навісьте верхню частину передньої обшивки на верхню обшивку (1), а потім притисніть її до тримача із заскочками на рамі.

- Закріпіть верхню частину передньої обшивки двома гвинтами.




Мал. 7.23 Монтаж панелі керування

- ▶ Притуліть панель керування до тримача із заскочками монтажної панелі, потім прикрутіть панель керування позаду.




Мал. 7.24 Монтаж нижньої частини передньої обшивки

- ▶ Встановіть нижню частину передньої обшивки на раму теплового насоса.
- ▶ Проведіть дріт eBUS для панелі керування, а при використанні обладнання vrnetDIALOG також і дріт електроживлення 230 В, через отвір в монтажній панелі панелі керування.
- ▶ Потім притуліть обшивку до тримача із заскочками на бічних обшивках.
- ▶ Прикрутіть монтажну панель панелі керування двома гвинтами до верхньої частини передньої обшивки.
- ▶ Якщо ви бажаєте встановити обладнання vrnetDIALOG, виконайте спочатку дії по монтажу, що описані в → **розділі 7.11**, перш ніж продовжувати монтаж обшивки.



Мал. 7.25 Приєднання дроту eBUS панелі керування

- ▶ Приєднайте сполучний дріт до панелі керування, якщо ви не використовуєте обладнання vrnetDIALOG.




Мал. 7.26 Монтаж покривної панелі для панелі керування

- ▶ Притуліть покривну панель для панелі керування до тримача із заскочками на монтажній панелі панелі керування.

7 Електромонтаж

7.11 Приєднання vrnetDIALOG 840/2 й 860/2

Блок комунікації vrnetDIALOG 840/2 й 860/2 (обладнання) кріпиться до монтажної панелі під панеллю керування на платі регулятора.



Мал. 7.27 Установлення vrnetDIALOG


- Зніміть кришку з корпуса vrnetDIALOG, витягуючи шарнірні накладки із клем на корпусі.
- Закріпіть корпус vrnetDIALOG на монтажній панелі панелі керування, використовуйте для цього самонарізні гвинти (5) і (6), що містяться у додатковій упаковці. Для кріплення див. також посібник з монтажу для vrnetDIALOG.
- Приєднайте дріт електроживлення 230 В (2) до vrnetDIALOG (трьохполюсний штекер ProE).
- Приєднайте дріт eBUS (1) панелі керування до переходного кабелю для vrnetDIALOG (3), що міститься у додатковій упаковці.
- Вставте штекер одного дроту Y-образного кабелю у гніздо eBUS панелі керування, а штекер іншого дроту у гніздо eBUS для vrnetDIALOG.



Інші дроти eBUS на vrnetDIALOG (якщо такі присутні) вам не знадобляться і тому можуть бути від'єднані.


- Приєднайте антennний або телефонний кабель (4) до vrnetDIALOG (див. → посібник з монтажу для vrnetDIALOG). Ці дроти не можна проводити через тепловий насос.
- Проводьте всі кабелі через передбачені отвори у корпусі, які ви самі для цього зробили.
- Надягніть кришку vrnetDIALOG знову на корпус, вставляючи для цього шарнірні накладки кришки в клеми корпуса і закріпіть кришку.

7.12 Монтаж деталей обшивки зовнішнього модуля




Мал. 7.28 Установлення пластинчатої решітки

- З обох сторін пластинчатої решітки (1) у верхній її частині злегка вкрутіть по одному гвинту (3) в раму (2) зовнішнього модуля.
- Навісьте пластинчату решітку (1) на нього зверху.
- З обох сторін пластинчатої решітки (1) у нижній її частині вкрутіть по одному гвинту (3) в раму (2) зовнішнього модуля.
- Сильно затягніть всі гвинти.
- Встановіть другу пластинчату решітку тим же чином, що описано вище.




Мал. 7.29 Монтаж бічної обшивки

- ▶ Вставте бічні обшивки (1) й (4) під кутом в нижню частину рами зовнішнього модуля (2) і зробіть так, щоб виступи зафіксувалися у відповідних отворах.
- ▶ Встановіть бічні обшивки у правильне, вертикальне положення.
- ▶ Сильно прикрутіть кожну бічну обшивку двома гвинтами (3) до рами зовнішнього модуля.



Мал. 7.31 Монтаж верхньої обшивки



Мал. 7.30 Монтаж кріпильних куточків верхньої обшивки

- ▶ Під час монтажу кріпильного кутника обов'язково дотримуйтесь монтажного положення, показаного на малюнку.
- ▶ Закріпіть кріпильні куточки двома самонарізними гвинтами на верхній обшивці.
- ▶ Надягніть верхню обшивку на зовнішній модуль.

8 Уведення у експлуатацію

8 Уведення у експлуатацію



Небезпека!

Небезпека травмування через гарячі і холодні деталі!

Систему теплових насосів дозволяється вводити в експлуатацію лише після монтажу всіх деталей обшивки.

- Перед уведенням в експлуатацію встановіть всі деталі обшивки внутрішнього і зовнішнього модуля/зовнішніх модулів.

- **Перед** уведенням в експлуатацію заповніть протокол уведення в експлуатацію (→ розділ 15).

Систему теплових насосів дозволяється вводити в експлуатацію тільки в тому випадку, якщо були виконані всі зазначені у протоколі пункти.

Для наступного уведення в експлуатацію слід дотримуватися вказівок відносно до керування регулятором, що описані в посібнику з установки.



Небезпека!


Небезпека ураження струмом!

- Спочатку встановіть всі деталі обшивки внутрішнього і зовнішнього модуля, перш ніж включати електроживлення.

8.1 Перший пуск

- Підключіть запобіжники таким чином, щоб до внутрішнього і зовнішнього модуля/зовнішніх модулів підводився струм.

Після того, як під час першого введення в експлуатацію на тепло- вий насос буде подано струм, починається ініціалізація програмного забезпечення регулятора.



Мал. 8.1 Ініціалізація регулятора

Через короткий час регулятор готов до експлуатації і розпізнає, що йдеться про перше введення в експлуатацію. При першій установці регулятор завжди запускається за допомогою помічника запуску - меню A1.

Пізніше всі дані можна буде змінювати в налаштуваннях регулятора.

Installationsassistent:	A1
Sprache	>DE deutsch
Standort	DE
>Sprache wählen	

Мал. 8.2 Меню A1: Вибір мови

На малюнку показан інтерфейс користувача на німецькій мові.

- Якщо необхідно, виберіть іншу мову.
- Поверніть задатчик для відображення наступного меню.

Помічник запуску:	A2
Гіdraulічна схема	2
Електрична схема	2
підтвердити	HI
>вибір	

Мал. 8.3 Меню A2: вибір гіdraulічної і електричної схеми

8.1.1 Вибір гіdraulічної схеми



Обережно!

Можливе порушення роботи через неправильну обрану гіdraulічну схему!

Не підходяща для опалювальної установки гіdraulічна схема спричиняє порушення роботи.

- Виберіть правильну гіdraulічну схему.

- Поверніть задатчик так, щоб курсор > вказував на № гіdraulічної схеми.
- Натисніть на задатчик . Обраний параметр буде відображатися на темному фоні і стає активним.

Приклад гідравлічної схеми № мап.	№ гідравлічної схеми	Буферна ємність	Контур опалення	Накопичувач гарячої води	Датчик
5.1	3		X	X	AF, SP, VF2
5.2	4	X	X	X	AF, SP, VF1, VF2, RF1

Таблиця 8.1 Вибір № гідравлічної схеми

- Повертайте задатчик до тих пір, доки ви не виберите підходящу для установки гідравлічну схему (**→ таблиця 8.1**). Приклади гідравлічних схем для вашої опалювальної установки ви знайдете в **→ розділі 5.3 - 5.4**.
- Натисніть на задатчик , щоб підтвердити вибір.

8.1.2 Вибір електричної схеми

- Поверніть задатчик так, щоб курсор **>** вказував на номер електричної схеми.
- Натисніть на задатчик . Обраний параметр буде відображені на темному фоні і стає активним.
- Повертайте задатчик до тих пір, доки ви не виберите підходящу для системи електроживлення електричну схему "1", "2" або "3" (**→ розділ 7.5**):
 - 1 = Незаблокована живильна магістраль
 - 2 = Двоконтурне живлення, тариф "Тепловий насос"
 - 3 = Двоконтурне живлення, спеціальний тариф
- Натисніть на задатчик , щоб підтвердити вибір.

8.1.3 Прийняття налаштувань

- Повертайте задатчик до тих пір, доки курсор **>** не буде вказувати на "**HI**" праворуч від пункту меню "підтвердити".
- Натисніть на задатчик . Обраний параметр буде відображені на темному фоні і стає активним.
- Повертайте задатчик до тих пір, доки не з'явиться "**TAK**".
- Натисніть на задатчик , щоб підтвердити вибір.
- Пройдіть всі інші меню майстра установки до кінця і виконайте всі необхідні налаштування.

Помічник запуску, кінець	
Запуск завершений?	>HI
>Значення регулюються	

Мал. 8.4 Меню: закінчення установки

- На питання "Запуск завершений?" відповідайте "**TAK**" тільки в тому випадку, якщо ви впевнені, що все встановлено правильно.

Якщо Ви підтверджуєте **"TAK"**, після цього починається автоматичне виконання алгоритму внутрішньої перевірки, під час якої тепловий насос перевіряє свою працездатність та працездатність підключених до нього вузлів. При цьому перевіряється розташування датчиків, послідовність фаз мережі живлення на 400 В (обертальне поле) та контролюється робота використаних датчиків.

Якщо алгоритм внутрішньої перевірки завершився невдало, то на дисплеї регулятора з'являється повідомлення про помилку (**→ Гл. 11**).

Регулятор автоматично перевіряє правильність послідовності фаз.

- При появі повідомлення про помилку поміняйте між собою місцями дві фази.

Якщо алгоритм внутрішньої перевірки завершився вдало, то регулятор переходить в режим основної індикації. Тепловий насос починає самостійне регулювання.

8.1.4 Перевірка й видалення повітря з контуру розсолу

Знаряддя	A7
Вентиляція	
Старт розморозки	HI
внут.тест	ВИКЛ

Мал. 8.5 Меню A7: Вентиляція

- В меню A7 (**→ розділ 9.7.4**) виберіть пункт "Самодіагностика" і встановіть для нього "1", щоб почати автоматичний тест живлення й контуру розсолу.

Після того, як під час першого введення в експлуатацію на тепловий насос буде подано струм, починається ініціалізація програмного забезпечення регулятора. Якщо тест буде припинено через негативний результат, то з'явиться повідомлення "Помилка" і тест зупиниться на відповідному номері.

Номери помилок вказані в **→ розділі 11**.

- Усуньте помилку шляхом названих заходів.
- Потім почніть самодіагностику з пункту "1".
- Якщо ви бажаєте видалити повітря тільки з контуру розсолу (наприклад, всю ніч), виберіть пункт самодіагностики "30".

При активованій функції видалення повітря протягом першої години насос розсолу перемикається між 5 хвилинами роботи (потужність 100%) та 5 хвилинами вимкнення.

- Перевірте, чи стабілізувався рівень рідини в компенсаційному резервуарі для розсолу, тобто значні коливання відсутні.
- Включіть насос розсолу, щоб присутнє в контурі розсолу повітря змогло направитись до компенсаційного резервуара для

8 Уведення у експлуатацію

розсолу і втримуватись там. Через вихід повітря рівень рідини в компенсаційному резервуарі для розсолу падає, тому необхідно знову залити розсіл (**→ розділ 6.3**).

- Відкрийте запобіжний клапан на компенсаційному резервуарі для розсолу (**→ мал. 5.6, поз. 42a**), щоб спустити можливий надмірний тиск, що перевищує потребний тиск заповнення 2,0 бар, і що є меншим за тиск, що відкриває запобіжний клапан 3 бар. Компенсаційний резервуар для розсолу повинен бути заповнений рідиною на 2/3.

Перевірка рівня розсолу

В перший місяць після введення в експлуатацію опалювальної установки рівень розсолу може трохи знизитись, що є абсолютно нормальним. Також рівень наповнення може варіювати залежно від температури джерела тепла. В той же час є неприпустимим, щоб він знизився на стільки, що в компенсаційному резервуарі для розсолу нічого не залишиться.

Рівень вважається правильним, якщо компенсаційний резервуар для розсолу заповнений на 2/3.

- Долийте розсіл, якщо рівень знизився на стільки, що в компенсаційному резервуарі для розсолу його практично не видно.

8.1.5 Перевірка й видалення повітря з контуру опалення

- Якщо для видалення повітря з контуру опалення потрібне ручне перемикання насоса контуру опалення і перемикаючого клапана Нагрів/Заповнення накопичувача, то виконайте це в меню A5/A6 (**→ розділ 9.7.4**).

8.1.6 Видалення повітря з накопичувача гарячої води

- Відкрийте в будинку всі розбірні точки для гарячої води.
- Закройте всі розбірні точки для гарячої води, як тільки почне виходити гаряча вода.

8.2 Передача опалювальної установки користувачеві

- Поясніть користувачу порядок поводження з установкою. Дайте відповідь на його запитання. Особливо зверніть увагу користувача на вказівки з безпеки, яких він повинен дотримуватися.
- Поясніть користувачу важливість технічного обслуговування установки у визначені проміжки часу.
- Передайте користувачу на зберігання всі призначенні для нього посібники та документацію на прилад.
- Зверніть увагу користувача на те, що посібники повинні залишатися поруч з тепловим насосом.



Обережно!

Небезпека ушкодження через відключення компонентів, відповідаючих за захист від замерзання

- Проінформуйте користувача про переваги аварійного режиму і функцію автоматичного захисту від замерзання.

Деякі користувачі бажають повністю відключити додатковий електричний нагрів.

Якщо в меню C7 (**→ таблиця 9.6**) "Додатковий нагрів" для "Режим опалення" і "Режим гаряча вода" вибрано "без DH", то в такому випадку аварійний режим не підтримується. Незважаючи на це активізація режиму захисту від замерзання все ж таки можлива (активується автоматично).

Якщо в меню A3 (**→ таблиця 9.9**) "Гідравлічне приєднання додаткового нагріву" вибрано "Ні", то буде неможливим використання ні аварійного режиму, ні функції захисту від замерзання.

На заводі-виготовлювачеві було підключено внутрішнє додатковий електричний нагрів за допомогою налаштування "внутр." в меню A3.

К

9 Припасування до опалювальної установки

Для економної експлуатації теплового насосу важливо адаптувати регулювання до встановленої монтажним підприємством опалювальної установки та характеру використання. У наступному розділі пояснюються всі функції погодозалежного регулятору енергобалансу.

9.1 Режими роботи й функції

Для контуру опалення у вашому розпорядженні є п'ять режимів роботи:

- **Авто:** режим контуру опалення перемикається відповідно до заданої часової програми між режимами роботи "Нагрів" і "Зниження".
- **Екон.:** Режим контуру опалення перемикається відповідно до заданої часової програми між режимами роботи "Нагрів" і "Вимкн.". При цьому під час зниження контур опалення вимикається, якщо не активується функція захисту від замерзання (залежно від температури зовнішнього повітря).
- **Зниження:** контур опалення регулюється незалежно від часової програми на рівні температури зниження.
- **Нагрів:** Контур опалення регулюється незалежно від заданої часової програми на рівні заданого значення подавального трубопроводу.
- **Вимкн.:** Контур опалення вимкнений, якщо не активована функція захисту від замерзання (залежить від зовнішньої температури).

Для накопичувача гарячої води існує три режими роботи:

- **Авто:** Нагрів накопичувача або активація циркуляційного насосу здійснюється за заданою часовою програмою.
- **Вкл.:** Заповнення накопичувача активується постійно, тобто при необхідності накопичувач відразу починає підігріватися. Циркуляційний насос постійно працює.
- **Вимкн.:** Накопичувач не нагрівається. Циркуляційний насос виключений. Накопичувач нагрівається до 15 °C для захисту від замерзання лише в тому випадку, якщо температура у ньому опускається нижче 10 °C.

9.2 Автоматичні функції

Функції захисту від замерзання

Система теплових насосів має дві функції захисту від замерзання. Запит функції захисту від замерзання керується компресором (регульований захист від замерзання для приладу, контур опалення і накопичувач гарячої води), якщо система теплових насосів була вимкнена на довго не внаслідок помилки. Якщо система теплових насосів була надовго вимкнена через помилку, то налаштований додатковий нагрів буде активований, навіть якщо він не дозволений для звичайного режиму нагріву або гарячої води (аварійний захист від замерзання залежно від налаштувань приладу, контуру нагріву і/або накопичувача гарячої води) (→ таблиця 9.6, меню C7).

Регульований захист від замерзання нагріву

Ця функція у всіх режимах роботи забезпечує захист від замерзання опалювальної установки.

Якщо зовнішня температура опускається нижче 3 °C і при цьому не активен жоден проміжок часу часової програми (тобто в режимі роботи "Вимкн." або "Екон." поза проміжком часу), то із затримкою в одну годину після початку керування відбувається запит температури в подавальному трубопроводі із заданим значенням зниження для кімнатної температури. Запит функції захисту від замерзання повертається, якщо зовнішня температура знову піднімається вище 4 °C.

Регульований захист від замерзання накопичувача гарячої води

Ця функція також активна у режимах роботи "Вимкн." та "Авто", незалежно від часових програм.

Ця функція активується автоматично, якщо фактична температура накопичувача гарячої води опускається нижче 10 °C. У такому випадку накопичувач нагрівається до 15 °C.

Функція аварійного захисту від замерзання

Функція аварійного захисту від замерзання автоматично активує додатковий нагрів залежно від налаштування режиму опалення і/або режиму роботи накопичувача гарячої води.

Якщо система теплового насоса внаслідок помилки остаточно вимикається, а зовнішня температура становить нижче 3 °C, відбувається розблокування додаткового опалення, без часової затримки на режим захисту від замерзання. Задане значення для температури в подавальному трубопроводі обмежується на 10 °C, щоб при роботі в аварійному режимі через додатковий нагрів не витрачати дарма занадто багато енергії. Запит активації повертається, якщо зовнішня температура піднімається вище 4 °C.

При підключеному буферному накопичувачі його нагрівання буде відбуватися в тому випадку, якщо вимірюна датчиком температури VF1 температура < 10 °C. Заповнення накопичувача припиняється, якщо вимірюна датчиком температури RF1 температура > 12 °C.

Інтегрований накопичувач гарячої води нагрівається, якщо вимірюна датчиком температури SP температура < 10 °C.

Заповнення накопичувача припиняється, якщо вимірюна датчиком температури SP температура > 15 °C.

9 Припасування до опалювальної установки



Обережно!

Небезпека ушкодження через замерзання!

Ця функція не є активною, якщо в меню A3 (→ таблиця 9.10) "Гідравлічне приєднання додаткового нагріву" для додаткового нагріву обрано значення "Ні"! В цьому випадку додатковий електричний нагрів не може підтримувати ні режим низької температури, ні аварійний режим як результат після виникнення помилки з довготривалим вимиканням або функцією аварійного захисту від замерзання!
При настроюванні значень "Гаряча В", "КО" або "ГВ+КО" (= зовнішній додатковий нагрів деталі гідравлічної системи) стають незахищеними.
► В меню A3 (→ таблиця 9.10) обов'язково забезпечте гідравлічне приєднання додаткового нагріву.

Перевірка зовнішніх датчиків

Зазначеною при першому введенні в експлуатацію гідравлічною принциповою схемою визначаються необхідні датчики. Тепловий насос постійно автоматично перевіряє, чи всі датчики встановлені та справно працюють.

Пристрій захисту від нестачі води

Аналоговий датчик тиску контролює можливу нестачу води та вимикає тепловий насос, якщо тиск води опускається нижче 0,5 бар, та знову вмикає, якщо тиск води піднімається вище 0,7 бар.

Захист від блокування насоса й клапана

Щоб запобігти заклиниванню зовнішніх насосів, наприклад циркуляційного насоса або перемикаючого клапана Нагрів/Заповнення накопичувача, кожен день насос і клапан, що не використовувались протягом 24 годин, включаються один за одним на 20 секунд.

Пристрій захисту від нестачі розсолу

Датчик тиску контролює можливу нестачу розсолу й вимикає тепловий насос, якщо тиск розсолу опускається нижче 0,2 бар, і в накопичувачі помилок відображається помилка 91. Тепловий насос знову автоматично вмикається, якщо тиск розсолу піднімається вище 0,4 бар. Якщо тиск розсолу протягом більше ніж однієї хвилини впаде нижче 0,6 бар, в меню □ 1 (→ посібник з експлуатації) з'явиться попереджувальне повідомлення.

Схема захисту підлоги для всіх гідравлічних пристрій без буферного накопичувача (наприклад, на гідравлічній схемі 1 і 3)

Якщо в нагрівальному контурі підлоги змірюється температура в подавальному трубопроводі нагріву безперервно протягом більше ніж 15 хвилин перевищує значення (макс. температура KO + гістерезис компресора + 2 K, заводське налаштування: 52 °C), то тепловий насос вимикається і з'являється повідомлення про помилку 72 (→ розділ 11.5). Якщо температура в подавальному трубопроводі нагріву знову знизилася нижче цього значення, а помилка була скинута, тепловий насос знову вмикається.

Змінити максимальну температуру в подавальному трубопроводі нагріву можна за допомогою параметра "Максимальна температура нагрівального контуру" через vrDIALOG.

Підключений максимальний термостат виступає в ролі додаткового пристрою захисту. При досягненні заданої температури вимикання він відключає зовнішній насос контуру опалення. У прямому режимі роботи системи опалення він на довго відключає внутрішній модуль.



Обережно!

Небезпека ушкодження через через занадто велике значення відключення для схеми захисту підлоги!

Через занадто високу температуру внаслідок занадто великого значення відключення для схеми захисту підлоги опалення в підлозі може бути ушкоджено.

► Значення схеми захисту підлоги повинне бути таким, щоб не пошкодити підлогу, що нагрівається від дуже високої температури.

Контроль фаз

Послідовність (правобічне обертове поле) і присутність всіх фаз електроживлення 400 V постійно перевіряються при першому введенні до експлуатації і під час роботи. Якщо послідовність неправильна, або одна фаза випадає, відбувається вимикання теплового насосу через помилку, щоб запобігти пошкодженню компресора.

Щоб запобігти появленню цього повідомлення про помилку при відключені постачальником електроенергії (неробочі години), необхідно приєднати контакт приймача радіосигналу до клеми 13 (електрична схема 2 і 3).

Функція захисту від замерзання для джерела тепла

Температура на виході джерела тепла безупинно вимірюється. Якщо ця температура опускається нижче певного значення, компресор тимчасово вимикається, з'являється повідомлення про помилку 20 або 21 (→ розділ 11.4). Якщо ця помилка з'явиться три рази підряд, то відбудеться вимикання (→ розділ 11.5). Значення (заводське налаштування -25 °C) для захисту від замерзання ви можете настроїти за допомогою майстра установки A4 (→ розділ 9.7.4).

9.3 Регульовані функції

Ви можете самостійно налаштувати на регуляторі наступні додаткові функції і, тим самим, адаптувати опалювальну установку до місцевих умов або до побажань користувача.



Інтерфейс користувача й регулюючі можливості регулятора розділені на три рівні:

- Рівень користувача -> для користувача
- Рівень кодів -> для наладчиків
- vrDIALOG -> для наладчиків

9.3.1 Регульовані функції на рівні користувача

- Часові програми
 - Програма "Відпустка"
 - Функція "Економія"
 - Функція "Вечірка"
 - Однократне заповнення накопичувача
- Функції описані в → посібнику з експлуатації.

Аварійний режим після виникнення помилки й довготривале вимикання як результат (вручну)

У випадку довготривалого вимикання через помилку можна вручну активувати аварійний режим за допомогою додаткового нагріву (→ розділ 11.5). На дисплеї під повідомленням про помилку "Низький тиск, вимикання" відображаються наступні параметри:

- Скидання (TAK/HI)
При виборі TAK повідомлення про помилку зникає і активується режим роботи компресора.
- Пріоритет гарячої води (TAK/HI)
При виборі TAK активується додатковий нагрів для режиму гарячої води.
- Пріоритет нагрівання (TAK/HI)
При виборі TAK активується додатковий нагрів для системи опалення.

9.3.2 Регульовані функції на рівні кодів

Сушіння бетонної стяжки

Завдяки цій функції ви можете висушувати недавно виконану бетонну стяжку (→ таблиця 9.1). Температура в подавальному трубопроводі відповідає збереженій в регуляторі підпрограмі і не залежить від зовнішньої температури. Якщо функція активована припиняють діяти всі обрані режими роботи (→ таблиця 9.6, меню C6).

День після активації функції	Задана температура в подавальному трубопроводі на цей день
температура пуску	25 °C
1	25 °C
2	30 °C
3	35 °C
4	40 °C
5 – 12	45 °C
13	40 °C
14	35 °C
15	30 °C
16	25 °C
17 – 23	10 °C (Функція захисту від замерзання, насос працює)
24	30 °C
25	35 °C
26	40 °C
27	45 °C
28	35 °C
29	25 °C

Таблиця 9.1 Протікання процесу сушіння бетонної стяжки

На дисплеї відображається режим роботи із зазначенням поточного дня і заданої температура в подавальному трубопроводі, поточний день налаштовується вручну.

Якщо контур розсолу не встановлений, то сушіння бетонної стяжки можна здійснити за допомогою додаткового нагріву.

- Для цього в меню C7 "Додатковий нагрів" (→ таблиця 9.6) виберіть для параметра "Режим опалення" значення "тільки ДН".

При активації функції зберігається актуальний час активації. Зміна дня відбувається відповідно саме в цей час.

Після Вмик/Вимкн. мережі функція "Сушіння бетонної стяжки" активується таким чином:

Останній день перед вимиканням мережі	Активація після вимикання мережі
1 - 15	1
16	16
17 - 23	17
24 - 28	24
29	29

Таблиця 9.2 Протікання процесу сушіння бетонної стяжки вимикання мережі

Якщо Ви не хочете виконувати сушіння бетонної стяжки відповідно заданої температури і/або часу, то за допомогою регулювання за постійним значенням (→ розділ 9.3.3) Ви можете вказувати різні задані температури в подавальному трубопроводі. Врахуйте діючий при цьому гістерезис компресора (налаштування за допомогою vrDIALOG, → розділ 9.8).

Захист від легіонел

Функція "Захист від легіонел" слугує для того, щоб знищувати мікроорганізми в накопичувачі та трубопроводах.

Один раз у тиждень накопичувач гарячої води нагрівається до температури, що дорівнює приблизно 75 °C.

- У рівні кодів активуйте функцію "Захист від легіонел" відповідно до місцевих приписань і в залежності від розміру накопичувача. Активуйте цю функцію для накопичувачів з об'ємом питної води 400 л або більше. Укажіть час активації і день активації (день тижня), коли повинне початися нагрівання (→ таблиця 9.6, меню C9).

9.3.3 Додаткові функції через vrDIALOG

Дистанційна параметрізація/аварійна сигналізація/діагностика

Є можливість виконання діагностики і налаштування теплового насоса за допомогою vrDIALOG 810/2 або vrnetDIALOG 840/2 або 860/2 за допомогою дистанційного технічного обслуговування. Докладнішу інформацію з цього питання ви знайдете у відповідному → посібнику.

vrDIALOG 810/2 (eBUS) дає можливість оптимізувати графічну візуалізацію з комп'ютерним захистом і конфігурацію опалювальних приладів і систем регулювання та використовувати, таким чином, потенціал економії енергії. Обидві програми дають вам

9 Припасування до опалювальної установки

можливість у будь-який момент отримати візуальне враження про процеси у системі регулювання і впливати на них. Програми дозволяють вам запис і графічну підготовку великого числа системних даних, завантаження, онлайнову зміну і збереження конфігурацій приладів, а також збереження інформації у формі звіту. За допомогою vrDIALOG 810/2 можна зробити усі налаштування теплового насосу та інші налаштування для оптимізації.

Регулювання за постійним значенням

Завдяки цій функції через vrDIALOG ви можете налагоджувати постійну температуру в подавальному трубопроводі незважаючи на погодозалежне регулювання.

9.4 Принцип регулювання

9.4.1 Можливі контури опалювальної установки

До погодозалежного регулятора енергобалансу теплового насоса можно приєднати наступні контури опалювальної установки:

- контуром опалення,
- накопичувачем гарячої води непрямого нагрівання,
- циркуляційним насосом для гарячої води,
- буферний контур.

Для розширення системи Ви можете підключити за допомогою буферного контуру до шести додаткових модулів змішувального контуру VR 60 (обладнання) на кожні два змішувальних контури. Змішувальні контури програмуються за допомогою регулятора на панелі керування теплового насоса.

Щоб зробити керування зручнішим, для перших шести контурів опалення можна підключити прилади дистанційного керування VR 90 (→ **розділ 7.8.1**).

9.4.2 Регулювання енергобалансу

Якщо ви встановили опалювальну установку відповідно до прикладу гідравлічної схеми 3 (→ **розділ 5.3**), то регулятор буде виконувати регулювання енергобалансу.

Для економної та безперебійної роботи теплового насосу важливо регламентувати запуск компресора. Компресор активується у момент, коли виникає максимальне навантаження.

За допомогою регулювання енергобалансу можна мінімізувати число запусків теплового насоса, не відмовляючись від комфорту приємного мікроклімату у приміщенні.

Як інші погодозалежні регулятори нагріву, регулятор шляхом реєстрації зовнішньої температури та за допомогою опалювальної кривої визначає задану температуру в подавальному трубопроводі. Розрахунок енергобалансу здійснюється на основі цієї фактичної і заданої температури в подавальному трубопроводі, різниця яких в хвилину вимірюється і сумується:

1 градусхвилина [$^{\circ}\text{хв}$] = 1 K різниця температур протягом 1 хвилини

При певному дефіциті тепла (вільно обирається на регуляторі, → **таблиця 9.6, меню C2 "Активація компрес. від"**) вмикається тепловий насос та знову вимикається тільки в тому випадку, якщо кількість тепла, що підводиться співпадає з дефіцитом тепла. Чим більше встановлене негативне числове значення, тим довші інтервали роботи або простою компресорів.



Якщо ви приєднали прилад дистанційного керування VR 90, не слід конфігурувати його як регулятор терmostata, тому що інакше переваги регулювання енергобалансу будуть втрачені.

9.4.3 Регулювання заданої температури в подавальному трубопроводі

Якщо ви встановили опалювальну установку відповідно до прикладу гідравлічної схеми 4 (→ **розділ 5.4**), то регулятор буде виконувати регулювання заданої температури в подавальному трубопроводі.

Буферний накопичувач регулюється залежно від заданої температури в подавальному трубопроводі. Тепловий насос обігріває, якщо температура датчика температури в подавальному трубопроводі VF1 буферного накопичувача нижче заданої температури. Він буде нагрівати до тих пір, поки датчик температури в зворотньому трубопроводі RF1 буферного накопичувача не досягне заданої температури плюс 2 K.

9.5 Структура регулятора

В якості **головної індикації** виступає **графічний дисплей**. Він є вихідною точкою для всіх наявних меню.

Керування регулятором докладно описано в → **посібнику з експлуатації**.

Якщо під час налаштування значень протягом 15 хвилин не приводити в дію жоден із задатчиків, то головна індикація автоматично з'явиться знову.

Die Reglerstruktur hat drei Ebenen Структура регулятора має три рівні:

Рівень користувача призначений для користувача (→ **посібник з експлуатації**).

Рівень кодів (рівень для наладчиків) призначений для наладчиків і має захист від ненавмисного регульовання шляхом уведення коду. Якщо код не вводиться, тобто рівень кодів не активується, то, хоча наступні параметри і можуть бути відображені в окремих меню, зміна значень, проте, неможлива.

Меню розділені на чотири зони:

Зони меню	Опис	Описано в розділі
C1 - C11	Настроювання параметрів функцій теплових насосів для контурів опалення	9.7.1
D1 - D6	Експлуатація і тест теплового насоса у режимі діагностики	9.7.2
I1 - I5	Виклик інформації щодо налаштувань теплового насоса	9.7.3
A1 - A10	Виклик майстра введення в експлуатацію теплового насоса	9.7.4

Таблиця 9.3 Зони меню

Третій рівень містить функції для оптимізації опалювальної установки і може настроюватися наладчиком тільки через **vrDIALOG 810/2** й **vrnetDIALOG 840/2 і 860/2**.

9 Припасування до опалювальної установки

9.6 Скидання на заводські налаштування

- Перш ніж активувати функцію, запишіть всі задані значення для регулятора, як на рівні користувача (**→ посібник з експлуатації**), так і на рівні кодів (**→ розділ 9.7**).

Відображення на дисплеї	Опис												
<p>Cр 10.03.10 9:35</p> <p>Заводські настройки</p> <p>Відмінити HI</p> <p>Часові програми HI</p> <p>Все HI</p> <p>>Значення регулюються</p>	<p></p> <p>Обережно! Можливий вихід з ладу через скидання на заводські налаштування!</p> <p>Скидання на заводські налаштування може видалити настройки, що обумовлені специфічними характеристиками установки, та привести до виходу з ладу або вимкнення теплового насоса. Тепловий насос не може бути пошкодженим.</p> <p>► Перш ніж ви виконаете скидання опалювальної установки на заводські налаштування, перегляньте за допомогою регулятора всі меню й запишіть всі задані значення.</p> <p>► Натисніть і утримуйте обидва задатчики щонайменше протягом 5 секунд, щоб викликати меню "Заводські налаштування".</p> <p>► Виберіть, чи потрібне скидання на заводські налаштування лише для часових програм або всіх значень.</p> <p>► Повертайте задатчик  до тих пір, доки курсор не буде стояти перед значенням у рядку функції, що активується:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Пункт меню</th><th>Введення</th><th>Результат</th></tr></thead><tbody><tr><td>Відмінити</td><td>так</td><td>Зберігаються налаштовані параметри</td></tr><tr><td>Часові програми</td><td>так</td><td>Всі запрограмовані проміжки часу видаляються</td></tr><tr><td>Все</td><td>так</td><td>Всі налаштовані параметри повертаються до заводських налаштувань</td></tr></tbody></table> <p>► Натисніть на задатчик  , щоб виділити значення.</p> <p>► Повертайте задатчик  до тих пір, доки не з'явиться "ТАК".</p> <p>► Натисніть на задатчик  .</p> <p>Функція активована. Через декілька секунд на дисплеї буде відображатися головна індикація.</p> <p>► Після активації цієї функції керуйтесь виписаними значеннями.</p> <p>► За допомогою регулятора перегляньте всі меню.</p> <p>► Перевірте значення і при необхідності задайте значення повторно.</p>	Пункт меню	Введення	Результат	Відмінити	так	Зберігаються налаштовані параметри	Часові програми	так	Всі запрограмовані проміжки часу видаляються	Все	так	Всі налаштовані параметри повертаються до заводських налаштувань
Пункт меню	Введення	Результат											
Відмінити	так	Зберігаються налаштовані параметри											
Часові програми	так	Всі запрограмовані проміжки часу видаляються											
Все	так	Всі налаштовані параметри повертаються до заводських налаштувань											

Tab. 9.4 Повернення до заводських налаштувань

9.7 Виклик меню рівня кодів

Рівень кодів має різні діапазони, в яких ви залежно від контексту можете змінювати або лише проглянути параметри. Контекст завжди розпізнається із позначення меню.

- Для виклику рівня кодів оберіть меню  9 на рівні користувача ([→ посібник з експлуатації](#)).

Відображення на дисплеї	Опис	Заводські настройки
<p>Рівень кодів  активовано</p> <p>Номер коду: >0 0 0 0</p> <p>Стандартний код: 1 0 0 0</p> <p>>Встановити нумерацію</p>	<p>Щоб потрапити до рівня кодів (рівень для наладчиків), укажіть відповідний код (стандартний код 1000) і натисніть на задатчик .</p> <p>Для того щоб можна було читати задані значення, не вказуючи код, треба натиснути на задатчик  один раз. Після цього ви зможете шляхом повертання задатчика  читати всі параметри на рівні кодів, но не змінювати їх.</p> <p> Не повертайте задатчик  , тому що ви ненаочно зміните код!</p> <p>Функція безпеки: через 15 хвилин після останніх змін на рівні кодів (натискання на задатчик) введення коду знову скидається. Щоб знову потрапити на рівень кодів, необхідно повторно ввести код.</p> <p> Обережно! Можливе порушення функцій через неправильно настроєні параметри! Ненавмисна зміна специфічних параметрів установки може викликати несправності або пошкодження теплового насоса.</p> <p>➤ Не намагайтесь потрапити до рівня кодів шляхом підбора коду.</p>	1000

Таблиця 9.5 Виклик рівня кодів

9 Припасування до опалювальної установки

9.7.1 Меню С: налаштування параметрів опалювальної установки

Відображення на дисплей	Опис	Заводське налаштування														
Меню С: налаштування параметрів опалювальної установки	В меню з С1 до С11 можна налаштовувати параметри різних функцій насосу.															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Код</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">C1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">змінити</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Номер коду</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">>0000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">підтвердити?</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">ні</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px; text-align: center;">>Встановити нумерацію</td> </tr> </table>	Код	C1	змінити		Номер коду	>0000	підтвердити?	ні	>Встановити нумерацію		<p>Меню для зміни номера коду. Тут ви можете замінити стандартний код 1000 будь-яким чотиризначним кодом.</p>  <p>Якщо Ви змінюєте код, запишіть для себе новий код, інакше Ви більше не зможете виконувати ніяких змін на рівні кодів!</p>	1000				
Код	C1															
змінити																
Номер коду	>0000															
підтвердити?	ні															
>Встановити нумерацію																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">КО 2</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">C2</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Параметри</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Тип</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">прямий контур</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Опалювальна крива</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">0,30</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Границя зовн. т-ра</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">>20 °C</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Активація компресора від</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">-120 ° мін</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px; text-align: center;">>Вибрати температуру</td> </tr> </table>	КО 2	C2	Параметри		Тип	прямий контур	Опалювальна крива	0,30	Границя зовн. т-ра	>20 °C	Активація компресора від	-120 ° мін	>Вибрати температуру		<p>Тип: прямий контур (на прямих гідралічних системах), змішувальний контур (на гідралічних системах з накопичувачем), постійне значення.</p> <p>Опалювальна крива: опалювальна крива, що налаштовується (не у разі постійного значення).</p> <p>Границя зовнішня температура відключення: межа температури для відключення режиму опалення (функція Літо).</p> <p>Активація компресора від: настроювання градусхвилин до активації компресора (тільки на прямих гідралічних системах)</p> <p>Опалювальна крива: опалювальна крива представляє співвідношення між зовнішньою температурою та заданою температурою в подавальному трубопроводі. Вона налаштовується окремо для кожного контуру опалення. Від вибору правильної опалювальної кривої суттєво залежить економічність та комфорт опалювальної установки. Обрана із занадто великими значеннями опалювальна крива означає занадто високу температуру в опалювальній установці, що в результаті спричиняє великі витрати енергії. Якщо обрана занадто низька опалювальна крива, рівень температури за відомих умов буде досягнутий лише через тривалий час або не буде досягнутий зовсім.</p>	0,3 20 °C
КО 2	C2															
Параметри																
Тип	прямий контур															
Опалювальна крива	0,30															
Границя зовн. т-ра	>20 °C															
Активація компресора від	-120 ° мін															
>Вибрати температуру																

Таблиця 9.6 Меню С: налаштування параметрів опалювальної установки

Відображення на дисплей	Опис	Заводське налаштування								
<p>Температура подачі в °C</p> <p>Задана температура в приміщенні</p> <p>Зовнішня температура в °C</p> <p>Опалювальні криві</p>	<p>Ця індикація з'являється в тому випадку, якщо було обрано "Постійне значення".</p> <p>Під час регулювання енергобалансу додатково з'являється "Активація компресора від"</p> <p>Якщо підключений VR 60, це меню з'являється багато разів (для кожного контуру опалення).</p>	<p>CO 2</p> <p>C2</p> <p>Параметри</p> <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>Постійна т-ра</td> </tr> <tr> <td>Гранична зовн. т-ра</td> <td>>20 °C</td> </tr> <tr> <td>Старт компр. з</td> <td>-120 °C</td> </tr> <tr> <td colspan="2">>Вибрать температуру</td> </tr> </table>	Тип	Постійна т-ра	Гранична зовн. т-ра	>20 °C	Старт компр. з	-120 °C	>Вибрать температуру	
Тип	Постійна т-ра									
Гранична зовн. т-ра	>20 °C									
Старт компр. з	-120 °C									
>Вибрать температуру										

Таблиця 9.6 меню С: налаштування параметрів опалювальної установки (продовження)

9 Припасування до опалювальної установки

Відображення на дисплей	Опис	Заводське налаштування														
<table border="1"> <tr> <td>Буферна ємність</td> <td>C3</td> </tr> <tr> <td>Інформація</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Задана т-ра подачі</td> <td>41 °C</td> </tr> <tr> <td>Сен. под. лінії VF1</td> <td>29 °C</td> </tr> <tr> <td>Сен.звор. лінії RF1</td> <td>25 °C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Буферна ємність	C3	Інформація		Задана т-ра подачі	41 °C	Сен. под. лінії VF1	29 °C	Сен.звор. лінії RF1	25 °C			<p>Це меню відображується лише у разі використання буферного накопичувача (наприклад, гідралічна схема 4).</p> <p>Подав. труб. задан.: задана температура в пода- вальному трубопроводі</p> <p>Сен. под. лінії VF1: температура датчика в пода- вальному трубопроводі для буферного нако- пичувача VF1</p> <p>Сен.звор. лінії RF1: температура датчика в зворот- ньому трубопроводі для буферного накопичу- вача RF1</p>			
Буферна ємність	C3															
Інформація																
Задана т-ра подачі	41 °C															
Сен. под. лінії VF1	29 °C															
Сен.звор. лінії RF1	25 °C															
<table border="1"> <tr> <td>HK2</td> <td>C4</td> </tr> <tr> <td>Інформація</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Задана т-ра подачі</td> <td>41 °C</td> </tr> <tr> <td>Темп. лінії под. VF2</td> <td>30 °C</td> </tr> <tr> <td>Статус насоса</td> <td>ВИКЛ</td> </tr> <tr> <td>Інтеграл енергії</td> <td>-183 ° мін</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	HK2	C4	Інформація		Задана т-ра подачі	41 °C	Темп. лінії под. VF2	30 °C	Статус насоса	ВИКЛ	Інтеграл енергії	-183 ° мін			<p>В прямому режимі роботи для системи опалення (наприклад, гідралічна схема 3) буде показане верхнє відображення на дисплей.</p> <p>Нижнє меню відображається лише у разі викорис- тання буферного накопичувача (наприклад, гідралічна схема 4, й при використанні VR 60 - декілька разів).</p> <p>Задана т-ра подачі: задана температура в пода- вальному трубопроводі для контуру опалення.</p> <p>Темп. лінії под. VF2: актуальна температура в подавальному трубопроводі VF2.</p> <p>Інтеграл енергії: інтеграл енергії - це сума різниць фактичної і заданої температури в подаваль- ному трубопроводі за хвилину. При певному дефіциті тепла активується тепловий насос (див. регулювання енергобалансу, → роз- діл 9.4.2)</p> <p>Статус насоса: показує, увімкнено чи вимкнено насос (УВІМКН/ВІМКН).</p> <p>Статус змішувача: індикація ВІДКР./ЗАЧИН. описує напрям регулювання змішувача. Якщо змі- шувач не запускається, то з'являється ВИКЛ.</p> <p>Якщо підключений VR 60, нижнє меню з'являється багато разів (для кожного контуру опалення).</p>	
HK2	C4															
Інформація																
Задана т-ра подачі	41 °C															
Темп. лінії под. VF2	30 °C															
Статус насоса	ВИКЛ															
Інтеграл енергії	-183 ° мін															
<table border="1"> <tr> <td>HK2</td> <td>C4</td> </tr> <tr> <td>Інформація</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Задана т-ра подачі</td> <td>41 °C</td> </tr> <tr> <td>Темп. лінії под. VF2</td> <td>29 °C</td> </tr> <tr> <td>Статус насоса</td> <td>ВИКЛ</td> </tr> <tr> <td>Статус змішувача</td> <td>ВКЛ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	HK2	C4	Інформація		Задана т-ра подачі	41 °C	Темп. лінії под. VF2	29 °C	Статус насоса	ВИКЛ	Статус змішувача	ВКЛ				
HK2	C4															
Інформація																
Задана т-ра подачі	41 °C															
Темп. лінії под. VF2	29 °C															
Статус насоса	ВИКЛ															
Статус змішувача	ВКЛ															

Таблиця 9.6 меню С: налаштування параметрів опалювальної установки (продовження)

Припасування до опалювальної установки 9

Відображення на дисплей	Опис	Заводське налаштування										
HK2 C5 Параметри Вмикання за Т.кімн. >hi Дистанційне керування TAK 23 °C >Вибрати режим	<p>Тільки при використанні дистанційного керування VR 90:</p> <p>Вмикання за Т.кімн.:</p> <p>Hi = кімнатна температура, отримана по дистанційному керуванню, не враховується в режимі опалення.</p> <p>Вмикання = крім заданої опалювальної кривої на температуру в подавальному трубопроводі додатково впливає задана і фактична кімнатна температура (залежно від різниці між ними).</p> <p>Терmostat = кімнатна температура, отримана по VR 90, напряму використовується для регулювання, функція кімнатного терmostата. Задана опалювальна крива зміщується. Режим опалення буде відключений, як тільки бажана кімнатна температура буде перевищена більше ніж на 1 K. Режим опалення буде знову активовано, коли задана кімнатна температура знизиться.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Не обираєте цю настройку, якщо активовано регулювання енергобалансу.</p> </div> <p>Дист. керування: автоматично відображається, чи підключене дистанційне керування VR 90 (TAK/Hi). Якщо вибрано TAK, то буде показана також вимірюча за допомогою VR 90 кімнатна температура.</p> <p>Якщо потрібно, це меню з'являється декілька разів (для кожного контуру опалення з дистанційним керуванням).</p>	Hi										
Спеціальна функція C6 Сушіння бетонної стяжки <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">День</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Темп.</td> </tr> <tr> <td>HK2: >1</td> <td>0 °C</td> </tr> <tr> <td>HK3:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>HK4:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">>Ввести день початку</td> </tr> </table>	День	Темп.	HK2: >1	0 °C	HK3:		HK4:		>Ввести день початку		<p>День: ви можете вибрати день початку сушіння бетонної стяжки.</p> <p>Темп.: автоматично викликається температура для заданої температури в подавальному трубопроводі відповідно до функції Сушіння бетонної стяжки (щоденні значення 25/30/35 °C) (→ розділ 9.3.2). Це триває прибл. 20 с, поки не відобразиться фактичне значення!</p> <p>Деактивація функції Сушіння бетонної стяжки: для дня налаштувати "0". Залежно від конфігурації опалюваної установки дисплей відображає інші контури опалення.</p>	0
День	Темп.											
HK2: >1	0 °C											
HK3:												
HK4:												
>Ввести день початку												

Таблиця 9.6 меню С: налаштування параметрів опалювальної установки (продовження)

9 Припасування до опалювальної установки

Відображення на дисплей	Опис	Заводське налаштування
<p>Додатковий нагрів C7</p> <p>Режим блокування ДО >НІ</p> <p>Режим опалення з ДО</p> <p>Режим гаряча вода з ДО</p> <p>Налаштування енергії, активація -600° хв.</p> <p>>Вибір ↓</p>	<p>Режим опалення без ДО: ДН заблоковано</p> <p>з ДО: ДН активується залежно від точки бівалентності і інтеграла енергії або температури буферного накопичувача.</p> <p>Тільки ДО: режим опалення тільки шляхом додаткового нагріву, наприклад, у аварійному режимі.</p> <p>Режим Гаряча вода без ДО: ДН заблоковано</p> <p>з ДО: додатковий нагрів забезпечує рівень температури, який не може забезпечити компресор (приблизно > 55 °C температура накопичувача).</p> <p>Тільки ДО: підігрів гарячої води лише за рахунок додаткового нагріву, наприклад, у аварійному режимі (раніше було активовано "без ДН", діє макс. температура гарячої води прибл. 55 °C; якщо є активовано "із ДН", то діє заданне значення для макс. гарячої води в меню 4).</p> <p>Налаштування енергії, активація: настроювання градусхвилин до активації додаткового нагріву, додається до градусхвилин для активації компресора. Приклад: -600°хв плюс -120°хв => активація при -720°хв.</p> <p>Точка бівалентності: тільки при зовнішній температурі нижче цієї активується додатковий нагрів в режимі опалення (налаштовується в меню А3 (→ таблиця 9.9)).</p>	<p>з ДО</p> <p>з ДО</p>

Таблиця 9.6 меню С: налаштування параметрів опалювальної установки (продовження)

Припасування до опалювальної установки 9

Відображення на дисплеї	Опис	Заводські настройки
<p>Додатковий нагрів C7</p> <p>Режим блокування ДО >НІ</p> <p>Режим опалення з ДО</p> <p>Режим Гаряча вода з ДО</p> <p>Налаштування енергії, активація -600° хв. >Вибір ↓</p>	<p>Режим блокування ДО: якщо ви обрали електричну схему 2, то цей пункт меню додатково з'явиться в самому верхньому рядку. Якщо ви обрали "ТАК", то режим додаткового нагріву буде активним протягом неробочих годин організації по енергопостачанню.</p> <p></p> <p>Це налаштування має переваги перед налаштуваннями для "Режим опалення" і "Режим гаряча вода". Налаштоване додатковий нагрів забезпечує нагрівання води-теплоносія й гарячої води до налаштованих заданих значень. Якщо внутрішнє додатковий електричний нагрів приєднано до гідравлічної системи як додатковий нагрів (заводське налаштування), то це може привести до великих витрат на електроенергію.</p>	НІ
<p>Додатковий нагрів C7</p> <p>Гістерезис дод. нагр. >5 K</p> <p>>Вибір</p>	<p>Гістерезис додаткового нагріву:</p> <p>Примусове ввімкнення додаткового нагріву при: ФАКТ. температура подавальної лінії < задана температура подавальної лінії мінус гістерезис Примусове вимкнення додаткового нагріву при: ФАКТ. температура подавальної лінії > задана температура подавальної лінії плюс гістерезис Починає діяти після 15 хвилин роботи компресора для всіх гідравлічних систем установки. Часовий проміжок, до якого можливе ввімкнення додаткового нагріву, можна зчитати в меню D3.</p>	5 K

Таблиця 9.6 меню С: налаштування параметрів опалювальної установки (продовження)

9 Припасування до опалювальної установки

Відображення на дисплеї	Опис	Заводські настройки
Захист від легіонел С9	Захист від легіонел: ВИМ/Пн/Вт/Ср/Чт/Пт/ Сб/Нд	ВИКЛ
Захист від легіонел Старт зах. Легіон 04:00	Старт зах. Легіон: налаштований час визначає, коли буде активована функція захисту від легіонел. Захист від легіонел виконується завдяки додатковому нагріву у встановлений день тижня і час, якщо додатковий нагрів активований. Процеси функції захисту від легіонел відбуваються у приєднаній станції питної води VPM W.	04:00
>Вибір	Для цього регулятор налаштовує задану температуру в подавальному трубопроводі на 76 °C/74 °C (гістерезис 2 K). Функція захисту від легіонел дієтизується, якщо фактична температура в подавальному трубопроводі накопичує мін. через 30 хвилин досягла 73 °C або через 90 хвилин, якщо температура 73 °C не досягається (напр., якщо протягом цього часу відбувається відбір гарячої води).	
контроль помпи С10 Параметри Помпа джер. теплоти 94 % Помпа опалення 100 % циркуляційний насос 100 % >Вибір	Продуктивність високоефективних насосів при необхідності може бути пристосована до вимог опалювальної установки. Діапазон налаштування від 30 % до 100 %  Необдумані, сильні зміни цих параметрів можуть привести до небажаного зниження потужності й ефективності. Тому не сильно змінюйте налаштування і робіть це обдумано. Інформацію відносно оптимальних налаштувань високоефективних насосів ви знайдете в наступному розділі.	

Таблиця 9.6 меню C: налаштування параметрів опалювальної установки (продовження)

Припасування до опалювальної установки 9

Відображення на дисплеї	Опис	Заводські настройки												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">контроль помпи</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Параметри</td> </tr> <tr> <td>Помпа джер. теплоти</td><td>94 %</td> </tr> <tr> <td>Помпа опалення</td><td>100 %</td> </tr> <tr> <td>циркуляційний насос</td><td>100 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2">>Вибір</td> </tr> </table>	контроль помпи		Параметри		Помпа джер. теплоти	94 %	Помпа опалення	100 %	циркуляційний насос	100 %	>Вибір		<p>Насос розсолу (Помпа джер. теплоти): на заводі-виготовлювачеві насоси розсолу залежно від типу приладу були налаштовані на певну продуктивність. За допомогою діаграм (→ мал. 9.1 - 9.3) продуктивність можна оптимізувати ще більше.</p> <p>Помпа опалення: налаштування насоса контуру опалення необхідно тільки для прямого режиму опалення (без буферного накопичувача для води-теплоносія або комбінованого накопичувача). Якщо буферний накопичувач для води-теплоносія приєднаний, то продуктивність автоматично знажується до 50 %.</p> <p>циркуляційний насос: Діапазон настроек 0 - 100 % - це не настройка потужності насоса, а розподіл часових вікон в 10-хвилинному періоді, наприклад, 80 % = 8 роботи, 2 хвилини перерви. Часове вікно активне. У цьому часовому вікні такти роботи циркуляційного насоса здійснюються відповідно до встановленого процентного значення. При виборі 0% циркуляційний насос вимикається. Циркуляційний насос не запускається, поки накопичувач ще занадто холодний.</p>	Насос розсолу: VWL 62 S: 88 % VWL 82 S: 83 % VWL 102 S: 94 %
контроль помпи														
Параметри														
Помпа джер. теплоти	94 %													
Помпа опалення	100 %													
циркуляційний насос	100 %													
>Вибір														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Бойлер з геліовимін.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Параметри</td> </tr> <tr> <td>Макс. температура</td><td>95 °C</td> </tr> <tr> <td colspan="2">>Вибрать температуру</td> </tr> </table>	Бойлер з геліовимін.		Параметри		Макс. температура	95 °C	>Вибрать температуру		<p>Це меню з'являється тільки при встановленому сонячному накопичувачі, наприклад VPS /2</p> <p>Макс. температура: якщо сонячної енергії ще достатньо, то приєднаний буферний накопичувач VPS /2 нагрівається до налаштованої максимальної температури відповідно до заданої температури для нагріву і гарячої води.</p> <p> Приєднані до буферного накопичувача контури опалення повинні бути змішувальними контурами.</p>					
Бойлер з геліовимін.														
Параметри														
Макс. температура	95 °C													
>Вибрать температуру														

Таблиця 9.6 меню С: налаштування параметрів опалювальної установки (продовження)


9 Припасування до опалювальної установки

Налаштування високоефективних насосів


Насос розсолу (Помпа джер. теплоти)

На наступних діаграмах показані оптимальні налаштування продуктивності насоса розсолу в процентах залежно від відстані між внутрішнім і зовнішнім модулем в метрах. Приклад: відстань в 10 м між внутрішнім і зовнішнім модулем означає загальну довжину труби 20 м. Значення вказані з урахуванням розсолу Vaillant і використання восьми колін 90° по всій довжині розсільного трубопроводу.


Ви можете адаптувати продуктивність насоса (→ **таблиця 9.6, меню C10**).



Мал. 9.1 Діаграма оптимізації потужності насоса розсолу
VWL 62/3 S



Мал. 9.2 Діаграма оптимізації потужності насоса розсолу
VWL 82/3 S




Мал. 9.3 Діаграма оптимізації потужності насоса розсолу
VWL 102/3 S


Помпа опалення

Якщо потрібен більший перепад між температурою в подавальному трубопроводі нагріву й температурою в зворотньому трубопроводі ніж 5 K або втрата тиску опалювальної установки знаходиться забагато нижче налаштованої на заводі-виготовлювачеві залишкової висоти подачі, то ви можете зменшувати продуктивність насоса (**→ таблиця 9.6, меню C10**).


На наступних діаграмах показано, як налаштування керування подачею насоса впливає на залишкову висоту подачі при номінальному обсязі витрат для перепаду на стороні нагріву 5 і 10 K.



Мал. 9.4 Діаграма оптимізації потужності насоса контуру опалення
VWL 62/3 S



Мал. 9.5 Діаграма оптимізації потужності насоса контуру опалення
VWL 82/3 S



Мал. 9.6 Діаграма оптимізації потужності насоса контуру опалення
VWL 102/3 S

9 Припасування до опалювальної установки

9.7.2 Меню D: діагностика

Відображення на дисплеї	Опис	Заводське налаштування														
Меню D: діагностика	<p>Обережно! Небезпека ушкодження для компонентів теплового насоса!</p>  <p>В меню діагностики відміняється дія внутрішніх пристрій і налаштувань безпеки. Часте включення й вимикання може привести до ушкодження компресора й високоефективних насосів.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ По можливості не вмикайте й не вимикайте режим діагностики багато разів підряд. <p>В меню D1 - D6 можна експлуатувати та перевіряти тепловий насос у режимі діагностики. Під час налаштування, окрім "тест" = "ні" (меню D1), неможна виходити з меню діагностики. Автоматичне скидання відбувається через 15 хвилин після станнього натискання на кнопку.</p> <p>У режимі діагностики попередній, мінімальний час і час роботи компресора, насосів і інших елементів за інерцією не враховується!</p>															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Діагностика</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">D1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Контур охолодження</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Тест</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">>ні</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Р.вис.компресора</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">11,9 бар</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Т.на виході компр.</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">66 °C</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Р.низ.компресора</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2,3 бар</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">На вході компресора</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">0 °C</td> </tr> </table>	Діагностика	D1	Контур охолодження		Тест	>ні	Р.вис.компресора	11,9 бар	Т.на виході компр.	66 °C	Р.низ.компресора	2,3 бар	На вході компресора	0 °C	<p>Тест: ні/вим/режим опалення/гаряча вода. Налаштування режиму теплового насоса для перевірки характеристик теплового насоса.</p> <p>Р.вис.компресора: індикація тиску холодаоагенту на виході компресора.</p> <p>Т.на виході компр.: (вихід компресора, високий тиск): індикація датчика температури T1.*</p> <p>Р.низ.компресора: індикація тиску холодаоагенту на вході компресора.</p> <p>На вході компресора: (вхід компресора, сторона усмоктування): індикація датчика температури T2.*</p>	-
Діагностика	D1															
Контур охолодження																
Тест	>ні															
Р.вис.компресора	11,9 бар															
Т.на виході компр.	66 °C															
Р.низ.компресора	2,3 бар															
На вході компресора	0 °C															

Таблиця 9.7 Меню D: діагностика

* див. мал. 1 і 2 у додатку

Припасування до опалювальної установки 9

Відображення на дисплеї	Опис	Заводське налаштування														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Діагностика</td> <td style="text-align: right;">D2</td> </tr> <tr> <td>Контур охолодження</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Перегрів</td> <td style="text-align: right;">6 K</td> </tr> <tr> <td>Переохолодження</td> <td style="text-align: right;">10 K</td> </tr> <tr> <td>ПК на вході</td> <td style="text-align: right;">10 °C</td> </tr> <tr> <td>Компресор</td> <td style="text-align: right;">ВКЛ</td> </tr> </table>	Діагностика	D2	Контур охолодження		Перегрів	6 K	Переохолодження	10 K	ПК на вході	10 °C	Компресор	ВКЛ	<p>Перегрів: перегрів холодаагенту, що разраховується з показань, отриманих від T2* і датчика низького тиску. Відображається лише, якщо компресор працює.</p>  <p>Якщо з'являється індикація "-50 °C", це означає, що ушкоджений датчик температури T2 на вході компресора. В накопичувачі помилок не зберігається попереджувальне повідомлення.</p> <p>Переохолодження: переохолодження холодаагенту, що разраховується з показань, отриманих від T4* і датчика високого тиску. Відображається лише, якщо компресор працює.</p>  <p>Якщо з'являється індикація "- °C", це означає, що ушкоджений датчик температури T4 на вході TEV. В накопичувачі помилок не зберігається попереджувальне повідомлення.</p> <p>ПК на вході: температура на вході термічного розширювального клапана.*</p> <p>Компресор: статус компресора: ВКЛ/ВИМ/х хв. (час у хвилинах до активації компресора при наступному тепловому запиті)</p>	–		
Діагностика	D2															
Контур охолодження																
Перегрів	6 K															
Переохолодження	10 K															
ПК на вході	10 °C															
Компресор	ВКЛ															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Діагностика</td> <td style="text-align: right;">D3</td> </tr> <tr> <td>Контур ТН</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Факт. т-ра подачі</td> <td style="text-align: right;">27 °C</td> </tr> <tr> <td>Факт.т-ра звор.води</td> <td style="text-align: right;">24 °C</td> </tr> <tr> <td>Помпа опалення</td> <td style="text-align: right;">ВИКЛ</td> </tr> <tr> <td>Додатковий нагрів</td> <td style="text-align: right;">ВИКЛ</td> </tr> <tr> <td>Тиск системи опалення</td> <td style="text-align: right;">1,2 бар</td> </tr> </table>	Діагностика	D3	Контур ТН		Факт. т-ра подачі	27 °C	Факт.т-ра звор.води	24 °C	Помпа опалення	ВИКЛ	Додатковий нагрів	ВИКЛ	Тиск системи опалення	1,2 бар	<p>Факт. т-ра подачі: актуальна температура в подаєльному трубопроводі T6.*</p> <p>Факт.т-ра звор.води: актуальнна температура в зворотньому трубопроводі T5.*</p> <p>Помпа опалення: статус насоса контуру опалення: число оборотів у %/ВИМ.</p> <p>Додатковий нагрів: статус додаткового нагріву: ВКЛ/ВИМ.</p> <p>Тиск системи опалення: тиск в контурі опалення (датчик тиску контуру опалення).</p>	–
Діагностика	D3															
Контур ТН																
Факт. т-ра подачі	27 °C															
Факт.т-ра звор.води	24 °C															
Помпа опалення	ВИКЛ															
Додатковий нагрів	ВИКЛ															
Тиск системи опалення	1,2 бар															

Таблиця 9.7 Меню D: діагностика (продовження)

* див. мал. 1 і 2 у додатку

9 Припасування до опалювальної установки

Відображення на дисплеї	Опис	Заводське налаштування														
<table border="1"> <tr> <td>Діагностика</td><td>D4</td></tr> <tr> <td>Джерело тепла</td><td></td></tr> <tr> <td>Темп. Джерела</td><td>10 °C</td></tr> <tr> <td>Т. виходу джер.</td><td>9 °C</td></tr> <tr> <td>Помпа джер. теплоти</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Тиск конт. джерела</td><td>1,5 бар</td></tr> </table>	Діагностика	D4	Джерело тепла		Темп. Джерела	10 °C	Т. виходу джер.	9 °C	Помпа джер. теплоти	100%	Тиск конт. джерела	1,5 бар	<p>Темп. Джерела: температура розсолу на вході теплового насоса, T3.*</p> <p>Т. виходу джер.: температура розсолу на виході теплового насоса, T8.*</p> <p>Помпа джер. теплоти: статус насоса розсолу: число оборотів у %/ВИМ.</p> <p>Тиск конт. джерела: тиск розсолу, зафікований датчиком тиску на джерелі тепла</p>	–		
Діагностика	D4															
Джерело тепла																
Темп. Джерела	10 °C															
Т. виходу джер.	9 °C															
Помпа джер. теплоти	100%															
Тиск конт. джерела	1,5 бар															
<table border="1"> <tr> <td>Діагностика</td><td>D5</td></tr> <tr> <td>Контур опалення</td><td></td></tr> <tr> <td>Сен. под. лінії VF1</td><td>45 °C</td></tr> <tr> <td>Сен.звор. лінії RF1</td><td>36 °C</td></tr> <tr> <td>Темп. лінії под. VF2</td><td>38 °C</td></tr> <tr> <td>Факт. т-ра бойлера</td><td>52 °C</td></tr> <tr> <td>UV1</td><td>KO</td></tr> </table>	Діагностика	D5	Контур опалення		Сен. под. лінії VF1	45 °C	Сен.звор. лінії RF1	36 °C	Темп. лінії под. VF2	38 °C	Факт. т-ра бойлера	52 °C	UV1	KO	<p>Сен. под. лінії VF1: датчик температури в подавальному трубопроводі VF1 буферного накопичувача.</p> <p>Сен.звор. лінії RF1: датчик температури в зворотньому трубопроводі RF1 буферного накопичувача.</p> <p>Темп. лінії под. VF2: актуальна температуру нагріву в подавальному трубопроводі.</p> <p>Факт. т-ра бойлера: температура в накопичувачі гарячої води.</p> <p>UV1: = статус перемикаючого клапана Нагрів/Заповнення накопичувача (KO = контур опалення, ГВ= гаряча вода).</p>	
Діагностика	D5															
Контур опалення																
Сен. под. лінії VF1	45 °C															
Сен.звор. лінії RF1	36 °C															
Темп. лінії под. VF2	38 °C															
Факт. т-ра бойлера	52 °C															
UV1	KO															
<table border="1"> <tr> <td>Діагностика</td><td>D6</td></tr> <tr> <td>Зовнішній модуль</td><td></td></tr> <tr> <td>вхідне повітря</td><td>3 °C</td></tr> <tr> <td>Темп. Джерела</td><td>3 °C</td></tr> <tr> <td>розморожувач</td><td>ВІКЛ</td></tr> <tr> <td>Вентилятор</td><td>250/хв</td></tr> </table>	Діагностика	D6	Зовнішній модуль		вхідне повітря	3 °C	Темп. Джерела	3 °C	розморожувач	ВІКЛ	Вентилятор	250/хв	<p>вхідне повітря: месце вимірю на впуску повітря зовнішнього модуля.</p> <p>Темп. Джерела: вимірюється на виході розсолу зовнішнього модуля.</p> <p>розморожувач: актуальний режим роботи: ВКЛ/ВІМ</p> <p>Вентилятор: вимірює чило оборотів (активація 10 /хв).</p>			
Діагностика	D6															
Зовнішній модуль																
вхідне повітря	3 °C															
Темп. Джерела	3 °C															
розморожувач	ВІКЛ															
Вентилятор	250/хв															

Таблиця 9.7 Меню D: діагностика (продовження)

* див. мал. 1 і 2 у додатку

9.7.3 Меню I: індикація загальної інформації

Відображення на дисплеї	Опис	Заводське налаштування												
Меню I: індикація загальної інформації	В меню від I1 до I4 ви знайдете інформацію про налаштування теплового насосу.													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Пам'ять помилок</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">I1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Номер помилки</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">>1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Код помилки</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">96</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">10.03.10 07:18</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Помилка Датчик тиску холодаагенту</td> </tr> </table>	Пам'ять помилок	I1	Номер помилки	>1	Код помилки	96	10.03.10 07:18		Помилка Датчик тиску холодаагенту		<p>Меню накопичувача помилок, який відображає останні 10 помилок в порядку їх появи. Остання помилка буде мати найбільший номер помилки.</p> <p>Відображається номер помилки з її кодом, дата/час появи, а також короткий опис помилки. Номер помилки відображає послідовність, в якій з'являються помилки. Код помилки ідентифікує помилку. Список ви знайдете в → розділі 11.</p> <p>При повертанні наладчика відображається наступна помилка.</p>	–		
Пам'ять помилок	I1													
Номер помилки	>1													
Код помилки	96													
10.03.10 07:18														
Помилка Датчик тиску холодаагенту														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Данні про роботу</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">I2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Режим компресора</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">7 год</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Старти компресора</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">33</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Режим додаткового нагрівання</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2 год</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Старти дogr. O</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">21</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>	Данні про роботу	I2	Режим компресора	7 год	Старти компресора	33	Режим додаткового нагрівання	2 год	Старти дogr. O	21			<p>Режим компресора: попередні години роботи компресора.</p> <p>Старти компресора: кількість активацій компресора.</p> <p>Режим додаткового нагрівання: попередні години роботи додаткового нагрівання.</p> <p>Старти дogr. O: кількість активацій додаткового нагріву.</p>	–
Данні про роботу	I2													
Режим компресора	7 год													
Старти компресора	33													
Режим додаткового нагрівання	2 год													
Старти дogr. O	21													

Таблиця 9.8 Меню I: індикація загальної інформації

9 Припасування до опалювальної установки

Відображення на дисплей	Опис	Заводське налаштування															
<table border="1"> <tr> <td>Версії ПО</td> <td>13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Карта i/o</td> <td>1</td> <td>4.04</td> </tr> <tr> <td>Інтерфейс корист.</td> <td>1</td> <td>3.04</td> </tr> <tr> <td>OMU1</td> <td>1</td> <td>1.08</td> </tr> <tr> <td>VR 90</td> <td>2</td> <td>2.21</td> </tr> </table>	Версії ПО	13		Карта i/o	1	4.04	Інтерфейс корист.	1	3.04	OMU1	1	1.08	VR 90	2	2.21	<p>Карта i/o: версія програмного забезпечення карти i/o (монтажна плата у тепловому насосі)</p> <p>Інтерфейс корист.: версія програмного забезпечення інтерфейсу користувача (дисплей на панелі керування).</p> <p>OMU1: версія програмного забезпечення OMU1 (плата регулятора зовнішнього модуля).</p> <p>VR 90: показує версію програмного забезпечення, коли підключен VR 90.</p>	–
Версії ПО	13																
Карта i/o	1	4.04															
Інтерфейс корист.	1	3.04															
OMU1	1	1.08															
VR 90	2	2.21															
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Перезапуск?</td> <td></td> <td>HI</td> </tr> <tr> <td>КОД 1: 0000 КОД 2: FFFF</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Прийняти код?</td> <td></td> <td>HI</td> </tr> <tr> <td colspan="3">>Вибір</td> </tr> </table>		14		Перезапуск?		HI	КОД 1: 0000 КОД 2: FFFF			Прийняти код?		HI	>Вибір			<p>Перезапуск: скидання повідомлень про помилки з наступним вимиканням. Всі активні функції будуть відразу припинені. Тепловий насос включиться заново.</p> <hr/> <p> Обережно! Небезпека пошкодження теплового насоса! Неправильні налаштування можуть пошкодити тепловий насос. ► Ужодному разі не змінюйте значення кодів.</p> <hr/> <p>Код 1/Код 2: без функції! Неможна змінювати значення!</p>	0000; FFFF HI
	14																
Перезапуск?		HI															
КОД 1: 0000 КОД 2: FFFF																	
Прийняти код?		HI															
>Вибір																	

Таблиця 9.8 Меню I: індикація загальної інформації (продовження)

9.7.4 Меню А: виклик майстра установки

Відображення на дисплей	Опис	Заводське налаштування												
Меню А: виклик майстра установки	Майстер установки з'являється автоматично під час першого введення в експлуатацію теплового насоса. Ви пройдете через перші два меню A1 і A2. Зараз ви маєте можливість змінити налаштування ще раз.													
<table border="1"> <tr> <td>Installationsassistent:</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Sprache</td> <td>>DE deutsch</td> </tr> <tr> <td>Standort</td> <td>>DE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">>Sprache wählen</td> </tr> </table>	Installationsassistent:	A1	Sprache	>DE deutsch	Standort	>DE	>Sprache wählen		<p>При першій установці регулятор завжди запускається за допомогою цього меню (майстер установки).</p> <p>Sprache: налаштування мови</p> <p>Standort: (тільки якщо встановлена сонячна станція VPM S) шляхом введення місця встановлення у формі літерного скорочення країни, наприклад DE, а також завдяки приймачу DCF, що визначає час, внутрішній сонячний календар у сонячній станції розраховує схід і захід сонця. Перевірка температури в колекторі вночі час від часу припиняється через включення сонячного насоса з інтервалом у 10 хв.</p>					
Installationsassistent:	A1													
Sprache	>DE deutsch													
Standort	>DE													
>Sprache wählen														
<table border="1"> <tr> <td>Помічник запуску:</td> <td>A2</td> </tr> <tr> <td>Тип тепл.помпи</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Гідравлічна схема</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Електрична схема</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>підтвердити</td> <td>ТАК</td> </tr> <tr> <td colspan="2">>Вибір</td> </tr> </table>	Помічник запуску:	A2	Тип тепл.помпи	40	Гідравлічна схема	3	Електрична схема	1	підтвердити	ТАК	>Вибір		<p>Гідравлічна та електрична схема повинні бути налаштовані монтажником під час першого введення в експлуатацію.</p> <p> Тип теплового насоса настроєний на заводі-виробнику і не підлягає настройці! Після повернення до заводських настроек або при проведенні сервісних робіт (заміна головної панелі) це значення необхідно ввести знову.</p> <p>Тип тепл.помпи: Позначення типу 40 VVL 62/3 S 41 VVL 82/3 S 42 VVL 102/3 S</p> <p>Гідравлічна схема: 3 = без буферного накопичувача, з накопичувачем гарячої води (→ мал. 5.1) 4 = з буферним накопичувачем, з накопичувачем гарячої води або комбінованим накопичувачем з сонячною станцією і/або станцією питної води (→ мал. 5.2)</p>	
Помічник запуску:	A2													
Тип тепл.помпи	40													
Гідравлічна схема	3													
Електрична схема	1													
підтвердити	ТАК													
>Вибір														

Таблиця 9.9 Меню А: виклик майстра установки

9 Припасування до опалювальної установки

Відображення на дисплеї	Опис	Заводське налаштування												
<table border="1"> <tr> <td>Помічник запуску:</td> <td>A2</td> </tr> <tr> <td>Тип тепл.помпи</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Гідралічна схема</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Електрична схема</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>підтвердити</td> <td>ТАК</td> </tr> <tr> <td colspan="2">>Вибір</td> </tr> </table>	Помічник запуску:	A2	Тип тепл.помпи	40	Гідралічна схема	3	Електрична схема	1	підтвердити	ТАК	>Вибір		<p>Електрична схема:</p> <p>1 = всі з нормальним тарифом (→ мал. 7.7) 2 = низький тариф для компресора (→ мал. 7.8) 3 = низький тариф для компресора і додаткового електричного нагріву (→ мал. 7.9)</p> <p>підтвердити: TAK/HI; Обираючи "ТАК", Ви зберігаєте задані значення.</p>	
Помічник запуску:	A2													
Тип тепл.помпи	40													
Гідралічна схема	3													
Електрична схема	1													
підтвердити	ТАК													
>Вибір														
<table border="1"> <tr> <td>Помічник запуску:</td> <td>A3</td> </tr> <tr> <td>Гідралічне приєднання</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Додатковий нагрів</td> <td>>внутр.</td> </tr> <tr> <td>Точка бівалентності</td> <td>0 °C</td> </tr> <tr> <td>Тип бойлера ГВ</td> <td>змійовик</td> </tr> <tr> <td colspan="2">>Вибір</td> </tr> </table>	Помічник запуску:	A3	Гідралічне приєднання		Додатковий нагрів	>внутр.	Точка бівалентності	0 °C	Тип бойлера ГВ	змійовик	>Вибір		<p>гідралічне приєднання додатковий нагрів: виконується налаштування того, чи відбувається гідралічне приєднання додаткового нагріву, якщо так, то де:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ні: внутрішній і зовнішній додатковий нагрів відключений. <p> Обережно! Небезпека ушкодження через замерзання! При такому налаштуванні в аварійному режимі не буде працювати функція аварійного захисту від замерзання. ► Не відключайте додатковий нагрів при небезпеці замерзання .</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - внутр.: додатковий електричний нагрів в тепловому насосі. - ГВ + КО: присутній зовнішній додатковий нагрів гарячої води та контур опалення. - Гаряча В: зовнішній додатковий нагрів присутній тільки для гарячої води. - КО: зовнішній додатковий нагрів присутній тільки для контуру опалення. <p>Регулятор управляє додатковим нагрівом лише, якщо воно активоване в меню C8 "Додатковий нагрів", та виконані наступні умови.</p> <p>Точка бівалентності: Лише нижче цієї зовнішньої температури розблоковується додаткове опалення для додаткового нагрівання в режимі опалення та для приготування гарячої води в паралельному режимі роботи.</p>	внутр. 0 °C
Помічник запуску:	A3													
Гідралічне приєднання														
Додатковий нагрів	>внутр.													
Точка бівалентності	0 °C													
Тип бойлера ГВ	змійовик													
>Вибір														

Таблиця 9.9 Меню A: виклик майстра установки (продовження)

Припасування до опалювальної установки 9

Відображення на дисплеї	Опис	Заводське налаштування												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Помічник запуску:</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">A3</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Гідравлічне приєднання</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Додатковий нагрів</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">>внутр.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Точка бівалентності</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">0 °C</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Тип бойлера ГВ</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">Змійовик</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px; text-align: center;">>Вибір</td> </tr> </table>	Помічник запуску:	A3	Гідравлічне приєднання		Додатковий нагрів	>внутр.	Точка бівалентності	0 °C	Тип бойлера ГВ	Змійовик	>Вибір		<p>Тип бойлера ГВ: налаштування типу накопичувача для накопичувача гарячої води. На теплових насосах з інтегрованим накопичувачем гарячої води задане значення (труба) забороняється змінювати!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Змійовик: накопичувач зі змійовиком, наприклад VIH RW 300. Потужність внутрішнього насоса контуру опалення 100 %. - Зміна: накопичувач, працюючий по змінах, наприклад VPS /2. Потужність внутрішнього насоса контуру опалення 30 %. 	
Помічник запуску:	A3													
Гідравлічне приєднання														
Додатковий нагрів	>внутр.													
Точка бівалентності	0 °C													
Тип бойлера ГВ	Змійовик													
>Вибір														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Помічник запуску:</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">A4</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Джерело енергії</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Захист від замерзання</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">-25 °C</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px; text-align: center;">>Вибір</td> </tr> </table>	Помічник запуску:	A4	Джерело енергії		Захист від замерзання	-25 °C	>Вибір		<p>Захист від замерзання: мінімально припустима температура розсолу на виході. При виході за нижню межу цього значення починається розморожування.</p>	-25 °C				
Помічник запуску:	A4													
Джерело енергії														
Захист від замерзання	-25 °C													
>Вибір														

Таблиця 9.9 Меню А: виклик майстра установки (продовження)

9 Припасування до опалювальної установки

Відображення на дисплей	Опис	Заводське налаштування
Знаряддя A5 Перевірка компон-ів 1		
HK2-P ВКЛ ZP ВИКЛ ZH ВИКЛ SK2-P ВИКЛ	 <p>Обережно! Небезпека пошкодження через неправильне керування! Через часті включення електроніка високоефективних насосів й компресор можуть бути пошкодженими. ► Включайте насоси і компресор максимум три рази в час.</p>	ВИКЛ
>Вибір ↓ Помпа опалення ВКЛ Компресор ВКЛ Вентилятор 20 - 100 % розморожувач ВКЛ Помпа джер. теплоти ВКЛ Обмеж.Старт.струму ВКЛ UV1 KO HK2 ВКЛ	<p>За допомогою тестування компонентів можна перевірити виконавчі елементи теплового насосу. Вмикання діє макс. протягом 20 хвилин, в цей час ігноруються всі попередньо задані значення регулятора. Після цього тепловий насос знову повертається у попередній робочий стан.</p> <p> Якщо компресор включений, автоматично включаються також насос контуру опалення і насос розсолу.</p> <p>UV1 = Перемикаючий клапан Нагрів/Заповнення накопичувача у заданому положенні ГВ = "Підігрів води" КО = "Режим опалення"</p> <p>HK2 = цей параметр з'являється тільки при виборі гідралічної схеми 2 і 4. Змішувальний клапан Контур опалення 2/ Буферний накопичувач в положенні ВІМ., ВІДКР. або ЗАЧИН.</p> <p>Через включення дефростора насос розсолу не вмикається автоматично. Фірма Vaillant рекомендує виконувати тест компонентів дефростора тільки при включенному насосу розсолу.</p> <p>Якщо дефростор був виключений більш ніж 1 годину, то виконується випробування на пожежонебезпеку сухим методом, а дефростор включається із затримкою (приблизно 1 хв.). Запобіжний обмежувач температури в дефросторі при температурі 50 °C вимикається автоматично і вмикається при температурі 35 °C.</p>	

Таблиця 9.9 Меню А: виклик майстра установки (продовження)

Припасування до опалювальної установки 9

Відображення на дисплей	Опис	Заводське налаштування												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Знаряддя</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">A6</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Тест компонентів 2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Компоненти</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">VR 60</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Аktorика</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">ВИКЛ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Датчики</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">VF a 21 °C</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px; text-align: left;">>Вибір</td> </tr> </table>	Знаряддя	A6	Тест компонентів 2		Компоненти	VR 60	Аktorика	ВИКЛ	Датчики	VF a 21 °C	>Вибір		<p>Це меню з'являється тільки в тому випадку, якщо встановлено декілька контурів опалення й щонайменше один VR 60.</p> <p>За допомогою тесту компонентів 2 можна перевірити виконавчі елементи обладнання. Вмикання діє макс. протягом 20 хвилин, в цей час ігноруються всі попередньо задані значення регулятора. Після цього тепловий насос знову повертається у попередній робочий стан.</p>	
Знаряддя	A6													
Тест компонентів 2														
Компоненти	VR 60													
Аktorика	ВИКЛ													
Датчики	VF a 21 °C													
>Вибір														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Знаряддя</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">A7</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Старт розморозки</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">внут.тест</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">НІ ВИКЛ</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px; text-align: left;">>Вибір</td> </tr> </table>	Знаряддя	A7	Старт розморозки		внут.тест	НІ ВИКЛ	>Вибір		<p>Старт розморозки: можливість виконати разморожування зовнішнього модуля вручну.</p> <p>Для разморожування вручну завжди потрібен дефростер при цьому також відбувається нагрівання розсолу до вищої температури, ніж звичайної.</p> <p> Після активування цієї функції переривання процесу до його штатного завершення можливе лише шляхом припинення подачі живлення.</p> <p>внут.тест: шляхом введення значення 1 активуються всі тести. Відбувається автоматичне виконання всіх тестів. При виникненні помилок тести припиняються. Якщо помилки не з'являються, то почнеться автоматичне видалення повітря з розсолу. При заміні датчика зовнішнього модуля або датчика в контурі розсолу внутрішнього модуля, вам знадобиться активувати самодіагностику повторно, щоб забезпечити калібрування датчиків.</p> <p>Видалення повітря з розсолу: Видалення повітря з розсолу починається при введенні значення 30. Протягом першої години насос розсолу працює в поперемінному режимі - 5 хвилин ввімкнений/ 5 хвилин вимкнений.Після цього насос розсолу працює в поперемінному режимі - 50 хвилин ввімкнений та 10 хвилин вимкнений.Цей повторно-короткосрочний режим роботи насоса розсолу припиняється через 24 години.</p> <p> Під час виконання тесту ви не можете вийти з меню A7. Незважаючи на це ви можете припинити самодіагностику вручну, повертаючи правий задатчик в положення ВІМ і підтвердивши шляхом натискання на задатчик.</p>	-				
Знаряддя	A7													
Старт розморозки														
внут.тест	НІ ВИКЛ													
>Вибір														

Таблиця 9.9 Меню А: виклик майстра установки (продовження)

9 Припасування до опалювальної установки

Відображення на дисплеї	Опис	Заводське налаштування
Знаряддя A7	<p>Послідовність виконання самодіагностики (процес може тривати не більше однієї години)</p> <p>1 Фазова погрішність (див. помилка 94) 2 Невірний напрямок обертання через невірне приєднання фаз (див. помилка 95) 3 Зв'язок із зовнішнім модулем (див. помилка 64) 4 Тиск розсолу (див. помилка 91) 5 Тест запобіжного обмежувача температури дефростора (див. помилка 56) 10 Функціональний тест насоса розсолу (див. помилка 86) 11 Пропускна здатність контуру розсолу (див. помилка 56) 12 Тест вентилятора (див. помилка 89) 13 Помилка датчика (див. помилка 54, 55, 56, 64, 86, 89, 91) вирівнювання температур 14 Калібрування датчика розсолу внутрішнього модуля 15 Калібрування датчика розсолу зовнішнього модуля 16 Пауза 17 Активація тесту на перевірку того, чи не були помінені місцями розсільні трубопроводи 18 Виконується тест на перевірку того, чи не були помінені місцями розсільні трубопроводи 19 Розсільні трубопроводи помінені місцями 30 Функція видалення повітря із контуру розсолу (як описано вище)</p> <p>Опис помилок → розділ 11.4, таблиця 11.3 Самодіагностика 18 виконується тільки при температурі розсолу нижче 30 °C. Тест на перевірку того, чи не були помінені місцями розсільні трубопроводи потрібен лише як додатковий допоміжний засіб. Вірогідність цього тесту залежить від складності встановленої гідрравлічної системи.</p>	
Старт розморозки внут.тест HI ВИКЛ		

Таблиця 9.9 Меню A: виклик майстра установки (продовження)

Припасування до опалювальної установки 9

Відображення на дисплеї	Опис	Заводське налаштування
Знаряддя A8 Калібрування Зовнішня температура 0,0 K Калібр. SP 0,0 K Темп. лінії под. VF2 0,0 K Каліб.ЗЛ буф.ємн. RF1 0,0 K >Вибрати значення поправки ↓	Ручне налаштування відображеніх температур. Діапазон калібрування Зовнішня температура: +/- 5 K, величина кроку 1,0 K. Калібр. SP: +/- 3 K, величина кроку 0,5 K. Темп. лінії под. VF2: датчик подавального трубопроводу VF2 завжди відображається. +/- 3 K, величина кроку 0,5 K. Каліб.ЗЛ буф.ємн. RF1: +/- 3 K, величина кроку 0,5 K. Каліб.ПЛ буф.ємн. VF1: +/- 3 K, величина кроку 0,5 K.	0 K 0 K 0 K 0 K 0 K
Знаряддя A8 Калібрування Каліб.ПЛ буф.ємн. VF1 0,0 K Контраст дисплея 11	Внутрішні датчики можуть мінятися лише через vrDIALOG або vnetDIALOG, буферний датчик й датчик накопичувача тільки при встановленій відповідній гідролічній системі. Контраст дисплея: налаштування контрастності дисплею (0 – 15).	11
Помічник запуску: A9 VPM W з електроопалювальним стрижнем HI >Вибір	Це меню з'являється тільки в тому випадку, якщо встановлена станція питної води VPM W. З електроопалювальним стрижнем: приєднання встановленого зовнішнього додаткового електричного нагріву для створення температури, необхідної для активації функції захисту від легіонел в циркуляційному трубопроводі, шляхом введення "ТАК".	

Таблиця 9.9 Меню А: виклик майстра установки (продовження)

9 Припасування до опалювальної установки

Відображення на дисплей	Опис	Заводське налаштування
<p>Помічник запуску Компресор</p> <p>Макс.Т звор.конт.оп.</p> <p>Гістерезіс компр.</p> <p>>Вибір</p>	<p>A10</p> <p>46 °C</p> <p>7 K</p> <p>Гістерезіс компр.: Цей пункт меню з'являється лише у гідравлічній схемі з прямим опаленням. Примусове вимкнення компресора при: ФАКТ. температура подавальної лінії < задана температура подавальної лінії мінус гістерезис Примусове вимкнення компресора при: ФАКТ. температура подавальної лінії > задана температура подавальної лінії плюс гістерезис</p>	<p>46 °C</p> <p>7 K</p>
<p>Помічник запуску, кінець</p> <p>Запуск завершений?</p> <p>>Значення регулюються</p>	 <p>Перше введення в експлуатацію: На питання "Запуск завершений?" "TAK" тільки в тому випадку, якщо ви впевнені, що все встановлено правильно. Якщо ви обрали "TAK", то регулятор перемикається на графічний дисплей. Тепловий насос починає самостійне регулювання. Це меню не буде більше з'являтися, якщо було обрано "TAK".</p>	

Таблиця 9.9 Меню А: виклик майстра установки (продовження)

Припасування до опалювальної установки 9

9.8 Параметри регульовані тільки за допомогою vrDIALOG

Налаштування за допомогою vrDIALOG дозволяється виконувати тільки досвідченому наладчику.

Відображення на дисплеї	Опис	Заводське налаштування
Калібрування датчиків температури	Внутрішні датчики температури можна калібрувати лише за допомогою vrDIALOG 810/2.	
Змінити назву: Контур опалення	Змінити назву: кожному контуру опалення опалювальної установки можна призначити індивідуальну назву. Назва одного контуру опалення не повинна складатися більше, ніж з 10 літер. Обрані позначення автоматично приймаються та відображаються у відповідній індикації дисплея. Залежно від конфігурації установки на дисплеї з'являються назви інших контурів опалення.	HK2: HK2
Статус програмного забезпечення	Статус надає інформацію про робочий стан програмного забезпечення теплового насоса.	–
Припинення подачі енергії	Припинення подачі енергії: статус припинення подачі енергії через керування контактом EVU (неробочі години постачальника електроенергії): "ні" = неробочі години відсутні, "так" = неробочі години активовані, керування, наприклад через приймач радіосигналу/радіосигнал.	–
Статус фаз	Статус фаз: показує, чи присутні всі 3 фази (ok/помилка).	–
Статус обертового поля	Статус обертового поля: показує правильний, чи ні напрямок обертового поля (ok/помилка).	–
Мінімальна температура Максимальна температура	Мінімальна температура/Максимальна температура: Налаштування граничних температур (мін. та макс.), які може вимагати контур опалення. Максимальна температура використовується також для розрахунку значення схеми захисту підлоги (максимальна температура KO + гістerezис компресора + 2K).	15 °C 43 °C
Макс. попередній нагрів	Макс. попередній нагрів: Для врахування інерційності опалення підлоги можна вручну налаштувати попередній нагрів до початку запрограмованого часу опалення.	0 год.
Макс. час опалення 20 хв Макс. час нагрівання ГВ 40 хв	Макс. час опалення = максимальний час, після якого знову відбувається перемикання в режим нагрівання накопичувача, якщо поступає паралельний запит від накопичувача. Макс. час нагрівання ГВ = час, після якого відбувається перемикання з режиму заповнення накопичувача в режим опалення, якщо поступає паралельний запит від системи опалення.	20 хв 40 хв

Таблиця 9.10 Параметри регульовані тільки за допомогою vrDIALOG

9 Припасування до опалювальної установки

Відображення на дисплей	Опис	Заводське налаштування
Активація компресора	Активація компресора/год.: максимально можлива кількість активацій компресора за годину (3 - 5)	3
Допустимий перепад температур:	Допустимий перепад температур: макс. припустима різниця температур розсолу на вході і виході. При перевищенні з'являється повідомлення про помилку, і компресор вимикається. Якщо задано 20 K, функція деактивується.	20 K
Подавальний трубопровід насоса джерела тепла	Подавальний трубопровід джерела тепла: період, за який має активуватися насос джерела перед тим як увімкнеться компресор.	1 хв.
Виявлення помилки температури після	Виявлення помилки температури Якщо задане значення температури в подавальному трубопроводі контуру опалення не досягається за встановлений проміжок часу, то на дисплей з'являється відповідне повідомлення про помилку, а помилка заноситься у список помилок (індикація останніх помилок). Цю функцію можна включити або виключити.	ВИКЛ
Час обслуговування	Швидкий тест При включенному часі обслуговування часові інтервали для інтегралу енергобалансу перемікаються з 1 хв. на 1 сек. і, таким чином, енергобаланс прискорюється з коефіцієнтом 60. Мінімальний час роботи компресора - 4 хв. та мінімальний час перерви у роботі - 5 хв. не змінюються.	
Налаштування енергії, активація	Налаштування енергії, активація Це значення важливе лише в прямому режимі опалення і якщо був активований додатковий нагрів для режиму опалення. Воно вказує, при зниженні якого значення інтеграла енергії підключається додатковий нагрів для компресора. Це значення є відносним до значення інтеграла енергії для компресора, тобто при стандартних значеннях межа включення додаткового нагріву дорівнює: -120 °хв. - 600 °хв. = -720 °хв. Додатковий нагрів вимикається, якщо задана температура в подавальному трубопроводі на VF2 перевищується на 3 K.	
Максимальний час відтавання	Максимальний час відтавання можна встановити до 60 хвилин.	45 хв.
Потужність насоса розсолу під час відтавання	Потужність насоса розсолу під час відтавання можна змінювати. Обережно! Функціональне порушення з-за неправильної настройки!  Зміна потужності насоса розсолу може привести до того, що функція розморожування не виконуватиметься в оптимальному режимі. ► Змінюйте настройку лише за необхідності і в невеликому обсязі.	30 - 60 %
Потужність насоса опалювального контуру, змінювана при інтегралі енергії	Потужність насоса опалювального контуру для режиму очікування зменшується для зниження інтегралу енергії, і з допомогою цієї функції може збільшуватися.	30 %

Таблиця. 9.10 Параметри регульовані тільки за допомогою vrDIALOG
(продовження)

10 Перевірка і технічне обслуговування

10.1 Вказівки щодо перевірки й технічного обслуговування

Умовою довготривалої експлуатаційної безпеки, надійності й довгого терміну служби являється щорічна перевірка/технічне обслуговування опалювальної установки, що виконується кваліфікованим наладчиком.

Перевірка необхідна для того, щоб визначити фактичний стан приладу та порівняти його з належним станом. Це здійснюється шляхом вимірювання, випробувань та спостережень.

Технічне обслуговування необхідне для того, щоб усунути можливі відхилення фактичного стану від належного стану. Зазвичай це відбувається за шляхом виконання очищення, налаштування та заміни (якщо необхідно) окремих компонентів, що підлягають зносу.



Небезпека!

Небезпека для життя внаслідок ураження електричним струмом!

З-за електричних процесів розряду, що відбуваються на двигуні вентилятора зовнішнього модуля при дотику до деталей всередині приладу за певних експлуатаційних обставин можливий удар електричним струмом.

- Відкривайте кришку електричної розподільчої коробки лише через п'ять хвилин після відімкнення струму живлення за всіма полюсами.
- Знімайте пластинчату решітку зовнішнього модуля лише через п'ять хвилин після відімкнення струму живлення за всіма полюсами. В жодному разі не намагайтесь доторкнутися до вентилятора менш, ніж через п'ять хвилин.



Небезпека!

Небезпека травм та пошкоджень в результаті пропущеного або неналежним чином проведеного огляду та технічного обслуговування!

Перевірка і технічне обслуговування повинні виконуватись тільки кваліфікованим наладчиком.

- Регулярно і належним чином виконуйте описані роботи з огляду та технічного обслуговування.



Небезпека!

Небезпека ураження струмом!

- Перед виконанням робіт з електромонтажу та технічного обслуговування завжди відключайте всі лінії подачі струму для внутрішнього та зовнішнього модуля/зовнішніх модулів.
- Перевіряйте відсутність напруги.
- Переконайтесь у неможливості випадкового повторного вмикання ліній подачі струму.



Небезпека!

Небезпека ураження струмом!

Зовнішній модуль має власне, окрім електроживлення і тому при відключені напруги на внутрішньому модулі не відбувається автоматичне відключення напруги на зовнішньому модулі.

- Перед виконанням робіт з перевірки та технічного обслуговування завжди відключайте всі лінії подачі струму для внутрішнього та зовнішнього модуля/зовнішніх модулів.
- Переконайтесь у неможливості випадкового повторного вмикання.

Прибрання запасних частин

Оригінальні деталі приладу пройшли сертифікацію в ході перевірки відповідності вимогам СЕ. При використанні для технічного обслуговування або ремонті інших запасних частин, ніж оригінальні запасні частини Vaillant, що пройшли сертифікацію, декларація про відповідність приладу вимогам СЕ втрачає свою чинність. Тому переконливо рекомендується встановлювати оригінальні запасні частини Vaillant.

Інформацію про наявні оригінальні запасні частини Vaillant можна отримати за контактною адресою, наведеною на останній сторінці.

- Якщо вам потрібні запасні частини для технічного обслуговування та ремонту, використовуйте лише оригінальні запасні частини Vaillant.

10.2 Перевірка

Під час щорічної перевірки повинні бути проведені наступні роботи.

Внутрішній модуль

- Регулярно активувати вручну групи безпеки в контурі розсолу та контурі опалення.
- Перевіряти тиск в контурі опалення.
- Перевіряти кількість і концентрацію розсолу та тиск в контурі розсолу.

Зовнішній модуль

- Перевіряти на забруднення та при необхідності очищати теплообмінник повітря/розсолу (→ **розділ 10.3.1**).
- Перевіряти відвід конденсату на прохідність та при необхідності усувати забруднення/засмічення (→ **розділ 10.3.2**).
- Перевірити отвори для забору та випуску повітря зовнішнього модуля(модулів) на безперешкодне подавання та випускання повітря, за необхідності - доручити користувачу видалити рослини і т. п. (мінімальні відстані → **Гл. 4.2, Мал. 4.7**).

10 Перевірка і технічне обслуговування

10.3 Технічне обслуговування



Через коливання зовнішньої температури і вологості повітря утворення інено й зледеніння теплообмінника в зовнішньому модулі є нормальним явищем. В нормальному режимі зовнішній модуль автоматично активує процес відтавання.

Тепловий насос сконструйований так, що виконувати слід лише невелику кількість робіт з технічного обслуговування. Ці роботи з технічного обслуговування треба проводити один раз на рік або за результатами перевірки.

- Перевірити й очистити сіта для вловлювання забруднень в контурі опалення.
- Перевірити роботу розширювального бака контуру опалення.
- При занадто низькому тиску в контурі опалення долити воду-теплоносій (**→ розділ 6.2**).
- Перевірити, чи користувач регулярно прибирає взимку сніг на впускні та випускні сторонах зовнішнього модуля.

10.3.1 Очищення зовнішнього модуля

Очищення зовнішнього модуля дозволяється виконувати тільки при наявності всієї обшивки.



Обережно!


Небезпека пошкодження через неправильне очищення!

Очищники високого тиску можуть пошкодити пластини теплообмінника, що розташовані за пластинчастою решіткою.

- Під час очищення струмінь води повинен бути м'яким.

- Очіщайте обшивку за допомогою губки й теплої води (макс. 70 °C), а також використовуючи побутові чистячі засоби, що продаються в магазинах, і які не містять твердих компонентів, зі змістом у водяному розчині до макс. 2 %. Ні в якому разі не застосовуйте санітарні чистячі засоби, що містять хлор або аміак!

10.3.2 Очищення відводу конденсату



Мал. 10.1 Зняття ванни для конденсату

Пояснення

- 1 Гвинти цокольного щита
- 2 Цокольний щит
- 3 Ванна для конденсату
- 4 Зовнішній модуль



Бруд і лід можуть забивати ванну для конденсату в зовнішньому модулі.

- Демонтуйте деталі обшивки і передню пластинчату решітку (випускна сторона) зовнішнього модуля у зворотній послідовності, як було описано в **→ розділі 7.12**.
- Викрутіть гвинти (1) переднього цокольного щита (2) та зніміть цокольний щит.
- Обережно вийміть назовні ванну для конденсату (3), розміщену під вентилятором.
- Очистіть приєднувальний патрубок.
- Перевірте прохідність стоку. Очистіте або замініть, якщо це необхідно.
- Встановіть ванну для конденсату.
- Виконайте монтаж деталей обшивки як описано в **→ розділі 7.12**.

10.4 Повторний пуск і пробна експлуатація



Небезпека!

Небезпека травмування через гарячі і холодні деталі!

Тепловий насос дозволяється вводити в експлуатацію лише після монтажу всіх деталей обшивки.

- Перед введенням в експлуатацію виконайте монтаж всіх деталей обшивки внутрішнього і зовнішнього модуля/зовнішніх модулів (→ **розділ 7.10 і 7.12**).

-
- Включіть тепловий насос.
 - Перевірте бездоганність роботи системи теплових насосів.
 - Якщо ви замінили датчик, потрібна виконати повторне калібрування. Для цього активуйте самодіагностику, див. (→ **таблиця 9.9, меню A7**).

11 Діагностика несправностей і їхнє усунення

11 Діагностика несправностей і їхнє усунення



Небезпека!

Небезпека травм та пошкоджень в результаті пропущеного або неналежним чином проведеного пошуку та усунення несправностей!

Заходи з діагностики несправностей і їхнього усунення дозволяється проводити тільки кваліфікованому наладчикові.

- Виконайте описані заходи належним чином.



Небезпека!

Небезпека ураження струмом!

- Перед виконанням робіт на тепловому насосі відключайте всі лінії подачі струму .
- Переконайтесь у неможливості випадкового повторного вмикання.

11.1 Види несправностей

Щоб дізнатися як виконується виклик накопичувача помилок див.

→ посібник з експлуатації.

Можуть виникати несправності п'яти різних видів, з яких перші чотири види відображаються як код помилки на дисплей регулятора:

- Несправності **компонентів**, що приєднані через eBUS.
- **Помилка, у результаті якої тимчасово з'являється попереджувальне повідомлення**

Тепловий насос продовжує працювати і не вимикається.

- **Помилка, у результаті якої відбувається тимчасове вимикання**

Тепловий насос тимчасово припине роботу і знову автоматично включиться. Помилка відображається і зникає автоматично, якщо причини її виникнення більше не існує або якщо вона була усунута.

- **Помилка, у результаті якої відбувається довготривале вимикання**

Тепловий насос припине роботу на довго. Насос може відновити роботу після усунення причини помилки й після скидання помилки в накопичувачі помилок (→ таблиця 9.8, меню I1).

- На тепловому насосі або на опалювальній установці можуть виникнути й **інші помилки/несправності**.

11.2 Несправності компонентів eBUS

Код помилки	Текст помилки/ опис	Можливі причини	Заходи щодо усунення
1	XXX адреса YY недоступна	Підключені за допомогою eBUS компоненти XXX, наприклад, VR 60 з адресою YY не розпізнається.	<ul style="list-style-type: none"> ► Перевірте дріт і штекер eBUS. ► Перевірте, чи правильно настроєний адресний перемикач.
4	XXX адреса YY вихід з ладу датчика ZZZ	Датчик ZZZ компоненту XXX, підключеного за допомогою eBUS, з адресою YY несправний.	<ul style="list-style-type: none"> ► Перевірте штекери ProE на платах. ► Перевірте правильну роботу датчиків. ► Замініть датчики.
5	XXXX задане значення не досягається	XXXX задане значення не досягається	<ul style="list-style-type: none"> ► Перевірте задане значення температури. ► Перевірте контакт датчика температури з робочою рідиною. При відсутності контакту треба його відновити.

Таблиця 11.1 Несправності компонентів eBUS

11.3 Помилка з періодичним попереджуvalьним повідомленням

Наступні попереджуvalьні повідомлення спричиняються тимчасовими несправностями під час роботи теплового насоса. Тепловий насос та компресор продовжують працювати. Наступні помилки відображаються в меню 1 у якості попереджуvalьних повідомлень, вони також відображаються у накопичувачі помилок ([→ посібник з експлуатації](#)).

Код помилки	Текст помилки/опис	Можливі причини	Заходи щодо усунення
26	Перегрівання сторони нагнітання компресора	<p>Надмірно висока потужність при високій температурі у подавальному трубопроводі.</p> <p>Приймач VRC DCF не приєднаний до інтегрованого датчика зовнішньої температури (індикація "-60 °C" = занадто висока, розрахована температура в подавальному трубопроводі).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Зменшити опалювальну криву. ► Перевіріти потрібну потужність на нагрівання (сушіння бетонної стяжки, необроблений будинок) і зменшити, якщо необхідно. ► Приєднати приймач VRC DCF з комплекту поставки.
36	Низький тиск розсолу	Падіння тиску у контурі розсолу через течу або повітряну подушку. Тиск < 0,6 бар.	<ul style="list-style-type: none"> ► Перевіріти контур розсолу на герметичність. ► Долити розсіл. ► Промити і видалити повітря з контуру розсолу.
39	Перевірити повітряний канал! Теплообмінник забруднений?	<p>Впускний або випускний отвір теплообмінника повітря/розсіл (зовнішній модуль) забруднені або перекриті снігом.</p> <p>Повітря в конутрі розсолу.</p>	<p>Зовнішній модуль розморожується частіше ніж потрібно. Продуктивність теплового насоса знижується.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Звільнити теплообмінник повітря/розсіл зовнішнього модуля від бруду та снігу і очистити. ► Перевірити, чи повністю видалене повітря з контуру розсолу, особливо - зовнішнього модуля(модулів).
59	Останній процес відтавання не був завершений	<p>Збій живлення або несправність системи відтавання з підігрівом або запобіжного обмежувача температури.</p> <p>Розсільні трубопроводи поміннями місцями.</p> <p>Повітря в конутрі розсолу.</p>	<p>Це повідомлення може з'явитися як виняток при особливих погодних умовах (сильний холодний вітер, приблизно 0 °C) і спочатку не означає проблему. Якщо повідомлення з'являється частіше, перевірте бездоганність роботи системи відтавання з підігрівом й запобіжного обмежувача температури в зовнішньому модулі. Крім того, причиною може бути повітря в контурі розсолу.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Перевірте, чи не поміннями розсільні трубопроводи місцями. ► Перевірте, чи повністю видалене повітря з контуру розсолу, особливо - зовнішнього модуля(модулів).

Таблиця 11.2 Помилка з періодичним попереджуvalьним повідомленням

11 Діагностика несправностей і їхнє усунення

Код помилки	Текст помилки/опис	Можливі причини	Заходи щодо усунення
92	Дуже висока температура у зворотному трубопроводі	Помилка в гідралічній системі установки. Несправні датчики T5, RF1 або SP.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте і при необхідності внесіть зміни в гідралічну систему установки. ▶ Перевірте правильну роботу датчиків (вимір опору на основі показників VR 11, див. додаток) і при необхідності замініть.
98	Занадто холодна зовнішня температура	Температура на місці установлення зовнішнього модуля за межами припустимої температури навколошнього повітря. Вимикання компресора (захисна функція). Несправний датчик температури T9.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Почекати підвищення зовнішньої температури. ▶ Перевірити, чи деактивований додатковий нагрів для аварійного режиму, якщо так, активуйте його. ▶ Перевірте правильну роботу датчиків (вимір опору на основі показників VR 11, див. додаток) і при необхідності замініть.

Таблиця 11.2 Помилка з періодичним попереджуvalьним повідомленням (продовження)

11.4 Помилка з періодичним вимиканням

Компресор вимкнений, тепловий насос продовжує працювати.

Знов включати компресор можна тільки через 5 хвилин. (Винятки дивись далі).

Код помилки	Текст помилки/опис	Можливі причини	Заходи щодо усунення
20	<p>Захист від замерзання джерела тепла - контроль температури на виході</p> <p>Перепад температур джерела тепла ($T_3 - T_8$) > заданого значенню "Припустимий перепад температур" Повідомлення про помилку деактивується та може бути активовано тільки за допомогою параметру vrDIALOG "Припустимий перепад температур" (перепад 20 K означає дективацію).</p>	<p>Несправний насос розсолу, несправний датчик температури T8 або T3. Занадто малий об'єм споживання в контурі розсолу. Повітря в контурі розсолу.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірити пропускну здатність джерела тепла. ▶ Перевірити штекерний контакт на платі й на кабельному стволі ▶ Перевірти правильну роботу датчика (вимірювання опору на основі показників VR 11, див. додаток) ▶ Замінити датчики. ▶ Перевірити об'єм споживання насоса розсолу (оптимальний перепад приблизно 3-5 K). ▶ Вставити/очистити сита для вловлювання забруднень. ▶ Видалити повітря з контуру розсолу.

Таблиця 11.3 Помилка з періодичним вимиканням

Діагностика несправностей і їхнє усунення 11

Код помилки	Текст помилки/опис	Можливі причини	Заходи щодо усунення
27	Дуже високий тиск холодаагенту Сторона використання тепла відбирає занадто мало тепла. Інтегрований датчик максимального тиску спрацьовує при 30 бар (г). Знов вмикати тепловий насос можна не раніше, ніж через 60 хвилин	Повітря в опалювальній установці. Потужність насоса системи опалення налаштована неправильно, послаблена або насос системи опалення несправний. Радіаторне опалення без гідравлічного роздільника або буферного накопичувача. Буферний накопичувач, датчик VF1 і RF1 поміняні місцями. Занадто малий об'єм споживання через замикання регулятору окремого приміщення в опаленні підлоги. Короткий режим опалення здійснюється після кожного нагріву гарячої води, якщо зовнішня температура нижче за межі вимкнення AT! Регулювання перевіряє, чи потрібен режим опалення. Присутні сита для вловлювання забруднень забилися, або мають неправильний розмір вічка. Запірні клапани закриті. Занадто мала пропускна здатність холодаагенту (напр., термічний розширювальний клапан TEV неправильно налаштований або пошкоджений).	► Видалити повітря з опалювальної системи. ► Перевірити налаштування насоса (→ таблиця 9.6 меню C10). ► Перевірити насос системи опалення, при необхідності замінити. ► Перевірити опалювальну установку. ► Перевірити положення датчика. ► Перевірити опалювальну установку. ► Очистити сита для вловлювання забруднень. ► Відкрити всі запірні клапани. ► Перевірити контур холодаагенту. Повідомити службу технічної підтримки клієнтів.
28	Тиск холодаагенту занадто низький Сторона розсолу постачає занадто мало тепла. Інтегрований датчик мінімального тиску спрацьовує при 0,7 бар (г). Запуск теплового насоса можливий не раніше, ніж через 60 хвилин	Повітря в контурі розсолу. Якщо при зовнішній температурі нижче -10°C спрацьовує перемикач мінімального тиску, то значення захист від замерзання збільшується на 2 К. Через 60 хвилин відбувається наступна спроба запуску теплового насоса. Якщо перемикач мінімального тиску знову розмикається, то ці дії повторюються до того часу, поки захист від замерзання не підніметься до -15°C. Потужність насоса розсолу налаштована неправильно, послаблена або насос розсолу несправний. Відкрити не всі необхідні запірні клапани. Занадто мала пропускна здатність холодаагенту (напр., термічний розширювальний клапан TEV неправильно налаштований або пошкоджений).	► Видалити повітря з контуру розсолу. ► Перевірити температуру помутніння розсолу, при необхідності збільшити концентрацію розсолу. ► Перевірити налаштування насоса (→ таблиця 9.6 меню C10). ► Перевірити насос розсолу, при необхідності замінити. ► Відкрити всі запірні клапани. ► Перевірити контур холодаагенту. Повідомити службу технічної підтримки клієнтів.
29	Тиск холодаагенту поза діапазоном Якщо помилка відбувається вдруге, включати тепловий насос знову можна не раніше, ніж через 60 хв.	Занадто високий або занадто низький тиск холодаагенту, можливі всі причини. Помилка (27 та 28).	► Див. помилку 27 та 28.

Таб. 11.3 Помилка з періодичним вимиканням (продовження)

11 Діагностика несправностей і їхнє усунення

Код помилки	Текст помилки/опис	Можливі причини	Заходи щодо усунення
35	Температура джерела надто висока	Зовнішня температура знаходитьться за межами допустимої робочої температури (температура повітря на вході > 35 °C). Температура розсолу надто висока. - Помилка вентилятора (занадто швидко обертається). - Несправність насоса розсолу. - Несправний датчик низького тиску внутрішнього модуля. - Розморожувач не запускається.	Робота відновлюється автоматично при відповідній зовнішній температурі. ► Перевірити роботу вентилятора (напругу управління та оберти), → Таб. 9.9, меню A5 Перевірка вузлів 1. ► Напруга управління - функція насоса розсолу (напруга управління та об'ємна витрата), → Таб. 9.9, меню A5 Перевірка вузлів 1. ► Перевірити датчик низького тиску і за необхідності замінити. ► Розморожувач продовжує неконтрольовано гріти під час роботи поглинача. Перевірити штекерні контакти на панелі зовнішнього модуля на правильність посадки, за необхідності - замінити панель.
37	Перевірити розсільного трубопроводу!	Можливо розсільні трубопроводи помінняні місцями.	► Виконати правильне приєднання розсільних трубопроводів. Врахуйте також правильне приєднання подавального і зворотнього трубопроводу. Це повідомлення з'являється тільки в історії помилок після того як була проведена самодіагностика.
64	Немає зв'язку із зовнішнім модулем, перевірити запобіжник і дроти	Між внутрішнім і зовнішнім не може бути налагоджений зв'язок.	► Перевірити живлення для всіх запобіжників, штекерних з'єднань і дротів, що підводяться до зовнішнього модуля та знаходяться у його середині. Перевірити eBUS.
89	Помилка вентилятора, перевірити повітряний канал	Сигнал квитування відсутній, тому що обертається вентилятор.	► Перевірити повітряний канал, при необхідності звільнити. ► Перевірити запобіжник F1 зовнішнього модуля, при необхідності замінити.

Tab. 11.3 Помилка з періодичним вимиканням (продовження)

11.5 Помилка з тривалим вимиканням

Тепловий насос вимикається при виникненні критичної помилки. Він може бути включений заново після усунення причини помилки та тільки шляхом скидання помилки (очищення накопичувача помилок) (див. меню I 1). Виняток становлять лише помилки 90 й 91. Скидувати ці помилки не треба. Тепловий насос включається знову, коли причина помилки усунена.

Аварійний режим

Залежно від типу помилки ви можете налаштувати так, щоб тепловий насос до усунення причини помилки продовжував працювати в аварійному режимі завдяки інтегрованому додатковому електричному нагріву або зовнішньому опалювальному приладу. При виникненні якихсь помилок можливий аварійний режим ви можете дізнатися із → таблиці 11.4.

Умовою для активації аварійного режиму є забезпечення гідрравлічного приєднання додаткового нагріву, а також активація приєднаного додаткового нагріву.

- Перевірте, чи не заблокований додатковий нагрів в меню A3 (→ таблиця 9.9). Налаштування "ні" блокує всі встановлені функції аварійного захисту й аварійного режиму додаткового нагріву. Заводське налаштування має вигляд "внутр." = внутрішній додатковий електричний нагрів. Якщо приєднано зовнішній

додатковий нагрів, то в цьому випадку ви можете виконати налаштування "ГВ+КО".

- Налаштуйте для аварійного режиму в меню C7 (→ таблиця 9.6) параметри додаткового нагріву для "Режим опалення" і "Режим гаряча вода" на "тільки ДН".

При виникненні помилки тривалим вимиканням на дисплеї під повідомленням про помилку "Низький тиск, вимикання" з'являється наступні параметри:

- Сидання (TAK/HI)
Видає повідомлення про помилку і активує режим роботи компресора.
- Пріоритет гарячої води (TAK/HI)
Активує додатковий нагрів для режиму гарячої води.
- Пріоритет режиму опалення (TAK/HI)
Активує додатковий нагрів для режиму опалення.

Аварійний режим може бути активований або для редиму нагрівання (TAK), для режиму гарячої води (TAK), або для обох режимів (TAK/TAK).

Зверніть увагу на те, що активований вручну аварійний режим повинен бути деактивований також вручну, інакше ця функція злишиться активною.

Функція може бути вимкнена також через такі умови:

- Припинення електроживлення плати регулятора (переривання подачі струму в мережі електроживлення або переривання через запобіжник будинкового уведення) або
- СКИДАННЯ програмного забезпечення (I4) або
- Сидання повідомлення про помилку

Потім відбувається повторна активація теплового насоса з режимом роботи компресора.

Дізнатися, чи (ще) активна функція аварійного режиму, ви можете на основному дисплеї, де вертикальна стрілка (додатковий нагрів) відображається чорним кольором, в той час як горизонтальна стрілка (енергія навколошнього середовища) з'являється у білому кольорі.

- Після усунення помилки вимкніть аварійний режим, вибралиши на дисплеї "Низький тиск, вимикання" налаштування "Сидання" "ТАК"
(Задатчик повернути вліво до кінця).

11 Діагностика несправностей і їхнє усунення

Код помилки	Текст помилки/ опис	Аварійний режим	Можливі причини	Заходи щодо усунення
32	Помилка. Джерело енергії. Помилка T8 Коротке замикання//порушення функції датчика	можливий	Внутрішній датчик температури джерела на виході несправний або неправильно вставлений в плату.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Перевірити штекерний контакт на платі й на кабельному стволі. ➤ Перевірити правильну роботу датчика (вимірювання опору на основі показників VR 11, → додаток, таблиця 2). ➤ Замінити датчики.
33	Помилка датчика тиску контуру опалення Коротке замикання//порушення функції датчика тиску	—	Несправний або невірно підключений датчик тиску в контурі опалення.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Перевірити штекерний контакт на платі й на кабельному стволі. ➤ Перевірити правильну роботу датчика тиску. ➤ Замінити датчик тиску.
34	Помилка датчика тиску розсолу Коротке замикання//порушення функції датчика тиску	можливий	Несправний або невірно підключений датчик тиску в контурі розсолу.	
40	Помилка датчика T1 Коротке замикання//порушення функції датчика	можливий	Внутрішній датчик температури з боку високого тиску компресора несправний або неправильно вставлений в плату.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Перевірити штекерний контакт на платі й на кабельному стволі. ➤ Перевірити правильну роботу датчика (вимірювання опору на основі показників VR 11, → додаток, таблиця 2) ➤ Замінити датчики. ➤ Якщо ви замінили цей датчик, то вам потрібно повторно активувати функцію самодіагностики в меню A7.
41	Помилка. Джерело енергії. Помилка T3 Коротке замикання//порушення функції датчика	можливий	Внутрішній датчик температури джерела на виході несправний або неправильно вставлений в плату.	
42	Помилка датчика T5 Коротке замикання//порушення функції датчика	можливий	Внутрішній датчик в зворотньому трубопроводі системи опалення несправний або неправильно вставлений в плату.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Перевірити штекерний контакт на платі й на кабельному стволі. ➤ Перевірити правильну роботу датчика (вимірювання опору на основі показників VR 11, → додаток, таблиця 2) ➤ Замінити датчики. ➤ Якщо ви замінили цей датчик, то вам потрібно повторно активувати функцію самодіагностики в меню A7.
43	Помилка датчика T6 Коротке замикання//порушення функції датчика	можливий	Внутрішній датчик в подавальному трубопроводі системи опалення несправний або неправильно вставлений в плату.	
44	Помилка зовнішнього датчика AF Коротке замикання//порушення функції датчика	можливий	Датчик зовнішньої температури або сполучний кабель несправні або приєднання виконано неправильно.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Перевірити штекери ProE на платі, перевірити сполучні кабелі. ➤ Замінити датчики.
45	Помилка датчика SP Коротке замикання//порушення функції датчика	можливий	Несправний датчик температури накопичувача або неправильне приєднання.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Перевірити штекери ProE на платі. ➤ Перевірити правильну роботу датчика (вимірювання опору на основі показників VR 10, → додаток, таблиця 1). ➤ Замінити датчики.
46	Помилка датчика VF1 Коротке замикання//порушення функції датчика	можливий	Несправний датчик температури в подавальному трубопроводі буферного накопичувача або неправильне приєднання.	
47	Помилка датчика зворотнього трубопроводу RF1 Коротке замикання//порушення функції датчика	можливий	Несправний датчик температури в зворотньому трубопроводі буферного накопичувача або неправильне приєднання.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Перевірити штекери ProE на платі. ➤ Перевірити правильну роботу датчика (вимірювання опору на основі показників VR 10, → додаток, таблиця 1). ➤ Замінити датчики.
48	Помилка датчика подавального трубопроводу VF2 Коротке замикання//порушення функції датчика	можливий режим "Гаряча вода"	Несправний накладний датчик температури VF2 в контурі опалення або неправильне приєднання.	

Таблиця 11.4 Помилка з тривалим вимиканням

Діагностика несправностей і їхнє усунення 11

Код помилки	Текст помилки/ опис	Аварійний режим	Можливі причини	Заходи щодо усунення
52	Датчики не підходять до гідролічної схеми	–	Гідролічна схема вказана не правильно. Дитчик приєднаний не правильно.	► Перевірити гідролічну схему та положення датчика відповідно до опалювальної установки.
54	Помилка датчика T9 Коротке замикання/порушення функції датчика	можливий	Несправний датчик температури повітря на вході в зовнішньому модулі або неправильно приєднаний до плати.	► Перевірити штекерний контакт на платі й на кабельному стволі. ► Перевірити правильну роботу датчика (вимірювання опору на основі показників VR 11, див. додаток). ► Замінити датчики.
55	Помилка датчика T10 Коротке замикання/порушення функції датчика	можливий	Несправний датчик температури гарячого розсолу в зовнішньому модулі або неправильно приєднаний до плати.	► Перевірити штекерний контакт на платі й на кабельному стволі ► Перевірити правильну роботу датчика (вимірювання опору на основі показників VR 11, див. додаток). ► Замінити датчики.
56	Помилка дефростора, відкритий ЗОТ Перевірити протікання розсолу	можливий	Запобіжний об'єм температури дефростора відкритий через занадто малий об'єм споживання. При експлуатації дефростора за межами дозволеного діапазону дії: - Режим роботи розморожування при недостатньо заповненному контурі розсолу - режим дефростора при температурі розсолу більше 50 °C спрацьовує плавкий запобіжник запобіжного обмежувача температури, після чого цей запобіжник треба замінити.	► Перевірити, чи повністю видалене повітря з контуру розсолу, особливо - зовнішнього модуля(модулів). ► Перевірити циркуляцію насоса розсолу. ► При необхідності відкрити запірні крані. Скидання запобіжного обмежувача температури виконується автоматично при досягненні температури вимикання (нижче 50 °C). Якщо запобіжний обмежувач температури все-таки залишається відкритим у дефросторі навіть при температурі нижче 50 °C, то при досягненні температури вище 120 °C відбувається спрацьування плавкого запобіжника. ► Перевірити запобіжник F1 зовнішнього модуля, при необхідності замінити. ► Замінити запобіжний обмежувач температури
60	Захист від замерзання джерела тепла - контроль температури на виході Помилка 20 відбулася три рази підряд	можливий	див. помилку 20.	див. помилку 20.

Таблиця 11.4 Помилка з тривалим вимиканням (продовження)

11 Діагностика несправностей і їхнє усунення

Код помилки	Текст помилки/ опис	Аварійний режим	Можливі причини	Заходи щодо усунення
72	Температура в подавальному трубопроводі для опалення підлоги занадто висока Температура в подавальному трубопроводі на 1,5 хв. вище заданого значення (макс. температура КО + гістерезис компресора + 2 К) (→ розділ. 9.8 , заводське налаштування: 52 °C).	–	Датчик подавального трубопроводу VF2 встановлен дуже близько до теплового насоса. Несправний датчик подавального трубопроводу VF2. Потужність насоса опалювальної установки налаштована неправильно, послаблена або насос несправний. Присутні сита для вловлювання забруднень забились, або мають неправильний розмір вічка. Несправний змішувач, що розташований за буферним накопичувачем. налаштована макс. температура КО занадто низька.	► Встановити датчик подавального трубопроводу відповідно до гідравлічної схеми. ► Перевірити і при необхідності замінити датчик подавального трубопроводу VF2. ► Перевірити налаштування насоса (→ таблиця 9.6, меню C10). ► Перевірити насос системи опалення, при необхідності замінити. ► Очистити сита для вловлювання забруднень. ► Перевірити змішувач, при необхідності замінити. ► Перевірити налаштування "Макс. темп. КО".
81	Дуже високий тиск холода-генту Помилка 27 відбулася три рази підряд	можливий	див. помилку 27.	див. помилку 27.
83	Тиск холода-генту занадто низький, перевірити джерело тепла Помилка 28 повторюється тричі підряд, коли зовнішня температура >-10 °C або захист від замерзання = -15 °C	можливий	див. помилку 28.	див. помилку 28.
84	Тиск холода-генту поза діапазоном Помилка 29 відбулася три рази підряд	можливий	див. помилку 29.	див. помилку 29.
85	Помилка насоса контуру опалення Коротке замикання або сухий хід	–	Електроніка високоекективного насоса зафіксувала помилку (наприклад, сухий хід, блокування, перенапруга, знижена напруга), після чого була відключена і заблокована.	► Включіть внутрішній модуль щонайменше на 30 сек. без приєднання напруги. ► Перевірити штекерний контакт на платі. ► Перевірити роботу насоса.
86	Помилка насоса розсолу Коротке замикання або сухий хід	можливий	Електроніка високоекективного насоса зафіксувала помилку (наприклад, сухий хід, блокування, перенапруга, знижена напруга), після чого була відключена і заблокована.	► Включіть внутрішній модуль щонайменше на 30 сек. без приєднання напруги. ► Перевірити штекерний контакт на платі. ► Перевірити роботу насоса.
90	Занадто низький тиск опалювальної установки Тиск < 0,5 бар Тепловий насос вимикається та автоматично вимикається, якщо тиск стає вище 0,7 бар	–	Падіння тиску в опалювальній установці через течу, повітряну подушку або несправний розширювальний бак. Різьбові з'єднання на задній стороні теплового насоса ущільнені невірно. Затискні різьбові з'єднання на перемикаючому клапані Нагрів/Заповнення накопичувача негерметичні.	► Перевірити опалювальну установку на герметичність. ► Долити воду й видалити повітря. ► Перевірити розширювальний бак. ► Підтягнути різьбові з'єднання. ► Підтягнути затискні різьбові з'єднання на перемикаючому клапані Нагрів/Заповнення накопичувача.

Таблиця 11.4 Помилка з тривалим вимиканням (продовження)

Діагностика несправностей і їхнє усунення 11

Код помилки	Текст помилки/ опис	Аварійний режим	Можливі причини	Заходи щодо усунення
91	Занадто низький тиск розсолу Тиск <0,2 бар Тепловий насос вимикається та автоматично вимикається, якщо тиск стає вище 0,4 бар, або відкритий вимикач тиску розсолу, що був встановлений замовником.	можливий	Падіння тиску у контурі розсолу через течу або повітряну подушку. Несправний датчик тиску розсолу. Не приєднаний плоский штекер для низького тарифу N. Несправний запобіжник F1 на монтажній платі. Відкритий встановлений замовником вимикач тиску розсолу (на клемі S-S) Несправний насос розсолу.	<ul style="list-style-type: none"> ► Перевірити контур розсолу на герметичність. ► Долити розсол й видалити повітря.. ► Перевірити штекерний контакт на платі й на кабельному стволі. ► Перевірити правильну роботу датчика тиску. ► Замінити датчик тиску. ► Перевірити штекерний контакт Низький тариф N на платі та приєднати, якщо це потрібно. ► Перевірити запобіжник F1, при необхідності замінити. ► Перевірити вимикач тиску розсолу. ► Перевірити правильність підключення до мережі живлення при живленні за нормальним та зниженим тарифом, і за необхідності виправити помилку. ► Перевірити правильність настройки плану живлення, і за необхідності виправити помилку. ► Перевірити запобіжник малого струму на панелі, і за необхідності замінити. ► Якщо під час монтажу не встановлювався датчик тиску розсолу, перевірити, наявність перемикачі на клемі підключення SCH на панелі, і за необхідності встановити її. ► Перевірити підключення N на штекерному kontaktі для зниженого тарифу N, і за необхідності підключити.
94	Перевірити випадіння фаз запобіжника Випадіння однієї або декількох фаз	можливий	Випадіння фази або спрацював запобіжник. Погано затягнуті електричні приєднання. Занадто мала напруга мережі. Блокування EVU при неправильно налаштованій електричній схемі (наприклад, електрична схема 1). Несправний або неправильно приєднаний обмежувач пускового струму.	<ul style="list-style-type: none"> ► Перевірити запобіжник та приєднання кабелю (живлення струмом компресора). ► Перевірити електричні приєднання. ► Виміряти напругу на електричному приєднанні теплового насоса. ► Перевірити налаштування електричної схеми. ► Перевірити обмежувач пускового струму.
95	Невірний напрям обертання компресора Поміння фази Послідовність фаз неправильна	можливий	Нема напруги (тимчасове вимикання через EVU). Фази переплутані місцями. Несправний або неправильно приєднаний обмежувач пускового струму.	<ul style="list-style-type: none"> ► Приєднати контакт приймача радіосигналу до клеми 13. ► Змінити послідовність фаз, помінявши місцями відповідно 2 фази на живильній магістралі. ► Перевірити обмежувач пускового струму.
96	Помилка датчика тиску в контурі охолодження Коротке замикання/порушення функції датчика тиску	можливий	Несправний або неправильно приєднаний датчик тиску в контурі охолодження	<ul style="list-style-type: none"> ► Перевірити штекерний контакт на платі й на кабельному стволі. ► Перевірити правильну роботу датчика тиску. ► Замінити датчик тиску.

Таблиця 11.4 Помилка з тривалим вимиканням (продовження)

11 Діагностика несправностей і їхнє усунення

11.6 Інші помилки/несправності

Ознаки несправностей	Можливі причини	Заходи щодо усунення
Додатковий нагрів не працює, хоча він був активован за допомогою регулятора (наприклад, постачальником електроенергії під час неробочих годин (неробочі години EVU)), система опалення або накопичувач гарячої води не розраховують бажану температуру.	Додатковий нагрів працює за низьким тарифом, який заблокований постачальником електроенергії. Спрацював запобіжний обмежувач температури додаткового нагріву. Можливі причини при повторному спрацьовуванні: Повітря в опалювальній установці. Засмічений очисний фільтр в зворотньому трубопроводі опалювальної установки. Насос опалювальної установки не працює або працює дуже повільно.	▶ Перевірити, чи працює додатковий нагрів за низьким тарифом, який заблокований EVU. ▶ Розблокувати запобіжний обмежувач температури, натиснувши на вимикач. ▶ Видалити повітря з контуру опалення. Очистити очисний фільтр . ▶ Перевірити і при необхідності замінити насос опалювальної установки.
Шуми в контурі опалення.	Повітря в контурі опалення Забруднення в контурі опалення. Неправильно налаштована температура бівалентності. Потужність насоса опалювальної установки налаштована неправильно, послаблена або насос несправний.	▶ Видалити повітря з контуру опалення. ▶ Промити контур опалення. ▶ Змінити температуру бівалентності (→ таблиця 9.10, меню А3). ▶ Перевірити налаштування насоса (→ таблиця 9.6 меню С10). ▶ Перевірити роботу насоса, при необхідності замінити.
Сліди води під апаратом або поряд з тепловим насосом.	Відвід конденсату засмічений. Негерметичність в контурі опалення.	▶ Конденсат усередині приладу накопичується у ванні для конденсату та відводиться під тепловий насос (неправність відсутня). Перевірте ізоляцію дротів усередині приладу, при необхідності забезпечте додаткову ізоляцію, щоб зменшити випадання конденсату. ▶ Перевірити компоненти контуру опалення (насос, додатковий нагрів, труби) на герметичність. ▶ При необхідності підтяти різьбові з'єднання і замінити ущільнення.
Зовнішня температура становить -60 °C.	Не приєднаний або несправний датчик зовнішньої температури.	▶ Перевірити датчик зовнішньої температури.
Температура в контурі опалення занадто низька або занадто висока.	Неоптимально налаштована задана кімнатна температура. Неоптимально налаштована температура зниження. Неоптимально налаштована опалювальна крива.	▶ Змінити задану кімнатну температуру (меню ☰ 1, → посібник з експлуатації). ▶ Змінити температуру зниження (меню ☰ 1, → посібник з експлуатації). ▶ Змінити опалювальну криву (→ таблиця 9.6, меню С2).
Недостатня потужність опалення (недостатньо гаряча вода та занадто низька температура опалення)	Неправильне прокладення трубопроводу розсолу. Неправильна рідина розсолу. Повітря в контурі розсолу.	▶ Перевірити трубопровід розсолу з огляду на напрямок та підбір параметрів (довжини та діаметра). ▶ Перевірити рідину розсолу та температуру помутивння. ▶ Очистити від снігу решітку зовнішнього модуля. Притік та відведення повітря повинні бути без перешкод. ▶ Відкрити клапани для видалення повітря зовнішнього модуля, або встановити допоміжний комплект для видалення повітря з розсолу.

Таблиця 11.5 Інші помилки/несправності

Ознаки несправностей	Можливі причини	Заходи щодо усунення
На платі зовнішнього модуля мигає світлодіод режиму роботи	1 x миготіння = помилка вентилятора 2 x миготіння = помилка датчика температури T9 3 x миготіння = помилка датчика температури T10 4 x миготіння = спрацював запобіжний обмежувач температури (автоматично скидається після остигання). Несправний запобіжник F1 на платі зовнішнього модуля. 5 x миготіння = eBUS не з'єднана з платою регулятора внутрішнього модуля	<ul style="list-style-type: none"> ► Перевірте, чи не заблокований вентилятор. ► Перевірте електроживлення. ► Перевірте, чи не ушкоджений керуючий токопідвідний кабель плати, при необхідності його треба замінити. ► Повідоміть службі технічної підтримки клієнтів. <ul style="list-style-type: none"> ► Перевірити датчик температури T9, при необхідності замінити. <ul style="list-style-type: none"> ► Перевірити датчик температури T10, при необхідності замінити. <ul style="list-style-type: none"> ► Перевірте, чи приєднаний штекер сполучного кабелю до запобіжного обмежувача температури на платі. ► Почекайте, поки зовнішній модуль не охолоне. ► Перевірти запобіжник F1, при необхідності замінити. ► При необхідності замініть запобіжний обмежувач температури. ► При необхідності замініть плату зовнішнього модуля. <ul style="list-style-type: none"> ► Перевірте контакт (корозія) й приєднання (ушкодження кабелю). ► Замініть плату зовнішнього модуля.

Таблиця 11.5 Інші помилки/несправності (продовження)

12 Вторинна переробка й утилізація

12 Вторинна переробка й утилізація

Як система теплових насосів geoTHERM, так і відповідна транспортна упаковка складаються з дебільшого з матеріалів, які можна підати вторинній переробці.

12.1 Утилізація теплового насоса



Якщо на приладі Vaillant стоїть такий знак, то після закінчення терміну використання його забороняється викидати разом з побутовим сміттям. У цьому випадку подбайте про те, щоб після закінчення терміну користування прилад Vaillant, а також відповідне обладнання (якщо було встановлено), були піддані належній утилізації.

12.2 Утилізація упаковки

- Подбайте про те, щоб транспортна упаковка була піддана належній утилізації.

12.3 Утилізація розсолу



Небезпека!

Небезпека для життя внаслідок вибухів та небезпеки опіків!

Використання не за призначенням у якості теплоносія етанолу може привести до вибухів та опіків. Етанол у вигляді рідини та пари - легкозаймиста речовина. Можливе утворення вибухонебезпечних парових/повітряних сумішей.

- Виконуйте установлення на відстані від джерел тепла, іскор, відкритого вогню й гарячих поверхонь.
- При випадковому витоку подбайте про достатню вентиляцію.
- Уникайте утворення парових/повітряних сумішей. Тримайте контейнер з розсолом у закритому стані.
- Використовуйте тільки розсоли, дозволені до використання компанією Vaillant.
- Дотримуйтесь інформації із паспорта безпеки, що додається до розсолу.



Небезпека!

Небезпека травмування через опіки!

Розсіл шкідливий для здоров'я.

- Уникайте контакту зі шкірою та очима.

- Не вдихайте й не ковтайте.

- Надягайте рукавички й захисні окуляри.

- Дотримуйтесь інформації із паспорта безпеки, що додається до розсолу.

- Подбайте про те, щоб розсіл, відповідно до місцевих приписів, був переданий, наприклад, до відповідного сховища відходів або до сміттєспалювальної установки.
- При об'ємі менше 100 л зв'яжіться з місцевим управлінням комунального очищення або зі службою спеціальних автомобілій по охороні навколишнього середовища.

12.4 Утилізація холодоагенту

Тепловий насос geoTHERM (внутрішній модуль) заправляється холодоагентом R 407 C. Холодоагент треба утилізувати окремо від теплового насоса.

- Вторинна переробка й утилізація холодоагенту повинна виконуватись сертифікованими спеціалістами відповідно до приписів.



Обережно!

Небезпека збитку навколишньому середовищу!

Цей тепловий насос містить холодоагент R 407 C.

Холодоагент не повинен потрапляти в атмосферу.

R 407 C - це зареєстрований у Кіотському протоколі фторований газ, який викликає парниковий ефект з GWP 1653 (GWP = потенціал глобального потепління).

- Перед утилізацією теплового насоса необхідно повністю злити холодоагент, що міститься в тепловому насосі, у підходящий контейнер, щоб потім його підати вторинній переробці й утилізації відповідно до приписань.

13 Гарантія і центр обслуговування клієнтів

13.1 Гарантія заводу-виробника для України

1. Гарантія надається на наведені в інструкції для кожного конкретного приладу технічні характеристики.
2. Термін гарантії заводу виробника:
 - 12 місяців від дня введення устаткування в експлуатацію, але не більше 18 місяців від дня покупки товару;
 - за умови підписання сервісного договору між користувачем та сервіс-партнером по закінченню першого року гарантії
 - 24 місяця від дня введення устаткування в експлуатацію, але не більш 30 місяців від дня покупки товару; при обов'язковому дотриманні наступних умов:
 - а) устаткування придбане у офіційних постачальників Vaillant у країні, де буде здійснюватися його установка;
 - б) введення в експлуатацію і обслуговування устаткування здійснюється уповноваженими Vaillant організаціями, що мають чинні місцеві дозволи і ліцензії (охорона праці, газова служба, пожежна безпека і т.д.);
 - в) були дотримані всі приписи, наведені в технічній документації Vaillant для конкретного приладу.
3. Виконання гарантійних зобов'язань, передбачених чинним законодавством тої місцевості, де був приданий апарат виробництва фірми Vaillant, здійснюють сервісні організації, уповноважені Vaillant, або фірмовий сервіс Vaillant, що мають чинні місцеві дозволи і ліцензії (охорона праці, газова служба, пожежна безпека і т.д.).
4. Гарантійний термін на замінені після закінчення гарантійного строку вузли, агрегати і запасні частини становить 6 місяців. У результаті ремонту або заміни вузлів і агрегатів гарантійний термін на виріб у цілому не поновлюється.
5. Гарантійні вимоги задовольняються шляхом ремонту або заміни виробу за рішенням уповноваженої Vaillant організації.
6. Вузли і агрегати, які були замінені на справні, є власністю Vaillant і передаються уповноважений організації.
7. Обов'язковим є застосування оригінальних приладів (труби для підведення повітря і/або відводу продуктів згоряння, регулятори, і т.д.), запасних частин;

8. Претензії щодо виконання гарантійних зобов'язань не приймаються, якщо:
 - а) зроблені самостійно, або не уповноваженими особами, зміни в устаткуванні, підключені газу, притоку повітря, води й електроенергії, вентиляції, на димоходах, будівельні зміни в зоні встановлення устаткування;
 - б) устаткування було ушкоджено при транспортуванні або неналежному зберіганні;
 - в) при недотриманні інструкцій з правил монтажу, і експлуатації устаткування;
 - г) робота здійснюється при тиску води понад 10 бар (для водонагрівачів);
 - д) не з нового рядка параметри напруги електромережі не відповідають місцевим нормам;
 - е) збиток викликаний недотриманням державних технічних стандартів і норм;
 - ж) збиток викликаний потраплянням сторонніх предметів в елементи устаткування;
 - з) застосовується неоригінальне приладдя і/або запасні частини.
9. Уповноважені організації здійснюють безоплатний ремонт, якщо недоліки не викликані причинами, зазначеними в пункті 7 (8), і роблять відповідні записи в гарантійному талоні.

13.2 Сервіс

Безкоштовна інформаційна телефонна лінія по Україні
0 800 50 18 050

14 Технічні характеристики

14 Технічні характеристики

14.1 Технічні характеристики внутрішнього модуля

Позначення	Одиниця виміру	VWL 62/3 S	VWL 82/3 S	VWL 102/3 S
Тип	-	Система теплових насосів повітря/вода		
Область застосування	-	Системи теплових насосів призначенні винятково для домашнього використання у якості теплогенератора для закритих систем центрального опалення з гарячою водою, а також для підігріву води.		
Габаритні розміри Висота без приєднань Ширина Глибина без стійки Глибина зі стійкою	мм мм мм мм	1800 600 650 840		
Вага Загальна вага - з упаковкою - без упаковки - готовий до експлуатації	кг кг кг	221 206 392	229 214 401	232 217 405
Електротехнічні дані Номінальна напруга - контур опалення/компресор - контур управління - додатковий нагрів Зрушення фаз	-	3/N/PE 400 В 50 Гц 1/N/PE 230 В 50 Гц 3/N/PE 400 В 50 Гц $\cos \varphi = 0,8 \dots 0,9$		
Необхідний опір мережі Z_{\max} - без обмежувача пускового струму - з обмежувачем пускового струму	ом ом	< 0,16 при більших значеннях потрібно встановити обмежувач пускового струму. < 0,472		
Тип запобіжника, характеристика С, інерційний трьохполюсний (переривання трьох мережніх дротів через процес перемикання)	A	3 x 16	3 x 16	3 x 16
додатково встановлюваній під час монтажу захисний вимикач FI		RCCB тип A (чутливий до імпульсного струму захисний вимикач FI типу A) або RCCB Typ B (чутливий до всіх видів струму захисний вимикач FI типу B)		
Пусковий струм - без обмежувача пускового струму - з обмежувачем пускового струму	A A	26 < 16	40 < 16	46 < 16
Споживання потужності - мін. при A5/W25 - макс. при A35/W60 - Додатковий нагрів	кВт кВт кВт	1,4 2,9 6	2,0 3,6 6	2,2 4,3 6
Ступінь захисту EN 60529	-	IP 20		
Гідравлічне приєднання: - подавальний і зворотній трубопровід системи опалення - подавальний і зворотній трубопровід джерела тепла - холодна/гаряча вода - приєднання розширювального бака контуру опалення	дюйм, мм дюйм, мм дюйм дюйм	G 1 1/4", Ø 28 G 1 1/4", Ø 28 R 3/4" R 3/4"		
Інтегрований накопичувач гарячої води - місткість - макс. робочий тиск. - макс. температура з тепловим насосом - макс. темп. з TH і додатковим нагрівом	л МПа (бар) °C °C	175 1 (10) 55 75		
- час нагріву накопичувача гарячої води - втрати гарячої води	г:хв Вт/24 год	01:24 45	01:07 45	00:50 45

Таблиця 14.1 Технічні характеристики внутрішнього модуля

Позначення	Одиниця виміру	VWL 62/3 S	VWL 82/3 S	VWL 102/3 S
Контур розсолу				
- розсіл	-		Етиленгліколь 44% / 56% вода	
- макс. робочий тиск	МПа (бар)		0,3 (3)	
- мін. температура на вході	°C		-20	
теплий розсіл, внутрішній модуль	°C		20	
- макс. температура на вході				
теплий розсіл, внутрішній модуль				
- Об'єм вмісту розсолу в контурі розсолу вну- трішнього модуля	л	2,5	3,1	3,6
- номінальна об'ємна витрата при A2/W35 ΔT 3K	m³/год	1,4	1,8	2,3
- Споживання електричної потужності/вимі- рюна потужність насоса розсолу	W	5-70	8-140	8-140
- Споживання електричної потужності насоса розсолу при A2/W35 ΔT 3K при трубо- проводі розсолу 2 x 7,5 м	W	45	80	110
- Тип насоса	-		Високоефективний насос	
- Енергетична наклейка на насос відповідно до Європейської схеми класифікації насосів	-		A	
- Матеріали	-	Cu, сплав CuZn, нержавіюча сталь, етиленпропиленовий каучук (ЕПДМ), Brass, Fe		
Контур опалення				
- макс. робочий тиск	МПа (бар)		0,3 (3)	
- мін. температура в подавальному трубопро- воді	°C		25	
- макс. температура в подавальному трубо- проводі	°C		62	
- Допустимі характеристики води		Забороняється додавати до води системи опалення засоби захисту від замерзання або від корозії! Якщо жорсткість води системи опалення становить більше 3,0 ммоль/л (16,8° dH), пом'якшіть її згідно з директивою VDI2035, Аркуш 1!		
- об'єм вмісту води контуру опалення в тепло- вому насосі разом з нагрівальною спіраллю інтегрованого накопичувача гарячої води	л	13,5	14,2	14,6
A7/W35				
- Номінальна об'ємна витрата ΔT 5K	m³/год	1,1	1,5	1,6
- Залишкова висота подачі ΔT 5K	мбар	590	560	520
- Номінальна об'ємна витрата ΔT 10K	m³/год	0,5	0,7	0,8
- Залишкова висота подачі ΔT 10K	мбар	650	650	630
- Електрична споживна потужність насоса кон- туру опалення	W	5 - 70	5 - 70	5 - 70
- Електрична споживна потужність насоса кон- туру опалення при A7/W35 ΔT 5K при 250 мбар зовнішньої втрати тиску в контурі опалення	W	28	34	40
- Тип насоса	-	Високоефективний насос		
- Енергетична наклейка на насос відповідно до Європейської схеми класифікації насосів	-	A		
- Матеріали	-	Cu, сплав CuZn, нержавіюча сталь, етиленпропиленовий каучук (ЕПДМ), Brass, Fe		

Таблиця 14.1 Технічні характеристики внутрішнього модуля
(продовження)

14 Технічні характеристики

Позначення	Одиниця виміру	VWL 62/3 S	VWL 82/3 S	VWL 102/3 S
Контур холодаагенту - Тип холодаагенту	-		R 407 C	
- Кількість - Кількість обертів клапана EX	кг об	1,9 8,50	2,2 7,50	2,05 8,50
- Дозволений робочий тиск - Тип компресора - Мастило	МПа (бар) - -		2,9 (29) Прокрутка Ester (EMKARATE RL32-3MAF)	
- Кількість заправки масла	л	1,3	1,45	1,45
Характеристики потужності системи теплових насосів		Наступні характеристики потужності відносяться до нових приладів з чистими теплообмінниками.		
A2/W35 - потужність на опалення - споживання потужності - коефіцієнт потужності EN 14511	кВт кВт -	5,7 1,5 3,90	7,5 1,8 4,00	9,6 2,5 3,90
A2/W55 - потужність на опалення - споживання потужності - коефіцієнт потужності EN 14511	кВт кВт -	5,2 2,1 2,50	7,2 2,7 2,70	8,8 3,5 2,50
A7/W35 - потужність на опалення - споживання потужності - коефіцієнт потужності EN 14511	кВт кВт -	6,4 1,5 4,30	8,4 1,9 4,50	10,3 2,4 4,30
Потужність звуку при A7/W35 відповідно до EN 12102	дБ(A)	46	48	50
Місце встановлення - дозволена температура навколошнього повітря	°C		7 - 25	
Межі застосування При однакових об'ємних витратах, як під час перевірки номінальної потужності відповідно до умов номінальних стандартних умов при номінальних об'ємних витратах й контурі розсолу ΔT 3K/ контур опалення ΔT 5K	-		A-20/W25 A-20/W50 A-5/W62 A35/W62 A35/W35 A15/W25	
		Експлуатація теплового насоса за межами застосування приводить до вимикання теплового насоса через внутрішні пристрій керування й безпеки.		

Таблиця 14.1 Технічні характеристики внутрішнього модуля
(продовження)

14.2 Технічні характеристики зовнішнього модуля

Позначення	Одиниця виміру	VWL 10 /3 SA		
Приналежність		VWL 62/3 S	VWL 82/3 S	VWL 102/3 S
Кількість зовнішніх модулей		1		
Габаритні розміри				
Висота без приєднань	мм	1260		
Ширина	мм	1200		
Глибина	мм	785		
Вага				
- з упаковкою	кг	160		
- без обшивки та цоколя	кг	95		
- без упаковки	кг	140		
- готовий до експлуатації	кг	185		
- Матеріали	-	Cu, сплав CuZn, нержавіюча сталь, етиленпропіленовий каучук (ЕПДМ), полістирол (ABS), AL, ASA/ABS		
Електротехнічні дані				
Номінальна напруга	-			
- Розрахункова напруга		3/N/PE 400 В 50 Гц		
Запобіжник, інерційний	A	3 x 10		
Споживання потужності				
- макс. загальна	кВт	6,5		
- дефростер	кВт	макс. 6,0		
- система керування / вентилятор	кВт	макс. 0,3		
- опційне обладнання	кВт	макс. 0,2		
- Вентилятор при A7/W35	кВт	0,021	0,031	0,043
Ступінь захисту EN 60529	-	IP 25		
Гідрравлічне приєднання:				
- подавальний і зворотній трубопровід джерела тепла	дюйм	R 1 1/4"		
- відвід конденсату	мм	70		
Контур розсолу				
- розсіл		Етиленгліколь 44% / 56% вода		
- макс. робочий тиск	МПа (бар)	0,3 (3)		
- мін. температура на вході	°C	- 23		
холодний розсіл, зовнішній модуль				
- макс. температура на вході	°C	18		
холодний розсіл, зовнішній модуль				
Об'єм вмісту розсолу в контурі розсолу зовнішнього модуля	л	19		
Число оборотів вентилятора, макс.	об/хв	450	580	715
Число оборотів вентилятора при A7/W35	об/хв	300	346	409
Потужність звуку				
A7W35 > EN 12102	дБ(A)	45	51	53
макс. потужність звуку при зовнішній температурі < 2 °C	дБ(A)	54	61	68
без активованої функції зниження рівня шуму				
макс. потужність звуку при зовнішній температурі < 2 °C	дБ(A)	49	52	54
з активованою функцією зниження рівня шуму (40 %)				

Таблиця 14.2 Технічні характеристики зовнішнього модуля

14 Технічні характеристики

Позначення	Одиниця виміру	VWL 10 /3 SA		
Принадлежність		VWL 62/3 S	VWL 82/3 S	VWL 102/3 S
Місце встановлення - дозволена температура навколошнього повітря на місці установлення - експлуатація	°C °C	Зовнішн. -25 ... 40 -20 ... 35		
Мінімальні відстані до житлових зон Мінімальні відстані при денному режимі роботи - форма поширення звуку півкуля - форма поширення звуку чверть кулі - форма поширення звуку одна восьма кулі Мінімальні відстані при нічному режимі роботи - форма поширення звуку півкуля - форма поширення звуку чверть кулі - форма поширення звуку одна восьма кулі	m m m m m m	1,4 2,0 2,8 4,5 6,3 9,0		
Сполучний трубопровід - матеріал - макс. робочий тиск - загальна довжина сполучного трубопроводу, холодний розсій і теплий розсій - діаметр поперечного переріза - загальна довжина до 20 м: - при загальний довжині від 20 м до 60 м: - Глибина прокладення	MPa (бар) m mm mm m	Поліетиленова труба PE 100 або PE 80 0,3 (3) 60 DN 32 (40 x 3,7) DN 40 (50 x 4,6) 0,2 ... 1,5		

Таблиця 14.2 Технічні характеристики зовнішнього модуля
(продовження)

15 Протокол уведення в експлуатацію

- Перш ніж включити тепловий насос, заповніть наступний формular прtotоколу.
- Включайте тепловий насос тільки в тому випадку, якщо були заповнені всі пункти.

Контрольний лист для контуру опалення	
Чи були враховані при проєктуванні ті частини будівлі, які повинні опалюватися у майбутньому?	
Чи була врахована потужність для постачання гарячої води?	
Чи були відрегульовані гідравлічні приєднання для контуру опалення установки?	
Чи були визначені втрати тиску шляхом розрахунку мережі трубопроводу?	
Якщо при плануванні розраховуються очікуванні втрати тиску: чи був встановлений другий насос для подалення втрат тиску?	
Чи була врахована номінальна об'ємна витрата теплового насоса?	
Чи був встановлений очисний фільтр у зворотній трубопровід?	
Чи була обладнана установка всіма пристроями безлеки, що описані у посібнику?	
Чи були вбудовані зливна лійка та продувочний трубопровід?	
Чи були труби оснащені теплоізоляцією?	
Чи було промито, заповнено та видалено повітря з контуру опалення?	
Чи був контур опалення перевірений на герметичність?	
Чи встановлено магнітний фільтр безпосередньо на ділянці зворотної лінії опалення до теплового насоса?	
Контрольний лист для контуру розсолу	
Чи був запитий відповідний розсіл?	
Чи був контур розсолу перевірений на герметичність?	
Чи було видалено повітря з контуру розсолу?	
Чи були прокладені розсільні трубопроводи зовні на мінімальній відстані 70 см друг від друга?	
Чи була обрана відповідна поліетиленова труба (до 20 м PE 100 DN 32 - 40 x 3,7, до 60 м PE 100 DN 40 - 50 x 4,6)?	
Чи вибрана мідна труба $\varnothing \geq 35$ мм?	
Чи була перевірена температура помутніння ($-30^{\circ}\text{C} \pm 1\text{K}$) за допомогою рефрактометра?	
Чи був встановлений вимикач тиску в контурі розсолу?	
Чи був приєднаний вимикач тиску до теплового насосу?	
Чи використовується для процесу заповнення очисний фільтр на вході розсолу на тепловому насосі? Чи був очисний фільтр знову знятий після завершення процедури?	

Таблиця 15.1 Протокол уведення в експлуатацію

15 Протокол уведення в експлуатацію

Чи встановлено магнітний фільтр безпосередньо на ділянці зворотної лінії опалення до теплового насоса?	
Чи був встановлений компенсаційний резервуар для розсолу?	
Чи був заповнений контур розсолу до тиску 2 бар?	
Чи був заповнений компенсаційний резервуар для розсолу на 2/3?	
Чи була встановлена перед тепловим насосом запірна арматура?	
Чи була встановлена на розсільні трубопроводи у будинку теплоізоляція таким чином, що через ізоляцію не виходить пар?	
Чи було наклеєно ізоляційний мат для приєднань контуру розсолу на задній стінці внутрішнього модуля?	
Чи використовувалися Kälterohrхомути для кріплення труб холодної води для приєднання розсільних трубопроводів до внутрішнього модуля?	
Чи було встановлено приєднання конденсату в зовнішньому модулі і чи був він прокладений у зоні, що не промерзає, на баласт із гравію або приєднаний до водовідводу?	
Чи була витримана мінімальна відстань 5 см між стоком ванни для конденсату і стоком водовідводу?	
Чи видалені прозорі пластмасові чохли з клапанів для видалення повітря?	
Контрольний лист для електромонтажу	
Чи встановлено розділовий прилад з зазором між контактами не менше 3 мм, та чи оснащені ці контакти відповідними написами?	
Якщо під час монтажу встановлювався захисний вимикач FI, то це чутливий до імпульсного струму захисний вимикач FI типу А або чутливий до всіх видів струму захисний вимикач FI типу В?	
Чи були всі електричні приєднання виконані правильно та відповідно до наявних електросхем?	
Чи правильно приєднано захисний дріт?	
Чи всі дроти мають відповідні поперечні перетини?	
Чи були дріт eBUS і дріт електроживлення 400 В між внутрішнім і зовнішнім модулем при довжині дротів > 10 м окремо один від одного і чи був у цьому випадку дріт eBUS екронований? (Перехід напруги)	
Чи використовуються необхідні запобіжні автомати відповідно до перетину дроту та виду прокладення, чи мають вони написи?	
Чи були дроти зафіковані за допомогою затискачів для розвантаження дроту від натягу?	
Чи був приєднаний до теплового насоса радіосигнал (якщо присутній) постачальника електроенергії?	
Контрольний лист для монтажу	
Чи були встановлені всі деталі обшивки?	
Чи закріплена кришка зовнішнього модуля за допомогою кріпильного кутника?	

Таблиця 15.1 Протокол уведення в експлуатацію (продовження)

16 Довідка

- Будь ласка, заповніть наступні таблиці, щоб полегшити роботи по обслуговуванню.

Установка та введення у експлуатацію були виконані:

Установка джерела тепла	
Дата:	
Фірма:	
Прізвище:	
Адреса	
Телефон:	

Електромонтаж	
Дата:	
Фірма:	
Прізвище:	
Адреса	
Телефон:	

Уведення в експлуатацію	
Дата:	
Фірма:	
Прізвище:	
Адреса	
Телефон:	

16 Довідка

Планування установки теплового насоса	Запис
Дані щодо потреби у теплі:	
Опалювальне навантаження об'єкту	
Постачання гарячої води	
Чи було використано центральне постачання гарячої води?	
Чи були враховані поблизу користувача щодо потреб у гарячій воді?	
Чи була врахована при плануванні підвищена потреба в гарячій воді для гідромасажних ванн та комфортних душів?	
Прилади, що використовуються в установці теплового насоса	Запис
Позначення встановленого теплового насоса	
Дані щодо накопичувача гарячої води	
Тип накопичувача гарячої води	
Об'єм накопичувача гарячої води	
Додатковий електричний нагрів? Так/Ні	
Дані щодо регулятора кімнатної температури	
VR 90/інший/ніякого	
Дані установки джерела тепла (УДТ)	Запис
Загальна довжина сполучного трубопроводу контуру розсола	
Розміри з'єднувальних труб (наприклад, PE DN 32 - 40 x 3,7 або DN 40 - 50 x 4,6 або мідної труби Ø 35 мм)	
Якість поліетиленової труби (PE 80, PE 100 або краще)	
Тип розсолу й концентрація	

Таблиця 16.1 Довідковий контрольний лист

Дані системи використання тепла (CBT)	Запис
Якщо був встановлений другий насос для подалання втрат тиску: тип та виробник другого насосу	
Опалювальне навантаження для опалення підлоги	
Опалювальне навантаження для настінного опалення	
Опалювальне навантаження для опалення підлоги у сполученні з радіаторами	
Чи була встановлена циркуляційний трубопровід? (Так/Ні)	
Уведення в експлуатацію установки теплового насоса	Запис
Перевірка перед передачею користувачеві	
Присутній тиск контуру опалення в холодному стані?	
Система опалення нагрівається?	
Гаряча вода у накопичувачі нагрівається?	
Основні налаштування на регуляторі здійснені?	
Захист від легіонел запрограмований? (Інтервал та температура)	
Функція зниження рівня шуму для зовнішнього модуля налаштована?	
Заводське налаштування продуктивності насоса розсолу було оптимізовано (введення процентного значення)?	
Передача користувачеві	Запис
Чи був користувач проінструктований за наступними пунктами?	
Основна функція регулятора та керування ним	
Керування повітряним клапаном	
Інтервали технічного обслуговування	
Передача документації	Запис
Чи було передано користувачеві посібник з експлуатації?	
Чи було передано користувачеві посібник з установки?	
Чи було передано користувачеві всі посібники до обладнання?	

Таблиця 16.1 Довідковий контрольний лист (продовження)

17 Додаток

17 Додаток

Характеристики датчиків

Зовнішні датчики температури VR 10

Температура (°C)	Опір (Ом)
-40	87879
-35	63774
-30	46747
-25	34599
-20	25848
-15	19484
-10	14814
-5	11358
0	8778
5	6836
10	5363
15	4238
20	3372
25	2700
30	2176
35	1764
40	1439
45	1180
50	973
55	807
60	672
65	562
70	473
75	400
80	339
85	289
90	247
95	212
100	183
105	158
110	137
115	120
120	104
125	92
130	81
135	71
140	63
145	56
150	50
155	44

Таблиця 1, Додаток, характеристики датчиків VR 10

Внутрішні датчики температури VR 11

Температура (°C)	Опір (Ом)
-40	327344
-35	237193
-30	173657
-25	128410
-20	95862
-15	72222
-10	54892
-5	42073
0	32510
5	25316
10	19862
15	15694
20	12486
25	10000
30	8060
35	6535
40	5330
45	4372
50	3605
55	2989
60	2490
65	2084
70	1753
75	1481
80	1256
85	1070
90	916
95	786
100	678
105	586
110	509
115	443
120	387
125	339
130	298
135	263
140	232
145	206
150	183
155	163

Таблиця 2, Додаток, характеристики датчиків VR 11


Датчик зовнішньої температури VRC-DCF

Температура (°C)	Опір (Ом)
-25	2167
-20	2067
-15	1976
-10	1862
-5	1745
0	1619
5	1494
10	1387
15	1246
20	1128
25	1020
30	920
35	831
40	740

Таблиця 3, Додаток, характеристики датчиків VRC DCF

17 Додаток

Схема теплового насоса VWL ..2/3 S




Мал. 1, Додаток, схема теплового насоса VWL ..2/3 S


Пояснення

- 1 Подавальний трубопровід системи опалення
- 2 Датчик тиску контуру опалення
- 3 Додатковий електричний нагрів
- 4 Датчик високого тиску
- 5 Датчик максимального тиску
- 6 Компресор
- 7 Датчик низького тиску
- 8 Датчик мінімального тиску
- 9 Датчик тиску контуру розсолу
- 10 Випаровувач
- 11 Розширювальний клапан
- 12 Фільтр-осушувач
- 13 Конденсатор
- 14 Зворотній трубопровід системи опалення
- 15 Зворотній трубопровід гарячої води
- 16 Холодна вода
- 17 Гаряча вода

Схема електричних з'єднань



Мал. 2, Додаток, схема електричних з'єднань для внутрішнього модуля



Мал. 3, Додаток, схема електричних з'єднань для зовнішнього модуля

Алфавітний покажчик

F	E
Fernox	Електрична схема.....
S	Ж
Sentinel	Живильна магістраль.....
A	жорсткість води.....
Аварійний режим.....	47
Артикульний номер.....	37
Б	З
Будова	Заводські настройки
Внутрішній модуль.....	Скидання
Зовнішній модуль.....	70
В	Задана температура в подавальному трубопроводі.....
Вибір мови	74
Вимикання через помилку	Захист від блокування клапана.....
Скидання	66
Високоекспективні насоси	Захист від блокування насоса
Налаштування	66
Вимикання за Т.кімн.	Захист від замерзання
.....	Аварійна функція.....
Г	Нагрів
Гідравлічна схема.....	Накопичувач гарячої води
Границя зовнішня температура відключення	89
Д	Захист від замерзання
Дистанційна аварійна сигналізація.....	67
Дистанційна діагностика	Захист від легіонел.....
Дистанційна параметрізація	67
Діагностика	I
Джерело тепла.....	Інтеграл енергії
Зовнішній модуль.....	74
Контур охолодження	Інтервали для установлення
Контур ТН.....	Внутрішній модуль.....
Додатковий нагрів	Зовнішній модуль.....
Гідравлічне приєднання	17
К	Інформація
.....	Версії ПО.....
М	Данні про роботу
Пам'ять помилок.....	86
Контроль фаз.....	85
Креслення з розмірами	85
Внутрішній модуль.....	86
Зовнішній модуль.....	16
Макс.Т. под.VF2	17

Алфавітний покажчик

O

Огляд вузлів	12
Огляд типів.....	9
Опалювальна крива	72

P

Параметри	
HK2	72
VR 60	74
Буферна ємність	74
Додатковий нагрів	76
Захист від легіонел	78
контроль помпи	78
Патрубки	
Внутрішній модуль	11
Зовнішній модуль	12
Позначення типу	4
Помічник запуску:	
Вентиляція	91
Вибір мови	87
Гідралічна схема	87
Гідралічне приєднання додаткового нагріву	88
Електрична схема	88
Захист від замерзня	89
Знаряддя	90
Калібрування	93
Тип бойлера ГВ	89
Тип теплового насоса	87
Попереджувальні символи	5
Пристрій захисту від нестачі води-теплоносія	66
Пристрій захисту від нестачі розсолу	66

P

Регулювання за постійним значенням	68
Рівень для наладчиків	71
Рівень кодів	71

C

Сигналні слова	5
Статус змішувача	74
Статус насоса	74
Сушіння бетонної стяжки	67
Параметри	75
Схема захисту підлоги	66

T

Тест компонентів	90
Тип бойлера ГВ	89
Тип теплового насоса	87

Φ

Функція захисту від замерзання	66
--------------------------------------	----

Постачальник

Представництво Vaillant в Україні

Тел.: + 3 044 3791320 ■ Факс: + 3 044 3791325

info@vaillant.ua ■ www.vaillant.ua ■ Гаряча лінія. Украйна 0 800 501 805

Виробник

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0

Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de